ファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチ

CentreCOM® 8016XL

AT-S59 オペレーションマニュアル



CentreCOM 8016XL

AT-S59 オペレーションマニュアル



ご注意

本書の中に含まれる情報は、当社(アライドテレシス株式会社)の所有するものであり、当社の同意なしに、全体または一部をコピーまたは転載しないでください。 当社は、予告無く本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。 また、改良のため製品の仕様を予告無く変更することがあります。

Copyright © 2003 アライドテレシス株式会社

商標について

CentreCOMは、アライドテレシス株式会社の登録商標です。

Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

本マニュアルの中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの 商標または登録商標です。

マニュアルバージョン

2003年 12月 Rev.A 初版

このマニュアルについて

このたびは、CentreCOM 8016XL をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

このマニュアルは、本製品の各機能の解説、メニューとコマンドの使用方法など、本製品の設定項目に関する情報について記載しています。

本製品の特長などの概要、設置や接続の手順、また本製品に設定を行うための手順と基本的な操作方法などにつきましては、本製品に同梱の取扱説明書(冊子)をご覧ください。

オペレーションマニュアルと取扱説明書は、本製品のファームウェアバージョン[4.1.0J] をもとに記述されていますが、[4.1.0J] よりも新しいバージョンのファームウェアが搭載された製品に同梱されることがあります。その場合は、必ずリリースノートをお読みください。リリースノートには、重要な情報や最新の情報が記載されています。

各マニュアルをよくお読みのうえ、本製品を正しくご使用ください。

表記について

本書の表記ルールを以下に示します。

アイコン

| アイコン | 意味 |
|-------------|----------------------------------|
| ヒント | 知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。 |
| ! 注意 | 物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。 |
| 警告警告 | 使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。 |
| 参照 参照 | 関連する情報が書かれているところを示しています。 |

書体

| 書体 | 意味 |
|-----------------|-------------------------------|
| Screen displays | 画面に表示される文字は、タイプライター体で表します。 |
| User Entry | ユーザーが入力する文字は、太字タイプライター体で表します。 |
| Esc | 四角枠で囲まれた文字はキーを表します。 |

製品名の表記

「本製品」と表記している場合は、CentreCOM 8016XL を意味します。場合によっては、8016XL のように CentreCOM を省略して記載します。

目次

| | このマニュアルについて 表記について | |
|---|---------------------------------|-----|
| 1 | はじめに | 13 |
| | 1.1 設定の準備 | 1.4 |
| | | |
| | コンソールターミナルを使用する Telnet を使用する | |
| | 1.2 メニュー形式のインターフェース | 20 |
| | メニュー画面に切り替える | 20 |
| | メニュー項目の一覧 | |
| | 1.3 コマンドラインインターフェース | |
| | コマンドの入力と画面 | 25 |
| | コマンドの表記 | |
| | コマンド一覧 | 29 |
| 2 | メニューの使用方法 | 33 |
| | | |
| | 2.1 ポート設定 | |
| | ポートステータスの表示 | |
| | ポートの設定 | 37 |
| | 2.2 イーサネット統計情報 | 43 |
| | 受信フレーム統計情報の表示 | 43 |
| | 送信フレーム統計情報の表示 | 45 |
| | RMON 統計情報の表示 | |
| | フレームタイプ別統計情報の表示 | |
| | ポート別統計情報の表示 | |
| | カウンターのリセット | 51 |
| | 2.3 システム管理 | 52 |
| | リモートシステムへの接続 | 53 |
| | Ping テスト | |
| | syslog サーバーへのログ出力 | 55 |
| | アクティブモニター | |
| | ログの表示と設定 | |
| | システム診断 | |
| | システムリセット | 62 |
| | 2.4 システム設定 | 63 |
| | システム名 | |
| | エージングタイム | |
| | コーザーの定義 | 66 |

| | セッションタイムアウト | 71 |
|-----|--------------------------|-----|
| | 本製品へのログイン制限 | |
| | IP パラメーター | |
| | IP フィルター | |
| | SNMPパラメーター | |
| | トラップパラメーター | |
| | ポートセキュリティー | |
| | ターミナル設定 | |
| | IGMP スヌーピング設定 | |
| | ポートトランキング | |
| | RRPスヌーピング | |
| | FTP/TFTP サーバー機能の有効 / 無効 | 111 |
| 2.5 | ポートミラーリング | 112 |
| | ポートミラーリングの設定 | 112 |
| 2.6 | バーチャル LAN/QoS | 116 |
| | 802.1Q タグ VLAN モード | 117 |
| | VLAN の設定手順 | 120 |
| | VLAN 情報の表示 | 121 |
| | VLAN 設定の表示 / 変更 | 122 |
| | VLAN の定義 | |
| | Port VID 情報の表示 | |
| | Port VID の設定 | |
| | VLAN の設定例 | |
| | イングレスフィルターの設定 | |
| | ポートプライオリティーの割当て | |
| | タグプライオリティーの設定 | |
| | マネージメントポートの VLAN 割当て | |
| | VLAN モードの変更 | |
| | マルチプル VLAN モード | 144 |
| 2.7 | ブリッジ(スパニングツリー) | |
| | スパニングツリーパラメーターの表示 | |
| | スパニングツリーパラメーターの設定 | 154 |
| | ポートスパニングツリー設定の表示 | |
| | ポートスパニングツリーの設定 | 158 |
| 2.8 | MAC アドレステーブル | 161 |
| | MAC アドレスの表示 | 162 |
| | MAC アドレスの表示(ポート別) | 163 |
| | MAC アドレスによるポートの検索 | 164 |
| | MAC テーブルの消去 | |
| | スタティック MAC アドレスの表示 | 166 |
| | スタティック MAC アドレスの表示(ポート別) | 167 |
| | フタティックMACマドレフの泊加 | 160 |

| | スタティック MAC アドレスの削除 | 170 |
|---|---------------------------------|-----|
| | マルチキャストアドレスの表示 | 172 |
| | スタティック MAC テーブルの消去 | 173 |
| 3 | コマンドリファレンス | 175 |
| | 3.1 ポート設定コマンド | 176 |
| | SHOW PORT | 176 |
| | SET PORT | |
| | ENABLE/DISABLE PORT | |
| | ENABLE/DISABLE PORT FLOW | |
| | ENABLE/DISABLE PORT FORWARDING | 184 |
| | 3.2 イーサネット統計情報コマンド | 185 |
| | SHOW PORT COUNTER | 185 |
| | RESET PORT COUNTER | 188 |
| | 3.3 システム管理コマンド | 189 |
| | TELNET | 189 |
| | PING | 190 |
| | SHOW LOG | |
| | ENABLE/DISABLE LOG | |
| | SET LOG | |
| | RESET LOG | |
| | SHOW DIAG | |
| | RESTART REBOOT | |
| | 3.4 システム設定コマンド | |
| | SHOW SYSTEM | |
| | SET SYSTEM | |
| | SHOW USER | |
| | ADD/DELETE USER SET PASSWORD | |
| | SET USER | |
| | ENABLE/DISABLE TELNET | |
| | SET TELNET TCPPORT | |
| | SET TELNET LIMIT | |
| | ENABLE/DISABLE TFTP | 213 |
| | SET LOADER PASSWORD | 214 |
| | SET CONFIG PASSWORD | |
| | ENABLE/DISABLE FTP | |
| | SHOW CONSOLE | |
| | ENABLE/DISABLE CONSOLE | |
| | SET CONSOLE | |
| | SHOW IP | 221 |

| | SET IP | 222 |
|-----|---|-----|
| | ENABLE/DISABLE DHCP | 224 |
| | SHOW IP FILTER | 225 |
| | SET IP FILTER | 227 |
| | ENABLE/DISABLE IP FILTER | 229 |
| | ADD/DELETE IP FILTER | 230 |
| | SHOW SNMP | 232 |
| | SET SNMP | 234 |
| | ENABLE/DISABLE SNMP | 237 |
| | SHOW SECURITY | 238 |
| | SHOW SECURITY PORT | 239 |
| | SET SECURITY | 241 |
| | SET SECURITY PORT | 243 |
| | SHOW IGMP | 245 |
| | SET IGMP AGINGTIMER | 246 |
| | ENABLE/DISABLE IGMP | 247 |
| | SHOW TRUNK | |
| | SET TRUNK | |
| | SHOW RRPS | |
| | SET RRPS PORT | |
| | | |
| 3.5 | ポートミラーリングコマンド | 253 |
| | SHOW MIRROR | 253 |
| | SET MIRROR | 254 |
| | ENABLE/DISABLE MIRROR | 255 |
| 3.6 | バーチャル LAN/QoS コマンド | 256 |
| | SHOW VLAN | 256 |
| | SHOW VLAN PVID | |
| | SHOW VLAN FVIDSHOW VLAN MANAGEMENT | |
| | SHOW VLAN MODE | |
| | CREATE/DESTROY VLAN | |
| | ADD/DELETE VLAN PORT | |
| | SET VLAN VLAN | |
| | SET VLAN PORT FRAME | |
| | SET VLAN PORT PVID | |
| | SET VLAN MANAGEMENT | |
| | | |
| | SET VLAN MODE ENABLE/DISABLE VLAN INGRESSFILTER PORT | |
| | | |
| | SHOW QOS DODT | |
| | SHOW QOS PORT | |
| | SET QOS DODT | |
| | SET QOS PORT | 2/4 |
| 3.7 | ブリッジ(スパニングツリー)コマンド | 275 |
| | SHOW STP | 275 |

| | | | SHOW STP PORT SET STP SET STP PORT ENABLE/DISABLE STP | 279 280 |
|----------|-----|-----|--|--|
| | 3.8 | MAC | こアドレステーブルコマンド | 282 |
| | | | SHOW FDB RESET FDB ADD/DELETE FDB DESTADDRESS | 284 |
| | 3.9 | ユー | ティリティーコマンド | 286 |
| | | | SHOW DEBUG SHOW CONFIG SAVE QUIT HELP | 287 288 289 290 |
| | | | MENU | 291 |
| 4 | 付 | 録 | MENU | 291 293 |
| <u>4</u> | | | MENU | 293 294 |
| <u>4</u> | 4.1 | デフ: | オルト設定 | 293 294 |
| <u>4</u> | 4.1 | デフ: | ォルト設定 設定を工場出荷時の状態に戻す | 293 294 296 298 298 |
| <u>4</u> | 4.1 | デフ: | ォルト設定 設定を工場出荷時の状態に戻すイルのアップロード / ダウンロード Xmodem でファイルをダウンロードする | 293 294 296 298 298 300 |

はじめに

この章では、設定の前の準備、メニューの操作方法と構造、コマンドラインインターフェースの操作方法について説明しています。

1.1 設定の準備

本製品に対する設定は、コンソールポートに接続したコンソール、またはネットワーク上 のコンピューターから Telnet を使用して行います。



Telnetを使用する場合は、あらかじめローカルから本製品にIPアドレスを割り当てておく必要 上ががあります。

コンソールターミナルを使用する

コンソールターミナルの設定

コンソールターミナル(通信ソフトウェア)に設定するパラメーターは次のとおりです。

| 項目 | 值 |
|------------------|----------|
| 通信速度 | 9,600bps |
| データビット | 8 |
| パリティ | なし |
| ストップビット | 1 |
| フロー制御 | ハードウェア |
| エミュレーション | VT100 |
| BackSpace キーの使い方 | Ctrl + H |



通信ソフトウェアとして、Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NTに標準装備の八 イパーターミナルを使用する場合は、305ページ「ハイパーターミナルの設定」を参照してくだ さい。

本製品を起動する



本製品とコンソールの接続手順については、本製品に同梱の取扱説明書 29ページ「コンソール を接続する」を参照してください。また、本製品と電源ケーブルの接続手順については、本製品 に同梱の取扱説明書30ページ「電源ケーブルを接続する」を参照してください。

- 7 コンピューター(コンソール)の電源を入れ、ハイパーターミナルなどの通信ソフト ウェアを起動します。
- 2 本製品の電源を入れます。
- Bootプログラムが起動し、セルフテストを行った後システムソフトウェアを起動し 3 ます。

```
RAM Test...OK

Hit any key to run diagnostics or to reload system software......

Decompressing System Software, please wait......

Done. Initializing System

Checking Product Type

Reading Config Data

Initializing Switching System

Initializing Ethernet Controller

Starting System ...

(press RETURN once or twice to enter User Interface)
```

- **4** 「(press RETURN once or twice to enter User Interface)」と表示されたら、Enterキーを押します。
- **5** 「Login: 」プロンプトが表示されます。

ログインする

本製品には、権限によってMANAGER(管理者)とUSER(一般ユーザー)の2つのユーザーレベルがあります。デフォルトでは、MANAGERレベルのユーザーアカウント「Manager」のみが登録されています。

1 「Login: 」プロンプトが表示されたら、ユーザー名「Manager」を入力します。 ユーザー名は大文字 / 小文字を区別しません。

Login: manager Enter

2 「Password: 」プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。初期パスワードは、「friend」です。パスワードは大文字/小文字を区別します。実際の画面では入力した文字は「*」で表示されます。

Password: **friend** Enter

1.1 設定の準備

システム情報の後、「Manager%」プロンプトが表示されます。 3 本製品に対する設定や管理は、このプロンプトの後にコマンドを入力することによ り行います。


Allied Telesis CentreCOM 8016XL Ethernet Switch MAC Address 000941 595001, Uplink A: GBIT/T Eth AT-S59 Ethernet Switch Software: Version 4.1.0J B09 031105 SIGMA command shell version 1.4 Running 16 seconds Manager%

ユーザー名またはパスワードが間違っている場合は、次のメッセージが表示されて ログインできません。再度「Login:」プロンプトに続けて、正しいユーザー名とパ スワードを入力してください。

Login incorrect Login:



_、ログインセッション数はローカル、リモート(Telnet)合わせて5つまで(Telnetのセッション数 レン は1~4までで変更可能、デフォルトは2つ)です。現在ログインしているユーザーは、SHOW USER コマンドで確認できます。



Telnet を使用する

Telnet を使用する場合は、あらかじめローカルから本製品にIPアドレスを割り当てておきます。

手動で IPアドレスを設定する

使用コマンド

SET IP [IPADDRESS=ipadd]
[MASK=ipadd]

SHOW IP

権限

SET IP Manager

SHOW IP Manager, User

パラメーター

IPADDRESS : IPアドレス。X.X.X.Xの形式で、0~255の半角数字を入力します。デ

フォルトは Null です。Null に戻す場合は 0.0.0.0 を指定します。

MASK : サブネットマスク。X.X.X.Xの形式で、0~255の半角数字を入力しま

す。デフォルトは Null です。Null に戻す場合は 0.0.0.0 を指定します。

1 本製品にIPアドレスを設定します。

ここでは、IP アドレス「192.168.1.10」、サブネットマスク「255.255.255.0」を 設定すると仮定します。

```
Manager% set ip ipaddress=192.168.1.10 mask=255.255.255.0 Enter
```

2 SHOW IP コマンドで、設定を確認します。

1.1 設定の準備



リモート(Telnet)からユーザーがログインしている場合、IPアドレスの設定はリモートログイン レンプしているユーザーがすべてログアウトしたときに有効になります。

DHCPで IP アドレスを自動設定する

ネットワーク上の DHCP サーバーを利用して、本製品の IP アドレスを自動設定すること もできます(DHCP クライアント機能)。DHCP クライアント機能はデフォルトで無効 (Disabled) に設定されています。



SET IP コマンドで IP アドレスを設定している場合は、ENABLE DHCP コマンドで DHCP ク ライアント機能を有効にしても、SET IPコマンドの設定が優先されます。DHCPクライアント 機能を有効にするには、SET IP コマンドで IP アドレスを Null(0.0.0.0.0)に戻してください。 set ip ipaddress=0.0.0.0 mask=0.0.0.0



▶ DHCP クライアント機能の有効 / 無効設定は、本製品の再起動後に有効になります。

使用コマンド

ENABLE DHCP

SHOW IP

権限

ENABLE DHCP Manager

SHOW IP Manager, User

7 SHOW IP コマンドで IP アドレスが Null であることを確認します。すでに手動で IP アドレスが割り当てられている場合は、次のコマンドで Null に戻します。

Manager% set ip ipaddress=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 Enter

2 DHCP クライアント機能を有効にします。

Manager% enable dhcp Enter

3 設定を保存するかどうかのメッセージが表示されたら、図キーを押します。

Do save configuration now ? (Yes or No):

4 本製品を再起動するかどうかのメッセージが表示されたら、図キーを押します。

Do reboot system now ? (Yes or No): Yes

5 再起動後、DHCP サーバーから自動的に IP アドレスが割り当てられます。 本製品のDHCPクライアント機能では、IPアドレス、サブネットマスクに加え、DNS サーバーアドレスとデフォルトドメインネームの情報も取得・自動設定できます。

Telnet でログインする

本製品のTelnetサーバー機能はデフォルトで有効(Enabled)になっています。本製品にIP アドレスを設定すれば、ネットワーク上のコンピューターからTelnetを使用してログイン できます。


Telnet クライアントに設定するパラメーターは次のとおりです。

| 項目 | 值 |
|----------|-------|
| エミュレーション | VT100 |

1 通信機能が利用できるコンピューターから、本製品に対して Telnet を実行します。 ここでは、本製品にあらかじめ IP アドレス 「192.168.1.10」 が割り当てられている ものとします。

```
telnet 192.168.1.10 Enter
```

2 Telnet セッションが確立すると、「Login: 」プロンプトが表示されます。



1.2 メニュー形式のインターフェース

本製品は、コマンドライン形式とメニュー形式の2種類のユーザーインターフェースをサポートしています。本製品起動時(ログイン時)は、コマンドラインインターフェースが表示されますが、MENU コマンドの実行により、メニュー画面に切り替えることができます。

メニュー画面に切り替える

使用コマンド

MENU

権限

Manager

1 MENU コマンドを実行します。

Manager% menu Enter

2 ただちにメニュー画面に切り替わり、次のような画面(メインメニュー)が表示されます。

Allied Telesis CentreCOM 8016XL Ethernet Switch: 4.1.0J

Main Menu

Command line interface

Port status and configuration

Ethernet statistics

Administration

System configuration

Traffic/Port Mirroring

Virtual LANs/QoS

Bridging

MAC Address Table

Quit

コマンドラインインターフェースに戻すには、[Command line interface] を選択します。 \bigcirc を入力して \bigcirc を押してください。

画面の表示

現在「有効」(Enabled)に設定されている項目には、「>」マークがついています。 選択した項目は、ハイライトで表示されます。

項目を選択する

選択する項目の頭文字を入力して(大文字/小文字の区別なし)、ハイライト表示させ、 [Enter] キーを押します。

同じ頭文字を持つオプションが2つ以上ある場合は、頭文字を複数回入力するか、①(上) と①(下)の方向キーを使用して、選択する項目をハイライト表示させます(通信ソフトウェアによっては、方向キーが使用できない場合があります)。

ポート番号など数字のオプションは、数字を入力してハイライト表示させ、Enter キーを押します。1桁の数字と2桁の数字がある場合は、2桁で入力します。例えば、「1」を選択する場合は「01」と入力します。

数字や名前を入力/削除する

項目を選択し、「->」プロンプトの後に数字や名前を半角英数字で入力して、Enter キーを押します。

項目を選択したときに入力画面に移動する場合と、項目の入力フィールドに「->」プロンプトが表示される場合があります。

数字や名前を削除する(Nullに設定する)場合は、「->」プロンプトの後に(現在設定されている数字や名前の上から)(スペース)を入力して、[Enter] キーを押します。

アドレスを削除する場合は「0.0.0.0」を入力して、Enter キーを押します。

画面を移動する

前の画面に戻る場合は、画面一番下の [Return to $\sim \dots$] を選択するか、(ESC) キーを押します。

表示項目が一画面におさまりきらない場合は、画面下に [More ...] が表示されます。次の画面を表示するには、この [More ...] を選択して、Enter キーを押します。

1.2 メニュー形式のインターフェース

設定を保存する

設定の変更を行うと、メインメニューの「Quit」が「Quit / Save」の表示に変わります。 再起動後にも同じ設定で運用したい場合は、[Save]を選択して設定内容をフラッシュメ モリーに保存します。



ポートミラーリングの設定は、[Save] を選択してもフラッシュメモリーに保存されません。

- 7 メインメニューで「Save」を選択します。 SIを入力して Enter キーを押してください。
- 2 画面下に次のメッセージが表示されたら、図キーを押します。 NI キーを押すと、設定の保存は中止されます。

Do save configuration now ? (Yes or No): Yes

3 設定がフラッシュメモリーに書き込まれると、次のメッセージが表示され、メイン メニューの画面が更新されます([Quit / Save] が [Quit] の表示に戻ります)。

Waiting for Flash writes... done.

ログアウトする

設定が終了したら、本製品からログアウトして、コンソールターミナル(通信ソフトウェ ア)を終了します。

- メインメニューで「Quit」を選択します。 7 回を入力して Enter キーを押してください。
- 2 次のメッセージが表示され、セッションが終了します。

Quit

Good Bye

ログアウトするときに設定の変更が保存されていないと、次のメッセージが表示さ れます。設定を保存する場合は、図キーを押してください。

Warning: Configuration is updated. However, it is not saved at Flash Memory.

Do save configuration now ? (Yes or No): Yes

メニュー項目の一覧

メインメニューには、機能別に分類された8つのメニュー項目があります。 33ページ「メニューの使用方法」で各項目をメニュー画面に沿って説明して行きます。

2.1 ポート設定—Port status and configuration

⇒34ページ

各ポートの状態表示や設定を行います。

ポートの有効/無効、通信モードの設定、フローコントロールの有効/無効、ブロードキャストパケットフォワーディングの有効/無効、MDI/MDI-Xの設定、ポート名の設定などがあります。

2.2 イーサネット統計情報— Ethernet statistics

⇒43ページ

製品全体、およびポートごとの統計情報を表示します。

受信パケットの統計情報、送信パケットの統計情報、ポートごとの統計情報、RMONによる統計情報、カウンターのリセットなどがあります。

2.3 システム管理— Administration

⇒52ページ

システム管理のための設定や情報の表示を行います。

指定したシステムへのTelnet接続、Pingテスト、syslogサーバーの設定、アクティブモニター、ログの表示と設定(開始/停止、消去)、システム診断、本製品の再起動などがあります。

2.4 システム設定—System configuration

⇒63ページ

システムの基本的な設定、およびセキュリティーやトランキングに関する設定を行います。

システム名、エージングタイム、ユーザー管理、ログインの制御(ログイン制限、タイムアウト、Telnet TCPポート番号の設定、Telnetの最大セッション数の設定)、IPパラメーター、SNMPパラメーター、本製品宛のIPフィルター、トラップパラメーター、ポートセキュリティー、ターミナル設定、IGMPスヌーピング、ポートトランキング、RRPスヌーピングの有効/無効、FTP/TFTPサーバー機能の有効/無効などがあります。

2.5 ポートミラーリング— Traffic/Port Mirroring

⇒112ページ

指定したポートのトラフィックを、そのままミラーポートに出力するポートミラーリングに関する設定 を行います。

機能の有効/無効、ミラーポート・ソースポートの指定があります。

2.6 バーチャル LAN/QoS — Virtual LANs/QoS

⇒116ページ

IEEE802.1Q タグ VLAN・マルチプル VLAN、および QoS に関する設定を行います。

VLANの定義、PortVIDの設定、イングレスフィルターの設定、ポートプライオリティーの割当て、タグプライオリティーの設定、マネージメントポートのVLAN割当て、VLANモードの切替などがあります。

2.7 ブリッジ(スパニングツリー)— Bridging

⇒ 151 ページ

2つのブリッジ(スイッチ)間に2つ以上のルートがある場合に、ループが発生するのを防ぐスパニングツリーについての設定を行います。

機能の有効/無効、ブリッジ部分パラメーター、ポート部分パラメーターなどがあります。

2.8 MAC アドレステーブル— MAC Address Table

⇒ 161ページ

MAC アドレステーブルの表示や、MAC アドレスの追加および削除を行います。

MACアドレスの表示、MACアドレスによるポートの検索、スタティックMACアドレスの追加/削除、および表示、マルチキャストアドレスの表示、MACアドレステーブルの消去などがあります。

1.2 メニュー形式のインターフェース

Port status and System Ethernet statistics Administration configuration configuration Enable this port **Receive Statistics** Connect to a System name Disable(partition) remote system this port Transmit Statistics Default Aging Time Ping a remote Auto negotiate svstem Omega Options Individual port overview Syslog Server address Flow control IP parameters No flow control Syslog facility code **RMON Statistics** Discard broadcast Activity monitor SNMP parameters packets Port RMON Regular forwarding Statistics of broadcasts Display log Trap parameters Start log Zero all statistics Stop log Auto MDISet counters on the Clear log Security/ Source Address Table Fixed MDI= entire system Fixed MDI-X Diagnostics Terminal configuration Global config Reset and restart the system System Switch Port name configuration Traffic/ MAC Address Virtual LANs/QoS Bridging Port Mirroring Table Enabled Virtual LAN Spanning tree Show all Disabled definitions parameters MAC addresses Port to VLAN Port spanning By port configuration tree configuration MAC addresses Get Port From Ingress Filter configuration MAC Address Clear dynamic Assign Port MAC table Priority Tag Priority All static configuration MAC addresses Assign Per port static Management Port MAC addresses To VLAN Multicast addresses Change The Vlan Mode(802.1Q Vlan or Multiple Vlan) Clear static MAC table

画面に表示される項目は、本製品へのログイン方法や選択するポートによって一部異なります。 詳しくは、各項目の説明を参照してください。

1.3 コマンドラインインターフェース

コマンドラインインターフェースの操作方法について説明します。各コマンドの説明については、175ページ「**コマンドリファレンス**」を参照してください。



本書では、各機能の詳細や注意事項については、33ページ「メニューの使用方法」で説明しています。本製品をコマンドラインインターフェースでご使用の場合は、「メニューの使用方法」もあわせてご覧ください。

コマンドの入力と画面

コマンドライン編集キー

コマンドラインでは、以下の編集機能を使うことができます(VT100互換のターミナルが必要です)。

| 機能 | ターミナルのキー |
|-------------------|--------------------|
| カーソル位置の左1文字を削除 | Ctrl+H / Backspace |
| カーソル位置の1文字を削除 | Ctrl+D/ Delete |
| カーソルのある行全体を削除 | Ctrl+U |
| カーソル位置から後ろの文字列を削除 | Ctrl+K |
| カーソルを左へ移動 | Ctrl+B/← |
| カーソルを右へ移動 | Ctrl+F/→ |
| カーソルを行の先頭へ移動 | Ctrl + A / Home |
| カーソルを入力文字列の最後へ移動 | Ctrl+E/End |
| 前のコマンドを表示(履歴を戻る) | Ctrl+P/1 |
| 次のコマンドを表示(履歴を進める) | Ctrl+N/↓ |

入力可能なキーワードを表示する

コマンドの入力途中でTab キー(Ctrl + ロキー)、または(スペース)(半角)キーを押すと、次に入力可能なキーワード(コマンド、オプション、パラメーター)が一覧で表示されます。

プロンプトの後に [Tab] キーのみを押すと、コマンドの 1 番目のキーワードが表示されます。

| Manager% Tab | | | | | |
|--------------|---------|------|---------|------|--------|
| ADD | DESTROY | HELP | QUIT | SAVE | SHOW |
| CREATE | DISABLE | MENU | RESET | SET | TELNET |
| DELETE | ENABLE | PING | RESTART | | |

1.3 コマンドラインインターフェース

コマンドの1番目のキーワードを入力し、続けて半角スペースを入力後Tab キーを押すと、そのキーワードに続けて入力できるキーワードが一覧で表示されます。

例として、キーワード「SHOW」に続けて、半角スペースを入力後「Tab」キーを押します。

| Manager% | show Tab | | | | | |
|----------|----------|--------|----------|--------|-------|--|
| CONFIG | FDB | LOG | QOS | SNMP | TRUNK | |
| CONSOLE | IGMP | MIRROR | RRPS | STP | USER | |
| DEBUG | IP | PORT | SECURITY | SYSTEM | VLAN | |
| DIAG | | | | | | |

また、キーワードの入力途中にTablキーを押すと、そこまでの入力でコマンドが特定される場合は、キーワードの残りが表示され正しいキーワードが入力されます。該当するキーワードが複数ある場合は、キーワードの一覧が表示されます。

shに続けて Tab キーを入力した場合は、SHOW コマンドが特定され、show が入力されます。

Manager% **sh** Tab

↓ 「Tab」キー入力後、表示が次のように変わる

Manager% show

sに続けて「Tablキーを入力した場合は、キーワードの一覧が表示されます。

Manager% s Tab
SAVE SET SHOW

コマンド入力時の注意

- 1行で入力できるコマンドの最大文字数はスペースを含めて255文字です。
- **コマンドは大文字 / 小文字を区別しません**。 □グインパスワードなど一部のパラメーターは大文字 / 小文字を区別します。「コマンドリファレンス」を確認して入力してください。
- コマンドは省略して入力することができます。 他のコマンドと識別できる文字数までの省略が可能です。例えば、「SHOW PORT=ALL」は「SH P=A」と入力しても実行できます。
- ユーザーレベルによって実行できるコマンドが異なります。
 MANAGERレベルはすべてのコマンドが実行可能です。一方、USERレベルで実行できるのは表示コマンドと一部の設定コマンドのみになります。詳しくは「コマンドリファレンス」を参照してください。

○ コマンドの実行結果はすぐに本製品に反映され、再起動を行う必要はありません (DHCP クライアント機能の有効 / 無効設定、VLAN モードの変更時を除く)。 ただし、設定内容は再起動すると消去されるので、再起動後にも同じ設定で運用したい場合は SAVE コマンドを実行します。

メッセージ表示

コマンドの入力後、実行結果や構文エラーを知らせるメッセージが「Info」、「Error」、「Warning」の3つのレベルで表示されます。「Error」はコマンドの実行に失敗したことを示します。「Warning」は、コマンドの実行には成功していますが、注意すべき点があることを示します。

Info 例: コマンドが正しく実行された場合

Manager% set system name=sales Enter

Info: Operation successful

Error 例: パラメーターに必要な値が入力されていない場合

Manager% set ip ipaddress= Enter

Error: Value missing on parameter <IPADDRESS>.

○ Warning 例: 入力したコマンドによる設定がすでに有効になっている場合

Manager% enable telnet Enter

Warning: Parameter <TELNET> is already enabled.

表示内容が複数ページにわたる場合

表示される内容が複数ページにわたる場合は、画面下に次のような表示がされます。

--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)

この場合、キー入力によって、次のような操作を行うことができます。

| 機能 | ターミナルのキー |
|-----------------|----------|
| 次のページを表示する | スペース |
| 次の1行を表示する | Enter |
| 最後のページまで続けて表示する | C |
| 残りのページを表示せず終了する | Q |

1.3 コマンドラインインターフェース

コマンドの表記

本書、取扱説明書、およびオンラインヘルプでは、コマンドやパラメーターを次のような構文で記載しています。

コマンドは複数のキーワードをスペース区切りで並べた構造になっています。

| 大文字 | 大文字の部分はコマンド名やパラメーター名などのキーワード(予約語)を示します。 |
|-------|--|
| | キーワードは大文字 / 小文字の区別がありません。 |
| 小文字 | 小文字の部分は値を示します。コマンド入力時には、環境に応じて異なる文字列や |
| | 数字が入ります。大文字/小文字を区別するものもありますので、各パラメーター |
| | の説明を参照してください。 |
| 14094 | 1~4094の範囲の数値を指定することを示します。指定できる数値の範囲は、コマ |
| | ンドにより異なります。 |
| { } | ブレース({ })で囲まれた部分は、複数の選択肢からどれか1つを指定することを示 |
| | します。選択肢の各項目は縦棒(¦)で区切られます。例えば、FRAME= |
| | {TAGGED;UNTAGGED}は、FRAMEパラメーターの値としてキーワードTAGGED |
| | か UNTAGGED のどちらか一方だけを指定することを示しています。 |
| [] | スクエアブラケット([])で囲まれた部分は、省略可能であることを示します。1つ |
| | のコマンドに複数の[]がある場合は、そのなかのどれか1つを指定しないとコマン |
| | ドが成立しないものもあります。 |

コマンド一覧

ポート設定コマンド

SHOW PORT ポートの状態表示 SET PORT ポートの設定

ENABLE/DISABLE PORT ポートの有効/無効

ENABLE/DISABLE PORT FLOW フローコントロールの有効/無効

ENABLE/DISABLE PORT FORWARDING ブロードキャストパケットフォワーディングの有効/無効

イーサネット統計情報コマンド

SHOW PORT COUNTER トラフィック統計情報の表示 RESET PORT COUNTER 統計カウンターのリセット

システム管理コマンド

TELNET 指定したシステムへの Telnet 接続 **PING** 指定したシステムへの Ping テスト ログの表示、ログ設定情報の表示 SHOW LOG

ENABLE/DISABLE LOG ログの開始 / 停止 **SET LOG** syslogの設定 **RESET LOG** ログの消去

SHOW DIAG システム診断テストの結果表示

RESTART REBOOT 本製品の再起動

システム設定コマンド

SHOW SYSTEM システム情報の表示

SET SYSTEM システム情報、エージングタイムの設定 SHOW USER 登録ユーザーとログインユーザー情報の表示

ADD/DELETE USER ユーザーの追加/削除

SET PASSWORD ログインパスワードの変更 SET USER 登録ユーザーの設定変更

Telnet サーバー機能の有効 / 無効 **ENABLE/DISABLE TELNET** SET TELNET TCPPORT Telnet の TCP ポート番号の設定 SET TELNET LIMIT Telnet の最大セッション数の変更 **ENABLE/DISABLE TFTP** TFTP サーバー機能の有効 / 無効

SET LOADER PASSWORD TFTPによるファームウェアPut/Get時のパスワードの設定 SET CONFIG PASSWORD TFTPによる設定ファイルPut/Get時のパスワードの設定

ENABLE/DISABLE FTP FTP サーバー機能の有効 / 無効

1.3 コマンドラインインターフェース

SHOW CONSOLE

ENABLE/DISABLE CONSOLE

SET CONSOLE

SHOW IP

SET IP

ENABLE/DISABLE DHCP

SHOW IP FILTER

SET IP FILTER

ENABLE/DISABLE IP FILTER

ADD/DELETE IP FILTER

SHOW SNMP

SET SNMP

ENABLE/DISABLE SNMP

SHOW SECURITY

SHOW SECURITY PORT

SET SECURITY

SET SECURITY PORT

SHOW IGMP

SET IGMP AGINGTIMER

ENABLE/DISABLE IGMP

SHOW TRUNK

SET TRUNK

SHOW RRPS

SET RRPS PORT

コンソールターミナル情報の表示

ローカルログインの有効/無効

コンソールターミナルの設定

IPパラメーター情報の表示

IPパラメーターの設定

DHCP クライアント機能の有効/無効

IP フィルター情報の表示

IP フィルターエントリーの変更

IP フィルターの有効 / 無効

IPフィルターエントリーの追加/削除

SNMP 情報の表示

SNMPの設定

SNMP リクエストの有効/無効

ポートセキュリティー情報の表示

ポートごとのポートセキュリティー情報の表示

ポートセキュリティーの設定

ポートごとのポートセキュリティーの設定

IGMPスヌーピング情報の表示

IGMP スヌーピング エージングタイムの設定

IGMP スヌーピングの有効 / 無効

ポートトランキング情報の表示

トランクグループの作成

RRPスヌーピングポートの表示

RRPスヌーピングポートの設定

ポートミラーリングコマンド

SHOW MIRROR

SET MIRROR

ENABLE/DISABLE MIRROR

ポートミラーリング情報の表示

ソースポート・ミラーポートの設定

ポートミラーリングの有効/無効

バーチャル LAN/QoS コマンド

SHOW VLAN PVID VLAN 情報の表示 PortVID 情報の表示

SHOW VLAN MANAGEMENT マネージメントポート所属 VLAN の表示

SHOW VLAN MODE 現在の VLAN モードの表示

CREATE/DESTROY VLANVLAN の作成 / 消去ADD/DELETE VLAN PORT所属ポートの追加 / 削除SET VLAN VLANVLAN 名、VID の変更

SET VLAN PORT FRAME ポートのタグ付き / タグなし設定変更

SET VLAN PORT PVID PortVID の変更

SET VLAN MANAGEMENT マネージメントポート所属 VLAN の変更

SET VLAN MODE VLAN モードの変更

ENABLE/DISABLE VLAN INGRESSFILTER PORT イングレスフィルターの有効 / 無効 SHOW QOS タグプライオリティー情報の表示 SHOW QOS PORT ポートプライオリティー情報の表示

SET QOS タグプライオリティーの設定 SET QOS PORT ポートプライオリティーの設定

ブリッジ(スパニングツリー)コマンド

SHOW STP スパニングツリー情報の表示

SHOW STP PORT ポートスパニングツリー情報の表示

SET STP スパニングツリーの設定

SET STP PORT ポートスパニングツリーの設定 ENABLE/DISABLE STP スパニングツリーの有効 / 無効

MAC アドレステーブルコマンド

SHOW FDB MAC アドレステーブルの表示 RESET FDB MAC アドレステーブルの消去

ADD/DELETE FDB DESTADDRESS スタティック MAC アドレスの追加 / 削除

ユーティリティーコマンド

SHOW DEBUG SHOW LOG ALL/SHOW DIAG/SHOW CONFIGの実行

SHOW CONFIG 設定内容の表示 SAVE 設定の保存 QUIT ログアウト

HELP コマンドの表示

MENU メニュー画面への切替

2

メニューの使用方法

この章では、本製品の管理機能と設定内容、メニュー形式のインターフェースから設定する方法について、メニュー項目ごとに説明しています。


2.1 ポート設定

ポートステータスの表示

Port status and configuration

ポートの設定と現在の状態を表示します。

[Main Menu] -> [Port status and configuration] とすすみ、「Port Status Menu」画面を表示します。



Port

ポート番号と、ポート名を表示します。

アップリンクポートには、デフォルトで「Uplink Port 1(G/X, G/T)」が表示されます (かっこ内はメディアの種類)。

ポートトランキングが設定されているポートには「Trunk #1, #2」、RRPスヌーピングが 設定されているポートには「RRPS」が表示されます。

Link

リンクパルステストの結果をOnline/Offlineで表示します。また、Onlineの場合は実際に接続されている通信モードを 10Half/10Full/100Half/100Full/1000Full で表示します。

Online

リンク整合性パルスが検出されたことにより、接続先の機器と通信可能な状態にあることを示します。Online/に続く値は、ModeがAutoの場合は実際に接続されている通信モードを、またForcedの場合は固定設定した通信モードを示します。

Offline

リンク整合性パルスが検出されないため、このポートには、現在ケーブルが接続されていない(ケーブルに異常がある)か、または接続先の機器に電源が入っていない状態であることを示します。

Status

ポートの状態をEnabled/Disabled/Partitioned/Blockingで表示します。

Enabled

[Port Configuration Menu] 画面でポートがEnable (有効) に設定されていることを示します。スパニングツリーが有効となっている場合は、LinkがOnlineのときに表示されます。また、トポロジーを変更したときは、LinkがOnlineとなった後、DisabledからEnabled になるまでの検証期間に、Listening→Learningが表示されます。

Disabled

[Port Configuration Menu] 画面でポートが Disable (無効) に設定されていることを示します。スパニングツリーが有効となっている場合は、LinkがOfflineのときに表示されます。

Partitioned

ネットワーク上でエラーが検出されたため、自動的に無効の状態になっていることを示します。

Blocking

2つのノード間に複数のルートがあるネットワーク構成で、スパニングツリーが有効となっている場合に、スパニングツリーパラメーターで待機状態に設定されているポートであることを示します。

Mode

デュプレックスの設定を Auto/Forced で表示します。

Auto

[Port Configuration Menu] 画面でデュプレックスが Auto negotiate (オートネゴシエーション) に設定されていることを示します。

Forced

[Port Configuration Menu] 画面でデュプレックスが Full duplex/Half duplex 固定に設定されていることを示します。

Full/Master • Full/Slave

100BASE-TX/1000BASE-Tポートが1000Mbpsでリンクしている場合は、クロックモードをFull/Master(マスター)、Full/Slave(スレーブ)で表示します。

2.1 ポート設定

MDI

10BASE-T/100BASE-TXポートのMDI/MDI-X設定をAuto/MDI=/MDI-Xで表示します。

Auto

[Port Configuration Menu] 画面で Auto MDISet (MDI/MDI-X 自動切替) に設定されていることを示します。

MDI=

[Port Configuration Menu] 画面でFixed MDI=(MDI 固定)に設定されていることを示します。

MDI-X

[Port Configuration Menu] 画面でFixed MDI-X(MDI-X固定) に設定されていることを示します。

ポートの設定

Port status and configuration

選択したポートの設定を行います。

[Main Menu] -> [Port status and configuration] とすすみ、「Port Status Menu」画 面からポート番号を選択して、「Port Configuration Menu」画面を表示します。次の画 面は、「ポート 1」を選択した場合です。



各項目を画面に表示される順に上から説明します。

Enable this port/Disable(partition) this port

ポートの有効・無効を設定します。デフォルトは Enable this port です。

Enable this port

ポートをパケットの送受信ができる状態にします。

Disable(partition)this port

ポートを論理的に切り離し、パケットの送受信ができない状態にします。



↑本製品にリモート(Telnet)からログインしている場合、Telnet 接続ポートを[Disable 注意 (partition) this port] に設定しないでください。

万一、このような操作を行ったときは、コンピューターから Telnet 接続している場合は本製品 を、本製品同士を Telnet 接続している場合は両方を再起動してください。

2.1 ポート設定

Auto negotiate/Full duplex/Half duplex

10BASE-T/100BASE-TX ポートのデュプレックスを設定します。デフォルトは Auto negotiate です。



デュプレックスを Full Duplex または Half Duplex にする場合は、Fixed MDI=(MDI 固定)ま たはFixed MDI-X(MDI-X固定)を選択します。MDI/MDI-X自動切替は、オートネゴシエーショ ン時のみ有効のため、Auto MDISetが選択されているときは、Full duplex/Half duplexの項 目は表示されません。

Auto negotiate

接続先の機器に応じて通信モード(Full Duplex/Half Duplex/100Mbps/10Mbps)を 自動認識して、最適なモードで接続します。

Full duplex (10BASE-T/100BASE-TXポートのみ)

Full Duplex(全二重)固定になります。

Half duplex (10BASE-T/100BASE-TXポートのみ)

Half Duplex(半二重)固定になります。

Hundred Base(100BaseTX)/Ten Base(10BaseT)

10BASE-T/100BASE-TXポートの通信速度を設定します。デフォルトはHundred Base です。



この項目は、10BASE-T/100BASE-TX ポートの通信モードを Full duplex/Half duplex に

Hundred Base(100BaseTX)

100Mbps 固定になります。

Ten Base(10BaseT)

10Mbps 固定になります。

通信モードは、必ず接続先の機器を確認して、次の表の○印の組み合わせになるように設 定してください。

10BASE-T/100BASE-TXポート

| | 接続先ポート | 10M | | 100M | | Auto |
|----------------|-------------|------|------|------|------|------|
| 自ポート | | Half | Full | Half | Full | Auto |
| 10M | Half duplex | 0 | _ | _ | _ | 0 |
| I OIVI | Full duplex | _ | 0 | _ | | _ |
| 100M | Half duplex | _ | _ | 0 | | 0 |
| TOOM | Full duplex | _ | _ | _ | 0 | _ |
| Auto negotiate | | 0 | _ | 0 | | 0 |

1000BASE-X ポート

| 自ポート接続先ポート | Half duplex | Full duplex | Auto negotiate |
|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| Auto negotiate* | _ | _ | 0 |

[※] デュプレックスは Full のみを通知

100BASE-TX/1000BASE-Tポート

| 接続先ポート | | 100M | | 1000M | | | | |
|----------------|------|------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|
| 自ポート | Half | Full | Auto | Half Mster | Half Slave | Full Master | Full Slave | Auto |
| Auto negotiate | 0 | _ | 0 | _ | _ | _ | - | 0 |

Flow control (Full Duplex)/No flow control

フローコントロール(IEEE802.3x PAUSE)の有効・無効を設定します。デフォルトは No Flow control です。



フローコントロールはFull Duplexで動作しているポートで適用されます。また、接続先の機器 も IEEE802.3x 準拠のフローコントロールをサポートし、両機器がオートネゴシエーションで 接続されている場合に限り機能します。



本製品の実装ではPAUSEフレームの受信(受信により送信を一時停止)のみをサポートしていま ょく す(PAUSE フレームの送信についてはサポート対象外)。

Flow control

フローコントロールを有効にします。

No flow control

フローコントロールを無効にします。

一フローコントロール(IEEE 802.3x PAUSE)―

フローコントロール(IEEE 802.3x PAUSE)は、一定期間パケットの送信を停止すること によって、バッファーのオーバーフローによるパケットロスを未然に防ぐための機能です。 本製品は PAUSE フレームを受信すると、PAUSE フレームの送信元である接続機器に対 して送信を一時的に停止し、フロー制御を行います。

2.1 ポート設定

Discard broadcast packets/Regular forwarding of broadcasts

ブロードキャストパケットを送信可能な全ポートに対してフォワーディングする/しない を設定します。デフォルトは Regular forwarding of broadcasts です。

Discard broadcasts

ブロードキャストパケットをフォワーディングしません。

Regular forwarding of broadcast packets

ブロードキャストパケットをフォワーディングします。

Auto MDISet/Fixed MDI=/Fixed MDI-X

10BASE-T/100BASE-TX ポートの MDI/MDI-X を設定します。デフォルトは Auto MDISet です。



、Auto MDISet を選択すると、通信モードは自動的に Auto negotiate(オートネゴシエーショ レン ン)に設定され、Full/Half duplexの項目は非表示になります。デュプレックスをFull Duplex またはHalf Duplexにする場合は、Fixed MDI=(MDI固定)またはFixed MDI-X(MDI-X固定) を選択します。

Auto MDISet

MDI/MDI-X 自動切替になります。

Fixed MDI=

MDI(カスケード接続用)固定になります。 スイッチや HUB の MDI-X ポートとストレートケーブルで接続できます。

Fixed MDI-X

MDI-X固定になります。


Global config

現在選択しているポートの設定を、他のポートに適用します。



■ Solution □ Solution

⑤を入力して Enter キーを押すと、次の画面が表示されます。



Global configを行うかどうかの確認メッセージが表示されます。実行する場合は図 を入力後、Enter キーを押します。

Nを入力後、Enterキーを押すと、前の画面に戻ります。


他ポートに適用されるのは次の設定項目です。

- \bigcirc Enable this port/Disable(partition)this port
- \bigcirc Auto negotiate/Full duplex/Half duplex
- \bigcirc Hundred Base(100BaseTX)/Ten Base(10BaseT)
- \bigcirc Flow control (Full Duplex)/No flow control
- Auto MDISet/Fixed MDI=/Fixed MDI-X

2.1 ポート設定

Port name

ポート名を設定します。各ポートに接続先のホスト名や場所の名前を割り当てると、ポー トを管理するのに便利です。デフォルトは空白で、何も設定されていません。



■ プロート名の設定

- 回を入力して、Port nameの入力フィールドにカーソルを移動させます。
- Enter キーを押して「-> プロンプトを表示します。 2
- 3 「->」プロンプトに続けて20文字までの半角英数字を入力し、Enter キーを押します。

■ ポート名の削除

- 7 Pを入力後、Enter キーを押して、既存のポート名をハイライト表示します。
- 2 既存のポート名の上から「スペース」を入力し、Enter キーを押します。

ポート名の設定は、すぐに画面に反映されます。「Port configuration Menu」画面の中央 のポート番号の右側に、設定した名前が表示されます(削除した場合は、表示がなくなり ます)。

また、「Port Status Menu」画面のポート番号の右側にも、設定した名前が表示されます (削除した場合は、表示がなくなります)。

アップリンクポートには、デフォルトで「Uplink Port 1(G/X, G/T)」が表示されます(かっこ と、内はメディアの種類)。

またポートトランキングが設定されている場合は、「Trunk #1, #2」が、RRPスヌーピングが 設定されている場合は「RRPS」がポート名として自動的に登録されます。

2.2 イーサネット統計情報

統計情報は、障害を識別したり、特定のポートに切り分けをするときに役立ちます。このメニューでは、送受信パケットの統計を製品全体(受信フレーム統計情報、送信フレーム統計情報、RMON統計情報)、フレームタイプ別(受信フレームのタイプは8種類、送信フレームのタイプは5種類、RMON統計情報のフレームサイズは6種類)、ポート別の3つの方法で参照することができます。


統計情報は、本製品内部の障害ではなく、ネットワーク上のどこかで発生したエラー状況を示している可能性もあります。ネットワークアナライザーなどの障害解析ツールをあわせて使用するなどして、障害を識別してください。

受信フレーム統計情報の表示

Receive Statistics

[Main Menu] -> [Ethernet statistics] とすすみ、「Receive Statistics Graph」画面を表示します。

この画面には、本製品の起動時、もしくはカウンターを0(ゼロ)に戻したときから現在までの、製品全体の受信パケット(フレーム)の統計をフレームタイプ別にグラフ表示します。



2.2 イーサネット統計情報

受信フレームのタイプは次のように定義されています。


| フレームタイプ | 内容 |
|-------------------------|---|
| Received Good Frames | 最後にリセットされてから、本製品で受信されたフレーム数。 |
| Filtered Frames | 受信されたフレームで、受信バッファーが不足しているためにフォワード されなかった(フィルターされた)フレーム数。 |
| Broadcasts | 受信されたフレームで、ネットワーク上のすべてのポートに同報されたフレーム数。 |
| Multicasts | 受信されたフレームで、ネットワーク上の特定のグループアドレスに同報 されたフレーム数。 |
| CRC Errors | フレームは適切な長さで、CRCエラーのあるフレーム数とアライメントエラーの総数。 |
| Undersized Frames | CRCを含めて64Byteより短いフレーム数。 |
| Fragments | フレームの長さが64Byteより短く、CRCエラーを含むフレーム数。 |
| Long Frames | CRCを含めて1536Byteより長いフレーム数。 |

送信フレーム統計情報の表示

Transmit Statistics

[Main Menu] -> [Ethernet statistics] -> [Transmit Statistics. . .] とすすみ、「Transmit Statistics Graph」画面を表示します。

この画面には、本製品の起動時、もしくはカウンターを0(ゼロ)に戻したときから現在までの、製品全体の送信パケット(フレーム)の統計をフレームタイプ別にグラフ表示します。



2.2 イーサネット統計情報

送信フレームのタイプは次のように定義されています。

| フレームタイプ | 内容 |
|-------------------------|---|
| Total Good Transmits | 最後にリセットされてから、本製品で送信されたGood(エラーのない正常な)フレーム数。 |
| Broadcasts | 送受信されたGoodフレームで、ブロードキャストアドレスに宛てられたフレーム数。(マルチキャストパケットは含まれない) |
| Multicasts | 送受信されたGoodフレームで、マルチキャストアドレスに宛てられたフレーム数。(ブロードキャストパケットは含まれない) |
| Single Collisions | 2つのポートから同時に送信されたため、コリジョンを引き起こしたフレーム数。正常な状態と見なされる。 |
| Late Collisions | 64Byte分の時間が経過した後に発生したコリジョンの数。 |




他のポートで受信した送信元 MAC アドレス未学習のユニキャストパケットは、「Multicasts」としてカウントされます。

RMON 統計情報の表示

RMON Statistics

[Main Menu] -> [Ethernet statistics] -> [RMON Statistics...] とすすみ、「RMON Statistics Graph」画面を表示します。

この画面には、本製品の起動時、もしくはカウンターを0(ゼロ)に戻したときから現在までの、RMON statistics(グループ 1)パケットサイズカウンターによる製品全体の送受信パケット(フレーム)の統計をフレームサイズ別にグラフ表示します。



2.2 イーサネット統計情報


フレームのサイズは次のように定義されています。

| フレームサイズ | 内容 | |
|--------------------------|--|--|
| 64 Byte Frames | 64Byte長の送受信フレーム数。 | |
| 65-127 Byte Frames | 65~127Byte長の送受信フレーム数。 | |
| 128-255 Byte Frames | 128~255Byte長の送受信フレーム数。 | |
| 256-511 Byte Frames | 256~511Byte長の送受信フレーム数。 | |
| 512-1023 Byte Frames | 512~1023Byte長の送受信フレーム数。 | |
| 1024-1518 Byte Frames | 1024~1518Byte長の送受信フレーム数。LONG bitが設定されている 場合は、1024~1536Byteのフレーム数。 | |


フレームタイプ別統計情報の表示

Ethernet statisticsメニューの各画面 (「Receive Statistics Graph」画面、「Transmit Statistics Graph」画面、「RMON Statistics Graph」画面)から、フレームタイプ(サイズ) 別統計情報を表示することができます。フレームタイプ(サイズ)別統計情報は、「Main Menulから、次の図のとおりにメニューをたどると表示されます。

受信フレームのタイプについては44ページを、送信フレームのタイプについては46ページを、 トデ RMON のフレームサイズについては 48 ページを参照してください。



次の画面は、「Receive Statistics Graph」画面から、[Broadcasts]を選択した場合です。 この画面には、本製品の起動時、もしくはカウンターを0(ゼロ)に戻したときから現在ま での、Broadcastsの統計をポート別にグラフ表示します。




2.2 イーサネット統計情報

ポート別統計情報の表示


Ethernet statisticsメニューの各画面 (「Receive Statistics Graph」画面、「Transmit Statistics Graph」画面、「RMON Statistics Graph」画面)から、ポート別統計情報を表示 することができます。ポート別統計情報は、「Main Menu」から、次の図のとおりにメ ニューをたどると表示されます。



受信フレームのタイプについては44ページを、送信フレームのタイプについては46ページを、 ▶ RMON のフレームサイズについては 48 ページを参照してください。



次の画面は、「Received Good Frames」画面から「ポート 1」を選択した場合です。 この画面には、本製品の起動時、もしくはカウンターを0(ゼロ)に戻したときから現在ま での、ポート 1 の統計を受信フレームタイプ別にグラフ表示します。



カウンターのリセット

Zero all statistics counters on the entire system

各画面下に表示されている [Zero all statistics counters on the entire system] を選択すると、すべての統計力ウンターがリセットされて 0(ゼロ)に戻ります。

本製品は、起動時、もしくは [Zero all statistics counters on the entire system] でカウンターを0(ゼロ)に戻したときから、絶えずフレーム数をカウントし、グラフに表示し続けます。

本製品がフレームを処理するのと同時に、カウンターとグラフがインクリメントされます。



各カウンターは2³²(40億以上)の最大値を超えると、自動的にリセットされて0(ゼロ)に戻りま す。それぞれのカウンターが個別にリセットを行うので、カウンターの開始時期に差がでる可能 性があります。正確な統計情報を得るために、カウンターのリセットを行ってください。

2.3 システム管理

[Main Menu] -> [Administration] とすすみ、「Administration Menu」画面を表示します。

この画面には、2つの設定項目、1つの選択項目(Start log/Stop log)、7つのメニュー項目が表示されます。画面に表示される順に上から説明します。



リモートシステムへの接続

Connect to a remote system

指定したシステム(同一製品)に Telnet 接続します。




[Connect to a remote system] は、ローカルからログインしている場合に表示されます。 リモート(Telnet)からログインしている場合は表示されません。



リモートシステムへの接続

[Main Menu] -> [Administration] -> [Connect to a remote system] とすすみ、 次の画面を表示します。



- 接続先のシステムを次のいずれかの方法で指定します。 2
 - \bigcirc IPアドレス
 - \bigcirc ホスト名(DNS が利用できる場合)
 - MACアドレス(Ethernet address)

画面に表示されている入力方法に従って、「-> プロンプトに続けて半角英数字を入 カし、Enter キーを押します(ホスト名はシングルクォート「'] で囲んで入力してく ださ(い)。

接続先のTCPポート番号を指定する場合は、IPアドレスなどに続けてコロン[:]と 番号を付けます(例: TCPポート番号が120の場合192.168.1.20:120)。指定を省 略した場合は23に接続します。



ホスト名とシステム名を同一にしておくと、Telnet接続した場合にシステムを確認しやすくなり

すぐに Telnet セッションが開始されて、接続先のシステムの「Login: 」プロンプトが 3 表示されます。

2.3 システム管理

Ping テスト


Ping a remote system

指定したシステムに対して Ping テストを実行します。



他のシステムへの Ping テスト

1 [Main Menu] -> [Administration] -> [Ping a remote system] とすすみ、次の 画面を表示します。



- 2 Pingテストの対象となるシステムを次の方法で指定します。
 - IPアドレス
 - ホスト名(DNS が利用できる場合)
 - O MACアドレス(Ethernet address)

画面に表示されている入力方法に従って、「->」プロンプトに続けて半角英数字を入力し、[Enter] キーを押します(ホスト名はシングルクォート ['] で囲んで入力してください)。

3 すぐにICMP エコーリクエストの送信が開始されて、結果が画面表示されます。 Enter キーを押すと、前の画面に戻ります。

syslog サーバーへのログ出力

Syslog Server address/Syslog facility code

syslog サーバーにログメッセージを転送するための設定を行います。syslog サーバーのIPアドレスを設定すれば、ログメッセージがsyslog サーバーに送られ、記録されるようになります。syslog ファシリティーはログの出力を分類するための名称です。



■ > syslog サーバーの設定

[Main Menu] -> [Administration] とすすみ、次の画面を表示します。



Syslog Server address

syslog サーバーのIPアドレスを設定します。デフォルトは「Null(not configured)」で、何も設定されていません。

- 1 Sを入力して、Syslog Server addressの入力フィールドにカーソルを移動します。
- **2** Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。 「->」プロンプトに続けて、X.X.X.Xの形式でXが0~255までの半角数字を入力し、 Enter キーを押します。



IPアドレスを [Null(not configured)] に戻す場合は、(すでに設定してある IPアドレスの上から) [0.0.0.0] を入力し、[Enter] キーを押します。

2.3 システム管理

Syslog facility code

syslog ファシリティーを設定します。デフォルトは 1 で、User-level message です。

- **1** ⑤ を入力して、Syslog facility code の入力フィールドにカーソルを移動します。
- **2** Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。 「->」プロンプトに続けて、0~23までの半角数字(ファシリティーコード)を入力 し、[Enter キーを押します。



コードと syslog ファシリティーの対応は次の表のとおりです。

| コード | ファシリティー | | |
|-----|--|--|--|
| 0 | Kernel message | | |
| 1 | User-level message | | |
| 2 | Mail system | | |
| 3 | System daemons | | |
| 4 | Security/authorization message | | |
| 5 | messages generated internally by syslogd | | |
| 6 | Line printer subsystem | | |
| 7 | Network news subsystem | | |
| 8 | UUCP subsystem | | |
| 9 | Clock daemon | | |
| 10 | Security/authorization message | | |
| 11 | FTP daemon | | |
| 12 | NTP subsystem | | |
| 13 | Log audit | | |
| 14 | Log alert | | |
| 15 | Clock daemon | | |
| 16 | Local use 0 (local0) | | |
| 17 | Local use 1 (local 1) | | |
| 18 | Local use 2 (local2) | | |
| 19 | Local use 3 (local3) | | |
| 20 | Local use 4 (local4) | | |
| 21 | Local use 5 (local5) | | |
| 22 | Local use 6 (local6) | | |
| 23 | Local use 7 (local7) | | |

アクティブモニター

Activity monitor

起動時から現在までの本製品の動作や本製品に対する設定(ログ)がメッセージ(英数字)で 表示されます。

表示形式は「D:H:M:S」(日:時:分:秒)で、本製品の起動時からの経過時間です。表示内容 はDisplay log(ログの表示)を選択した場合と同じですが、アクティブモニターの場合、一 度参照した内容は次回参照時には表示しません。




■ アクティブモニターの表示

[Main Menu] -> [Administration] -> [Activity monitor] とすすみ、次の画面を表 示します。



次の画面はポートのリンクアップ / ダウンを表示した場合です。



例えば「Activity monitor」画面を表示させたまま、ポート3にリンクしているケー ブルを抜くと、ポート3のリンクが切断され、「P3 Offline」というメッセージが表 示されます。

次に、そのケーブルをポート1に接続すると、ポート1のリンクが確立し、「P1 Online/100Full」というメッセージが表示されます。

2.3 システム管理


ログの表示と設定

ログの表示と、ログの開始 / 停止および消去を行います。ログ機能はデフォルトで有効 (Start log) になっていて、RAM 上に約3000 件までメッセージを保存することができます。



ログの設定

[Main Menu] -> [Administration] とすすみ、次の画面を表示します。



Display log

ログを表示します。

表示形式は「D:H:M:S」(日:時:分:秒)で、本製品の起動時からの経過時間です。表示内容は、すべての設定項目と以下の項目です。

一起動時—

- IP パラメーター(DHCP クライアント機能有効時)
- 接続ポートの状態
- FTP サーバーの起動(FTP サーバー機能有効時)

一運用時一

- ログイン/ログアウト(ユーザー名)
- SNMPトラップの発行
- ポートのリンクアップ / ダウン
- Telnet 接続の実行と結果
- Telnet セッションの開始と終了
- Pingの実行と結果
- TFTP アップロードの結果
- 本製品の再起動

回を入力してEnter キーを押すと、アクティブモニターに移動します。Display logは、Activity monitor を選択した場合と異なり、本製品の起動時以降のログをすべて表示します。

Start log/Stop log

ログの保存開始または停止を設定します。デフォルトは Start log です。 Start logを選択すると、本製品に対する設定や本製品の動作がメッセージでRAM上に保 存されます。ログはアクティブモニターで参照できます。

Start log

ログメッセージの保存を開始します。

Stop log

ログメッセージの保存を停止します。



、メッセージは約3000件まで保存されます。最大保存数を超えた場合は、古いログから順に削除 といっている間だけ保存されます。

Clear log

保存されているログをすべて消去します。

○を入力してEnter キーを押すと、すぐにログが消去されます。

2.3 システム管理

システム診断


Diagnostics

システム診断テストの結果を表示します。



システム診断テストの実行

[Main Menu] -> [Administration] -> [Diagnostics] とすすみ、次の画面を表示 します。



Diagnostic Results

テストの結果を表示します。

| 項目 | 内容 |
|------------------|--|
| Flash PROM | フラッシュPROMの状態です。Good/Failedで表示します。 |
| RAM | RAMの状態です。Good/Failedで表示します。 |
| Serial Interface | シリアルインターフェースの状態です。Good/Failedで表示します。 |
| System power | 5V/3.3V/2.5V各電源ユニットの供給電圧の状態です。 Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示します。 |
| Temperature | 本製品内部の温度状態です。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示します。 |



また、ヘッダー部分で次の項目を参照することができます。

- 製品名
- MACアドレス
- 拡張モジュール装着の有無、メディアの種類、シリアル番号、リビジョン
- ファームウェア名、ファームウェアバージョン
- 本製品のシリアル番号、リビジョン
- 起動時から現在までの本製品の稼働時間

2.3 システム管理

システムリセット


Reset and restart the system

本製品を再起動します。



再起動の実行

[Main Menu] -> [Administration] -> [Reset and restart the system] とすすみ、 次の画面を表示します。



Yes/No

本製品を再起動するかしないかを選択します。

Yes

本製品を再起動します。

No

前の画面に戻ります。



Yes 選択時(再起動時)に設定の変更が保存されていないと、「Do save configuration now? (Yes or No):」のメッセージが表示されます。設定を保存する場合は、Y キーを押してくださ い。

2.4 システム設定

[Main Menu] -> [System configuration] とすすみ、「System Configuration Menu」 画面を表示します。

この画面には、2つの設定項目と6つのメニュー項目が表示されます。画面に表示される順に上から説明します。



2.4 システム設定

システム名

System name


システム名を設定します。デフォルトは「Null(not configured)」です。

ここで設定した名称は、MIB IIの<SvsName>に反映されて、SNMPマネージャーでシス テム名を確認することができます。

ダウンロードや他のシステムへのTelnet接続を誤って実行しないためにも、固有のシステ ム名を設定しておくことをお勧めします。



ホスト名(DNS名)とシステム名を同一にしておくと、Telnet接続した場合にシステムを確認し とぶ やすくなります。



システム名の設定

- [Main Menu] -> [System configuration] とすすみ、「「「を入力して System name」 の入力フィールドにカーソルを移動します。
- Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。 2 「->」プロンプトに続けて20文字までの半角英数字を入力し、Enterlキーを押します。

■ システム名の削除

- [Main Menu] -> [System configuration] とすすみ、「「「を入力して既存のシステ ム名をハイライト表示します。
- Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。 2 [->] プロンプトに続けて(すでに設定してある名前の上から)[スペース]を入力し、 Enter キーを押します。

システム名の設定は、すぐに画面に反映されます。すべてのメニューの画面の最上行に、 設定した名前が表示されます(削除した場合は、表示がなくなります)。

エージングタイム


Default Aging Time

エージングタイムを設定します。デフォルトは300(秒)です。

スイッチは、受信パケットの送信元 MAC アドレスと受信ポートの対応づけを MAC アド レステーブルに登録し、そのテーブルの情報をもとに転送先のポートを決定します。

本製品は、電源が切られたり、移動したりして無効になったエントリーが、いつまでも残 らないようにするため、一定期間受信のなかったMACアドレスを自動的に削除するエー ジングという機能をサポートしています。

エージングタイムを設定すれば、設定した時間内に受信のなかった MAC アドレスは、 MACアドレステーブルから自動的に削除されます。



| エージングタイムの設定

- 7 [Main Menu] -> [System configuration] とすすみ、回を入力して、Default Aging Time の入力フィールドにカーソルを移動します。
- 2 Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。 [->] プロンプトに続けて1~752(秒)の半角数字を入力し、[Enter] キーを押します。 $O(\overline{VO})$ 、または $(\overline{Z^{N-Z}})$ を入力して[Enter]キーを押すと、この機能は無効となりま す(登録されたMACアドレスは本製品が再起動されるまで削除されません)。

2.4 システム設定


[Omega Options]では、本製品(Omega)へのログインを制御するためのセキュリティー に関する項目を設定します。各項目を画面に表示される順に上から説明します。

ユーザーの定義

User Definitions

登録ユーザーの表示とユーザーアカウントの追加/削除を行います。デフォルトでは MANAGER レベルのユーザー「Manager」のみが登録されています。

[Main Menu] -> [System configuration] -> [Omega Options] -> [User Definitions] とすすみ、「User Definitions Menu」画面を表示します。



この画面では、すでに登録されているユーザーアカウントが一覧表示されます。


User Name

すでに定義されているユーザー名を表示します。



> 登録ユーザーの表示 / 変更

「User Definitions Menu」画面のUser Nameのリストからユーザー名を選択します。



User

ユーザー名を表示します。

ユーザー名の変更はできません。

Password

ログインパスワードを暗号化して表示します。

変更する場合は、入力フィールドにパスワードを半角英数字と記号で上書き入力して Enter キーを押します。入力できる文字数は6~20文字です。セキュリティー確保のためデフォルトアカウント「Manager」のパスワード「friend」は変更することをお勧めします。

Description


ユーザーに関するコメントを表示します。

変更する場合は、入力フィールドにコメントを半角英数字で上書き入力してEnter キーを押します。入力できる文字数は64文字までです。

Privilege (USER/MANAGER)

権限を表示します。

回を入力しEnterキーを押して、次の画面を表示します。MANAGERレベルに変更する場合はMを、USERレベルに変更する場合はUIを入力してEnterキーを押します。




2.4 システム設定



▮〉 ユーザーアカウントの追加

[Main Menu] -> [System configuration] -> [Omega Options] -> [User Definitions] -> [Add new user] とすすみ、次の画面を表示します。



User

ユーザー名を指定します。このパラメーターは必ず指定してください。

- 7 □を入力して、Userの入力フィールドにカーソルを移動します。
- Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。 2
- 3 「->」プロンプトに続けて、20文字までの半角英数字とアンダーバー[]でユーザー 名を入力し、Enter キーを押します。大文字 / 小文字を区別しません(表示には大文 字/小文字の区別が反映されます)。

Password

ログインパスワードを指定します。このパラメーターは必ず指定してください。

- 7 回を入力して Password の入力フィールドにカーソルを移動します。
- Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。 2
- 3 「->」プロンプトに続けて、6~20文字の半角英数字と記号でパスワードを入力し、Enter キーを押します。大文字/小文字を区別します。
 - パスワードは忘れないように注意してください。

Description

ユーザーに関するコメントを入力します。このパラメーターの指定は必須ではありません。


- **7** 回を入力して Description の入力フィールドにカーソルを移動します。
- **2** Enter キーを押して「->| プロンプトを表示します。
- **3** 「->」プロンプトに続けて64文字までの半角英数字を入力し、Enter キーを押します。

Privilege(USER/MANAGER)

権限を選択します。

ユーザーアカウントは、権限によってMANAGER(管理者)とUSER(一般ユーザー)の2つのレベルに分けられます。MANAGER レベルはすべてのコマンドを実行できますが、USER レベルは表示コマンドと一部の設定コマンドしか実行できません。デフォルトはUSERです。

Pを入力し Enter キーを押して、次の画面を表示します。



USER

ユーザーレベルを USER (一般ユーザー) に設定します。

MANAGER

ユーザーレベルを MANAGER (管理者) に設定します。

Add new user

設定を確定します。


上記のパラメーターを指定しただけでは、アカウントは作成されません。最後に [Add new user] を選択して設定を確定してください。また、必須パラメーターを指定せずに、 [Add new user] を選択するとエラーメッセージが表示されます。

2.4 システム設定



| ユーザーアカウントの削除

[Main Menu] -> [System configuration] -> [Omega Options] -> [User Definitions] -> [Delete user] とすすみ、次の画面を表示します。



User Nameのリストから、削除するユーザーアカウントのユーザー名を選択します。 現在ログインしているユーザーのユーザーアカウントは削除できません(リストに表 示されません)。

セッションタイムアウト

Timeout


セッションのタイムアウトを設定します。デフォルトは5(分)です。

タイムアウトは、設定した時間内にキー入力がない場合、セッションを自動的に終了する 機能です。

[Quit]でログアウトし忘れた場合に、不当なアクセスを避けるためのセキュリティーとし て使用することができます。

■ タイムアウトの設定

[Main Menu] -> [System configuration] -> [Omega Options] とすすみ、「Omega Options Menu」画面を表示します。



- 2 口を入力して Timeout の入力フィールドにカーソルを移動します。
- 3 Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。 [->] プロンプトに続けて0~32767(分)の半角数字を入力し、Enter キーを押しま す。

0(ゼロ)に設定した場合は、この機能が無効となります。

タイムアウトが発生した場合は、「Connection Timeout...」のメッセージが表示されて、 セッションが自動的に終了します。

2.4 システム設定


本製品へのログイン制限

本製品へのログイン制限を設定します。



■ □グイン制限の設定

[Main Menu] -> [System configuration] -> [Omega Options] とすすみ、「Omega Options Menu」画面を表示します。



2 「Omega Options Menu」の次の項目を設定します。

Local Omega Enabled/Disable Local Omega

ローカル(RS-232)からのログイン制限を設定します。デフォルトはLocal Omega Enabledです。ローカルからユーザーがログインしている場合、設定変更はユーザーがログ アウトしたときに有効になります。

Local Omega Enabled

ローカル(RS-232)から、本製品にログインすることができます。

Disable Local Omega

ローカル(RS-232)から、本製品にログインすることができなくなります。 設定を変更する場合は、リモート(TelnetまたはSNMP)から本製品にログインして ください。

Remote Omega Enabled/No Remote Omega

リモート(Telnet)からのログイン制限を設定します。デフォルトはRemote Omega Enabledです。リモート(Telnet)からユーザーがログインしている場合、設定変更はリモー トログインしているユーザーがすべてログアウトしたときに有効になります。

Remote Omega Enabled

リモート(Telnet)から、本製品にログインすることができます。

No Remote Omega

リモート(Telnet)から、本製品にログインすることができなくなります。 設定を変更する場合は、ローカル(RS-232)から本製品にログインしてください。 ただし、SNMPを使用してリモートから本製品を管理することは可能です。



! [Disable Local Omega] と [No Remote Omega] の両方を選択して、設定の保存後にセッ 注意 ションを終了すると、本製品に再度ログインすることができなくなりますのでご注意ください。 このような場合でも、SNMPを使用して設定を変更することができますので、本製品にIPアド レスとサブネットマスクを設定し、SNMPで管理するための設定を行ってください。

[Disable Local Omega] と [No Remote Omega] の両方を選択してセッションを終了し た場合は、SNMPを使用して設定を変更します。SNMP環境がない場合は、本製品を工場出荷 時設定に戻して復旧します。工場出荷時設定に戻した場合、設定内容はすべて消去されますので ご注意ください。



参照 296ページ「設定を工場出荷時の状態に戻す」

Remote Omega (Telnet) Port Number

Telnet サーバーのリスニング TCP ポート番号を変更することができます。デフォルトは 23です。

- 同を入力して、入力フィールドにカーソルを移動します。
- 2 Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。
- **3** [->|プロンプトに続けて、2 \sim 32767の半角数字を入力し、[Enter]キーを押します。



Telnet サーバーのリスニング TCP ポート番号の変更はすぐに反映されますが、変更前から Telnet接続しているユーザーには、ログアウトするまで変更前のリスニングTCPポート番号が 適用されます。

Remote Omega (Telnet) Session Limit


Telnet セッション数の上限を設定します。デフォルトは2です。

- 1 Rを入力して、入力フィールドにカーソルを移動します。
- **2** [Enter] キーを押して「->」プロンプトを表示します。
- **3** [->] プロンプトに続けて、 $1\sim4$ の半角数字を入力し、[Enter] キーを押します。

IPパラメーター

IP parameters

[Main Menu] -> [System configuration] -> [IP parameters] とすすみ、次の画面を 表示します。



この画面には、SNMPやTelnetで本製品を管理するためのIPパラメーターが表示されま す。SNMPや Telnetを使用する場合は、最低、IPアドレスとサブネットマスクの設定が 必要になります。

IPパラメーターの設定

- 各項目の頭文字を入力して、入力フィールドの「Null(not configured)」、またはデ フォルト設定の文字をハイライト表示します。
- Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。 2 アドレスの場合は X.X.X.X の形式で、X が 0 ~ 255 までの半角数字を「->」プロン プトに続けて入力し、Enterーキーを押します。 アドレスを「Null(not configured)」(何も設定されていません)に戻す場合は、 0.0.0.0 と入力して、Enter キーを押します。 アドレス以外の場合は、各項目の入力方法に従ってください。

Ip address

本製品に割り当てる IP アドレスを入力します。



、リモート(Telnet)からユーザーがログインしている場合、設定変更はリモートログインしている 上、 ユーザーがすべてログアウトしたときに有効になります。

Subnet mask

サブネットマスクを入力します。

Gateway address

ルーターを介して、他のIPネットワークにパケットを送信する場合は、ゲートウェイアド レスを設定します。

Domain Name Server

DNSサーバーのIPアドレスを入力します。ネットワーク上にDNSサーバーがある場合は、 この設定を行うと、Telnet や Ping、TFTP ダウンロードなどの IP コマンドを実行すると きに、IPアドレスではなく、ホスト名で相手を指定することができます。本製品が DNS サーバーにホスト名(DNS名)の名前解決の問い合わせをすると、DNSサーバーは指定さ れたホスト名を検索して、IPアドレスに変換します。

Default Domain Name

ドメイン名を入力します。

DNS を利用する場合に必要となるパラメーターです。

IP Filter

本製品宛のパケットに対してフィルターを適用する IP フィルターに関する設定を行いま す。次項「IPフィルター」で説明します。

- BootP ≥ DHCP -

システムを接続しているネットワーク上にBootP またはDHCP ユーティリティーが実行 できるIPサーバーがある場合は、サーバーにIPアドレスを登録しておけば自動的にIPア ドレスが割り当てられます。

システムは再起動されるたびに、サーバーにリクエストパケットを送信し、IP パラメー ターを獲得します。

BootP/DHCPからレスポンスが返ってきた場合は、レスポンスパケットからIPアドレス、 サブネットマスク、(また、登録されている場合は、ゲートウェイアドレス、DNSサーバー、 デフォルトドメイン名)を抽出し、次回再起動時まで、そのパラメーターを使用します。

DHCP configuration

DHCP クライアント機能の有効/無効を設定します。

この項目を選択後、[Enter] キーを押して [DHCP Configuration Menu] 画面上の項目を選 択します。

デフォルトは Disable DHCP function です。

Enable DHCP function

DHCP クライアント機能を有効にします。

Disable DHCP function

DHCP クライアント機能を無効にします。



🔪 「IP parameters Menu」 画面で IPアドレスを手動設定している場合は、この項目で DHCPク ライアント機能を有効にしても、手動設定が優先されます。DHCPクライアント機能を有効にす るには、「IP parameters Menu」画面で IP アドレスを Null (0.0.0.0) に戻してください。



NHCP クライアント機能の有効 / 無効設定は、本製品の再起動後に有効になります。

Download Password

ファームウェアをTFTPを使用してGetもしくはPutする場合に要求されるパスワードを 半角英数字で入力します。

デフォルトはATS59です。

入力できる文字数は20文字までで、大文字/小文字を区別します。

ファームウェアのアップロード/ダウンロード方法については下記の項を参照してくださ ()



廖照 298ページ「ファイルのアップロード/ダウンロード」

Config Download Password

設定内容をTFTPを使用してGetもしくはPutする場合に要求されるパスワードを半角英 数字で入力します。

デフォルトは config です。

入力できる文字数は20文字までで、大文字/小文字を区別します。

設定ファイルのアップロード/ダウンロード方法については下記の項を参照してください。



|参照 298 ページ「ファイルのアップロード / ダウンロード |

IPフィルター

IP Filter

IP フィルターに関する設定を行います。

IPフィルターは本製品宛の通信(トラフィック)に適用するセキュリティー機能です。本製 品宛のパケットを受信すると、受信パケットに関連付けられたフィルターを参照し、受信 を許可するか破棄するかを決定します。この機能により、本製品のリモート管理機能に対 するアクセス制御を行うことができます。



、IPフィルターは本製品宛通信に対して適用されるものです。他のホスト宛通信(ポート間でスイッ 上、 チングされるパケット)には適用されません。

フィルターの構成

フィルターは、サービスごとに「IPアドレス/サブネットマスクと条件に一致した場合の 処理」で構成されたエントリーを登録することによって行います。また、各サービスごと に条件に一致しなかった場合の処理(=デフォルト処理)を指定することができます。

フィルターの処理


各エントリーをエントリー番号の小さい順にチェックし、受信パケットのIPアドレ ス/サブネットマスクと一致するものがあるかどうかを調べます。

一致するエントリーが見つかった場合は、該当エントリーで指定されている処理を 実行します。

EXCLUDE(破棄)の場合はパケットを破棄し、該当パケットの処理を完了します。 INCLUDE(許可)の場合はパケットを通過させて、通常のパケット処理に移ります。

すべてのエントリーをチェックしても一致するエントリーが見つからなかった場合 2 は、デフォルト処理に従ってパケットを処理します。

[Main Menu] -> [System configuration] -> [IP parameters] -> [IP Filter] とすすみ、次の画面を表示します。



IP Filter Mode: Enable/Disable

各サービスごとにフィルターの有効(Enable)/無効(Disable)を設定します。デフォルトはすべてのサービスで Disable に設定されています。

有効にする場合は Elを、無効にする場合は De、指定するサービスまで複数回入力して 移動し、Enter キーを押します。

リモート(Telnet)からユーザーがログインしている場合、TELNETに対する設定変更はリモートログインしているユーザーがすべてログアウトしたときに有効になります。

IP Filter Definition:

サービスごとにエントリーの作成、表示とデフォルト処理の設定、表示を行います。 指定するサービスの頭文字を入力し[Enter] キーを押します。

IP Filter Definitionでサービスを選択して、次の画面を表示します(下の画面は PING Filter Definition)を選択した場合)。



エントリーが何も作成されていない場合は「No entry」と表示されます。

Entry

エントリー番号です。この番号の小さい順に、受信パケットと一致するものがあるかどうかをチェックします。

IP Address

IP アドレスです。

Subnet Mask

サブネットマスクです。

Action

一致したパケットの処理です。INCLUDEはマッチしたパケットを通過します。EXCLUDEはマッチしたパケットを破棄します。

DEFAULT ACTION:

各サービスごとにデフォルト処理を設定します。デフォルトはすべてのサービスでEX-CLUDE(破棄)に設定されています。

通過させる場合は口を、破棄する場合は目を入力してEnterキーを押します。

Add new table entry

エントリーを作成します。

△を入力してEnter キーを押すと、次の画面が表示されます。最初に作成されたエントリーがエントリー番号「1」になります。



○ IP Address:

受信パケットの送信元IPアドレスを指定します。

□を入力しEnter キーを押して「->」プロンプトを表示します。

X.X.X.Xの形式で、Xが0~255までの半角数字を「->」プロンプトに続けて入力し、Enterキーを押します。サブネットマスクが「255.255.255.255」でない場合は、ホストのIPアドレスを指定しても、ネットワークアドレスに変換されて登録されます。

(例: IPアドレス= 192.168.1.1 サブネットマスク= 255.255.0.0 → 192.168.0.0)

エントリーを削除する場合は、IPアドレスに「0.0.0.0」を指定します。

Subnet mask:

サブネットマスクを指定します。

Sを入力しEnter キーを押して「->」プロンプトを表示します。

X.X.X.Xの形式で、Xが0~255までの半角数字を「->」プロンプトに続けて入力し、Enter キーを押します。IPアドレスをネットワークアドレスとして設定する場合は、適切な長さのネットマスクを指定します。また、IPアドレスをホストアドレスとして設定する場合は「255.255.255.255」を指定します。

O ACTION:

受信パケットがこのエントリーに一致した場合の処理を設定します。デフォルトはEX-CLUDE(破棄)に設定されています。


通過させる場合は II を、破棄する場合は EI を入力して Enter キーを押します。

○ To higher priority/To lower priority

エントリーを2つ以上作成すると「To higher priority」と「To lower priority」が表示されます。エントリーの順番を入れ替える場合に使用します。現在のエントリーより1つ順位を上げる(小さい番号にする)場合は「To higher priority」を、1つ順位を下げる場合は「To lower priority」を選択します。

次の画面は、PINGに対する3つのエントリーのうち、2番目のエントリーを選択した場合です。

現在のエントリー番号は「- PING/2 -」のように「サービス名 / エントリー番号」で画面上に表示されます。




SNMP パラメーター

SNMP parameters

SNMP に関する設定を行います。

[Main Menu] -> [System configuration] -> [SNMP parameters] とすすみ、次の画 面を表示します。



この画面には、SNMPで本製品を管理するためのSNMPパラメーターが表示されます。 本製品の SNMP 機能は常に有効なため、IP アドレスとサブネットマスクを設定すれば、 SNMPマネージャーによる管理・設定が可能です。ここでは、トラップホストやコミュニ ティー名の設定を行います。

■ SNMP パラメーターの設定

- 各項目の頭文字を入力して、入力フィールドの「Null(not configured)」、またはデ 7 フォルト設定の文字をハイライト表示します。
- 2 Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。 アドレスの場合は X.X.X.X の形式で、X が 0 ~ 255 までの半角数字を「->」プロン プトに続けて入力し、Enter キーを押します。 アドレスを「Null(not configured)」(何も設定されていません)に戻す場合は、 0.0.0.0 と入力して、Enter キーを押します。 アドレス以外の場合は、各項目の入力方法に従ってください。

Manager address

SNMPトラップを送信するSNMPマネージャー(トラップホスト)のPアドレスを入力します。

トラップは設定したSNMPマネージャーだけに送信され、4つまで設定することができます。

Get community string

Get に設定するコミュニティー名を入力します。

デフォルトは public です。

入力できる文字数は20文字までで、大文字/小文字を区別します。

Set community string

Set に設定するコミュニティー名を入力します。

デフォルトは private です。

入力できる文字数は20文字までで、大文字/小文字を区別します。

Trap community string

トラップに設定するコミュニティー名を入力します。

デフォルトは public です。

入力できる文字数は20文字までで、大文字/小文字を区別します。

$-\,$ SNMP community strings $-\,$

SNMPコミュニティー名は、MIBにアクセスすることを認証するためのパスワードとして 使用される任意の文字列です。

SNMP(Version1)では、各リクエストにコミュニティー名を含めるように要求することで、セキュリティーを確保します。

コミュニティー名をベースにしたアクセスレベルは、一般的にパブリックおよびブライベートの2つに分けられます。

SNMPパブリックコミュニティーでは、MIBオブジェクトの読みとりのみ、SNMPプライベートコミュニティーでは、MIBオブジェクトの読みとりと書き込みが可能です。

Enable/Disable Get Request

SNMP マネージャーからの Get request/Get Next request の有効 / 無効を設定します。 デフォルトは、Enable Get Request です。

Enable Get Request

SNMP マネージャーからの Get request/Get Next request を有効にします。

Disable Get Request

SNMP マネージャーからの Get request/Get Next request を無効にします。

Enable/Disable Set Request

SNMPマネージャーからのSet requestの有効/無効を設定します。デフォルトは、Enable Set Requestです。

Enable Set Request

SNMP マネージャーからの Set request を有効にします。

Disable Set Request

SNMP マネージャーからの Set request を無効にします。

Location

システムの物理的な場所を示す半角英数字を入力します。

入力できる文字数は64文字までです。

ここで設定した内容は、MIB II の < SysLocation > に反映され、SNMP マネージャーで本システムの設置場所を確認することができます。

Contact

システム管理者を特定するための情報を半角英数字で入力します。

入力できる文字数は64文字までです。

ここで設定した内容は、MIB IIの<SysContact>に反映され、SNMPマネージャーで管理者の名前や電話番号を確認することができます。


Trap parameters

SNMP トラップごとに送信先の SNMP マネージャーを設定します。次項「トラップパラメーター」で説明します。

トラップパラメーター

Trap parameters

[Main Menu] -> [System configuration] -> [SNMP parameters] -> [Trap parameters] とすすみ、次の画面を表示します。



この画面では、SNMP トラップごとに送信先の SNMP マネージャーを設定します。

各トラップの入力フィールドに表示されている数字は、SNMP パラメーター([System configuration] -> [SNMP parameters])の「Manager address」で設定したSNMPマネージャーを意味します(4つ表示される「Manager address」のうち、一番上をSNMPマネージャー「1」とします)。

New Address 以外のデフォルトは「1,2,3,4」で、SNMP マネージャー $1\sim 4$ のすべてにトラップを送信するよう設定されています。New Address のデフォルトは「0」で、トラップを送信しないように設定されています。

廖照 83ページ「SNMPパラメーター」



トラップ パラメーターの設定

- 1 各項目の頭文字を入力して、入力フィールドに移動します。
- 2 Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。 「->」に続けて、送信先のSNMPマネージャーを半角数字で入力し、Enter キーを押 します。複数のマネージャーを指定する場合は「1,2,3」のようにカンマで区切っ て指定します。○を指定すると、トラップは送信されません。

本製品がサポートする SNMP トラップは以下のとおりです。

| トラップ名 | 内 容 |
|------------------------|--------------------------------|
| Cold Start | ハードウェアリセット時に発行 |
| Change Port Link | ポートのリンクアップ/ダウン時に発行 |
| Authentication Failure | 異なるSNMPコミュニティー名のメッセージ受信時に発行 |
| Over-Temperature | 本製品内の温度異常検出時に発行 |
| New Root | スパニングツリーにおいて、新しいルートへの切り替わり時に発行 |
| Topology Change | スパニングツリーにおいて、トポロジー変更の発生時に発行 |
| Intruder Alert | ポートセキュリティーにおいて、不正パケット受信時に発行 |
| New Address | 新しいMACアドレスの学習時に発行 |
| Telnet Access | Telnet接続/切断時に発行 |




トラップ送信のための設定を行ってもトラップが送信されないような場合は、MIB(MIB-II)の設 定も確認してください。

ポートセキュリティー

Security/Source Address Table

[Main Menu] -> [System configuration] -> [Security/Source Address Table] とす すみ、次の画面を表示します。



この画面では、ポートセキュリティーに関する設定を行います。

ポートセキュリティーは、MACアドレスによって、ポートごとに通信を許可する機器を制限する機能です。許可していない機器からパケットを受信した場合、パケットを破棄し、SNMPトラップを送信する、ポートの通信を無効にするなどの処理を実行させることができます。

MACアドレスの制限には、学習可能なMACアドレス数の上限を設定する方法と、MACアドレステーブルをロックする方法があり、それぞれ対象となるポートを指定することができます。また、あらかじめ設定しておいたMACアドレスパターンをもとにMACアドレスをフィルタリングし、パターンにマッチしたMACアドレスを自動的にスタティック登録する機能もあります。

各項目を画面に表示される順に上から説明します。

Source Address Learning Mode:

Automatic/Dynamic Limited/Limited/Secure

MACアドレステーブルを学習モードにするか、セキュリティーモードにするかを設定します。デフォルトはAutomaticで、MACアドレステーブルは学習モードになっています(セキュリティー機能は無効になっています)。

Automatic

MACアドレステーブルは通常の学習モードになります。

エージングによって、一定時間(エージングタイム)内にパケットの送信がない機器のMACアドレスはMACアドレステーブルから削除されます。

Dynamic Limited

学習可能な MAC アドレス数を制限したセキュリティーモードになります。

このモードを選択すると、MACアドレステーブルは一度消去され、各ポートごとに設定された数までMACアドレスを学習します。MACアドレスの登録数が上限に達すると、MACアドレステーブルは学習機能を停止し、それ以降に受信した未学習のMACアドレスを持つパケットは破棄します。

設定数まで学習されたMACアドレスは、ダイナミックMACアドレスとして扱われ、 エージングによって削除されます。

学習可能な MAC アドレスの最大数は [Config MAC address limit per port] で設定します。

Limited

学習可能な MAC アドレス数を制限したセキュリティーモードになります。

このモードを選択すると、MACアドレステーブルは一度消去され、各ポートごとに設定された数までMACアドレスを学習します。MACアドレスの登録数が上限に達すると、MACアドレステーブルは学習機能を停止し、それ以降に受信した未登録のMACアドレスを持つパケットは破棄します。

設定数まで学習されたMACアドレスは、スタティックMACアドレスとして扱われ、エージングによって削除されません。ただし、このスタティックMACアドレスは設定を保存しても本製品の再起動によって削除されます。

学習可能な MAC アドレスの最大数は [Config MAC address limit per port] で設定します。

Secure

MACアドレステーブルをロックして、セキュリティーモードになります。

このモードを選択すると、MACアドレステーブルは学習機能を停止し、選択した時点で学習済みのMACアドレスをスタティック登録します。それ以降に受信した未登録の MAC アドレスを持つパケットは破棄します。

スタティック登録されたMACアドレスは、エージングや本製品の再起動によって削除されません。MACアドレステーブルから削除する場合は、一度 [Automatic] を選択します。

Security object port

セキュリティーモードの対象となるポートを指定します。デフォルトはALLです。 対象外のポートは、Automatic モードと同じように、MAC アドレスの自動学習を行いま す。



🛕 本機能では、登録されたMACアドレスを持つ機器からのパケットは、Security object portで 上上 指定されているすべてのポートで受信します。

Config MAC address limit per port

学習可能なMACアドレスの最大数をポートごとに設定します。デフォルトは0(ゼロ)で、 MACアドレスの最大数は設定されていません。

Config MAC filter address per port(スタティック MAC アドレスの自動登録)

MACアドレスパターン(任意のビットのマスク)をポートごとに設定します。デフォルト は0000000000(ゼロ)で、MACアドレスパターンは設定されていません。

スタティック MAC アドレスの自動登録とは、あらかじめ設定した MAC アドレスパター ンをもとに MAC アドレスをフィルタリングし、パターンに一致した MAC アドレスを自 動的にスタティック登録する機能です。この機能を利用すると、スタティックMACアド レスを特定のベンダーに制限して登録することができます。

登録されたスタティックMACアドレスはエージングや本製品の再起動によって削除され ません。

この機能はセキュリティーモードにおいて有効になり、モードによって以下のような処理 を行います。


Dynamic Limited/Limited モード \bigcirc

MACアドレスの学習時にフィルタリングを行う。パターンに一致したMACアドレ スはスタティックMACアドレスとして登録し、パターンに一致しないMACアドレ スは、あらかじめ設定された最大数まで学習する。この場合、スタティック登録さ れた MAC アドレスは最大数には含まれない。

Secure モード

Secure モードの選択時にフィルタリングを行う。パターンに一致したMACアドレ スはスタティックMACアドレスとして登録し、パターンに一致しないMACアドレ スは MAC アドレステーブルから削除する。

[Dynamic Limited/Limited/Secure] を選択すると、「Intruder Protection:」の追加項目が表示されます。



Intruder Protection: Transmit an SNMP Trap/No SNMP Trap

セキュリティーモード動作時(Dynamic Limited/Limited モードでは、MACアドレスの最大数までMACアドレスを学習した後)、未登録のMACアドレスを持つパケットを受信した場合に、SNMPトラップを送信するかどうかを設定します。デフォルトはNo SNMP Trap です。

Transmit an SNMP Trap

未登録のMACアドレスを持つパケットを受信した場合、SNMPトラップを送信します。

SNMPトラップには、SNMP MIB情報が含まれているため、不正パケットを受信したポートを確認することができます。この項目を使用する場合は、あらかじめ SNMP パラメーターの設定を行っておく必要があります。



No SNMP Trap

未登録のMACアドレスを持つパケットを受信した場合も、SNMPトラップを送信しません。

Intruder Protection: Disable the port/Port state unchanged


セキュリティーモード動作時(Dynamic Limited/Limited モードでは、MACアドレスの最大数までMACアドレスを学習した後)、未登録のMACアドレスを持つパケットを受信した場合に、受信ポートの通信を無効にするかどうかを設定します。デフォルトはPort state unchanged です。

Disable the port

未登録のMACアドレスを持つパケットを受信した場合、受信ポートの通信を無効にします。



通信が無効(Disabled)になったポートは、手動で有効(Enabled)に戻さない限り、通信できないままの状態になります。



Port state unchanged


未登録のMACアドレスを持つパケットを受信した場合も、受信ポートのステータスは変わりません。

セキュリティーモードの設定

- **1** [Security object port] で、セキュリティーモードの対象となるポートを指定します。
 - ⑤を入力して、Security object portの入力フィールドにカーソルを移動します。
- **2** Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。
- **3** 「->」プロンプトに続けて半角英数字を入力し、Enter キーを押します。


ポートの指定方法

- 連続しない複数のポートを設定する場合は、「1,3,5」のようにカンマで区切って指定します。
- 連続する複数のポートを設定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使って指定します。
- すべてのポートを設定する場合は「all」と入力します。
- 1行以内で入力してください。



―スタティック MAC アドレスの自動登録を行う場合―

- **4** スタティック MAC アドレスの自動登録を行う場合は、[Config MAC filter address per port] で、ポートごとに MAC アドレスパターンを設定します。
 - □を(複数回)入力して Enter キーを押すと、次の画面が表示されます。




5 ポート番号を選択して、「Port MAC Filter Address Menu」画面を表示し、[MAC Filter Address (Apply this MAC filter to all ports)] の設定を行います。

MAC Filter Address

MACアドレスパターンを設定します。

- **5-1** Mを入力して、入力フィールドにカーソルを移動します。
- **5-2** Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。
 「->」プロンプトに続けて XXXXXXXXXXXXXX の形式で 16 進数を入力し、Enter キーを押します。マスクは「0000f4******」のようにワイルドカード [*] を使って指定します。0000000000(ゼロ)に設定した場合、スタティックMACアドレスの自動登録機能は無効となります。




Apply this MAC filter to all ports

現在選択しているポートのMACアドレスパターンを、他のポートに適用します。

A を入力後、Enter キーを押します。

前の画面に戻り、MACアドレスパターンがすべてのポートに適用されていることを確認します。



— Dynamic Limited/Limited モードの場合—

- **6** Dynamic Limited/Limited モードの場合は、[Config MAC address limit per port] で、ポートごとに学習可能な MAC アドレスの最大数を設定します。
 - □を入力して Enter キーを押すと、次の画面が表示されます。



7 ポート番号を選択して、「Port MAC Address Limit Menu」画面を表示し、[MAC Address Limit (Apply this limit to all ports)] の設定を行います。

MAC Address Limit

学習可能な MAC アドレスの最大数を設定します。

- **7-1** Mを入力して、入力フィールドにカーソルを移動します。
- 7-2 Enter キーを押すと「->」プロンプトが表示されます。
 「->」プロンプトに続けて0~255の半角数字を入力し、Enter キーを押します。0 (ゼロ)に設定すると、Limitedモードの場合は機能が無効になり、MACアドレステーブルはAutomaticモードとなります。ただし、学習済みのMACアドレスはエージングによって削除されません。Dynamic Limitedモードの場合、機能は有効で、0個を設定したことになるため、該当ポートは通信不可になります。



Apply this limit to all ports


現在選択しているポートの設定数を、他のポートに適用します。




、[Security object port] で対象ポートとして指定していないポートの MAC Address Limit ヒントは「--」で表示されます。

A を入力後、Enter キーを押します。

前の画面に戻り、MACアドレスの最大数がすべてのポートに適用されていることを 確認します。



- **8** 「Source Address Learning Mode:」で [Dynamic Limited/Limited/Secure] のいずれかを選択して、セキュリティーモードを有効にします。
- **9** [Dynamic Limited/Limited/Secure] を選択すると、「Intruder Protection:」の追加項目が表示されます。セキュリティーモード動作時(Dynamic Limited/Limited モードでは、MACアドレスの最大数までMACアドレスを学習した後)、未登録のMACアドレスを持つパケットを受信した場合に、SNMPマネージャーにSNMPトラップを送信させる場合は [Transmit an SNMP Trap] を、受信ポートの通信を無効にする場合は [Disable the port] を選択します。



! 注意

ポートセキュリティーと以下の機能を同一ポートに設定することはできません。

- ポートトランキング(Port Trunking in the 10/100M)
- RRPスヌーピング(Router Redundancy Protocol Snooping)
- スパニングツリー(Port spanning tree configuration)


! ポートセキュリティーとポートミラーリングを併用することはできません。

ターミナル設定

Terminal configuration

接続するコンソールターミナルに関する設定を行います。

[Main Menu] -> [System configuration] -> [Terminal configuration] とすすみ、次の画面を表示します。各項目を画面に表示される順に上から説明します。



8 data bits/7 data bits

ポートのデータビットを指定します。 デフォルトは8 data bits です。

1 stop bit/2 stop bits

ポートのストップビットを設定します。 デフォルトは 1 stop bit です。

No parity/Odd parity/Even parity

ポートのパリティを設定します。 デフォルトは No parity です。

Full duplex (echo)/Half duplex (no echo)

キー入力のエコー表示を行うかどうか設定します。 デフォルトはFull duplex (echo)です。

Data rate("baud" rate) . . .

この項目を選択するとボーレート(コンソールポートの通信速度)を設定する画面に移動します。2400 bps/4800 bps/9600 bps/19200 bpsの4種類から選択できます。 デフォルトは、9600 bps です。設定はセッションを終了した後に有効となります。

[Main Menu] -> [System configuration] -> [System Switch configuration] とすすみ、次の画面を表示します。



この画面には、以下の4つのメニュー項目が表示されます。画面に表示される順に上から 説明します。


- IGMPスヌーピング設定
- ポートトランキング
- RRPスヌーピング
- FTP/TFTP サーバー機能の有効 / 無効

IGMP スヌーピング設定

IGMP Snooping configuration

IGMPスヌーピングを有効または無効にします。

[Main Menu] -> [System configuration] -> [System Switch Configuration] -> [IGMP Snooping configuration] とすすみ、次の画面を表示します。



- IGMP スヌーピングー

IGMP (Internet Group Management Protocol) スヌーピングは、レイヤー2機器向けのマルチキャストフィルタリング技術です。本製品はIGMP v1/v2のスヌーピングを実装、IP マルチキャストによるトラフィック管理が可能です。

マルチキャストパケットはサブネット(VLAN)単位で配送されるため、VLANにグループメンバーが1台でもいると、所属するすべてのポートにパケットが転送されてしまいます。 IGMP スヌーピングを使用すると、システムは各ポートで交換される IGMP メッセージ (Membership Report, Query, Leave) を監視して、メンバーの存在するポートにだけ該当グループのトラフィックを配送するようになります。

IGMP Snooping/No IGMP Snooping

IGMPスヌーピングを有効または無効にします。デフォルトはNo IGMP Snoopingです。

IGMP Snooping


IGMP スヌーピングを有効にします。


No IGMP Snooping

IGMP スヌーピングを無効にします。



、IGMPスヌーピングによるマルチキャストグループの登録は、[Main Menu]->[MAC Address Table] -> [Multicast addresses] を選択して表示される画面に反映されます。






IGMP Snooping Aging Time(Minutes)

IGMPパケット専用のエージングタイムを設定します。デフォルトは60(分)です。エージ ングタイムを設定すれば、IGMP スヌーピングが有効な場合、設定した時間内にIGMP メッセージの送信がないグループメンバーのポートは自動的に削除されます。



▮> IGMP スヌーピング エージングタイムの設定

口を複数回押して、IGMP Snooping Aging Time (Minutes)の入力フィールドにカー ソルを移動します。



2 Enter キーを押すと「->」プロンプトが表示されます。 「->」プロンプトに続けて1~9999(分)の半角数字を入力し、[Enter] キーを押します。 O(ゼロ)、または「スペース」を入力して[Enter]キーを押すと、この機能は無効となりま す。(登録されたマルチキャストグループは本製品が再起動されるまで削除されませ ん。)



IGMPスヌーピングとスパニングツリーを併用することはできません。


ポートトランキング

Port trunking in the 10/100M Speed Port


ポートトランキングに関する設定を行います。

ポートトランキングは、複数の物理ポートを束ねて使用することにより、スイッチ間の帯域幅を拡大する機能で、主にトラフィックの集中によってボトルネックが発生しやすいバックボーンや、クライアントからのアクセスが集中するサーバーに対して使用します。複数の物理ポートは、論理的に1本のポートとして取り扱われ、VLANからも単一のポートとして認識されます。

また、1本の物理リンクに障害が発生しても、残りのリンクによって通信を継続するという冗長機能も提供します。




2つのトランクグループの接続は、それぞれのグループ内でポート番号が最も小さいポート同士からポート番号順に接続してください。





トランクグループの設定

[Main Menu] -> [System configuration] -> [System Switch configuration] -> [Port Trunking in the 10/100M Speed Port] とすすみ、次のような画面を表示 します。



2 回を(複数回)押して、「Ports for port trunk」からトランクグループを選択します。 トランクグループと、そこに指定できるポート番号は、あらかじめ次の表のように対 応づけられています。

| トランクグループ | ポート |
|----------|------|
| 1 | 1~8 |
| 2 | 9~16 |


- Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。 3
- 「->」プロンプトに続けて、トランキングするポートを入力し、Enter キーを押します。 4

ポートの指定方法


- 連続する複数のポート番号を「1-4」のようにハイフンを使って指定します。 (連続しない複数のポート番号を指定することはできません。)
- 1行以内で入力してください。


ポートの設定を「Null(not configured)」に戻す場合は、「->」プロンプトに続けて (すでに設定してあるポート番号の上から)[スペース]を入力し、Enter キーを押します。

ポートトランキングを設定した場合は、ポート名として「Trunk #1, #2」が自動的に登録され ょう。ポートトランキングとRRPスヌーピングを同一ポートに設定した場合は、「RRPS/Trunk #1, #2」と表示されます。



トランクグループは複数の同時設定が可能です。ただし、下図のようなネットワーク構成での設 注意 定はループが形成されるため避けてください。





本製品は同一機種同士のトランク接続が可能です。その他のトランク接続が可能な弊社製品につ レン いては、弊社ホームページの「製品/動作検証リスト」でご確認ください。

弊社ホームページ http://www.allied-telesis.co.jp/



ポートトランキングと以下の機能を同一ポートに設定することはできません。

- \bigcirc ポートセキュリティー(Security/Source Address)
- スパニングツリー(Port spanning tree configuration) \bigcirc
- マルチプル VLAN(Multiple Vlan Mode)



-トトランキングと 802.1Q タグ VLAN を併用する場合:


- \bigcirc ポートトランキングは、同一 VLAN 内でのみ有効となります。
- \bigcirc タグ付きポートとして設定されたポートをトランキングする場合、トランクグループを構 成するすべてのポートを、タグ付きポートとする必要があります。

RRPスヌーピング

Router Redundancy Protocol Snooping

本製品を弊社CentreCOM 8500シリーズなどと連携させ、高速な冗長性を実現するためのERRP(Enterprise Router Redundancy Protocol)、およびVRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)に関する設定を行います。

本製品をERRP/VRRPおよび同等機能を持つ製品の下位に配置し、接続ポートにRRPス ヌーピングを設定すると、本製品はマスタールーターから定期的に送信されるHelloパケット(VRRPアドバタイズメント・パケット)をVLANごとに監視し、どのポートがマスターかを記憶します。マスタールーターに障害が発生して、スレーブに切り替わると、全体のMACアドレステーブルをフラッシュしてスレーブルーターのエントリーがすぐに登録されるようにします。これによって、ERRP/VRRPに対応していないスイッチを下位に接続するよりも、はるかに短い時間で通信を再開することができます。



前ページの図は、VLAN Sales内において、本製品をERRPイネーブルな2台の CentreCOM 8518(以下、8518)に対して、それぞれ RRP スヌーピングを設定したポー トを用いて接続した例です。

2台の8518は互いにERRP Helloパケット(実際は、規定の送信元MACアドレス)を交換 し、どちらがマスターになるかを決定します。マスターになった8518はVLAN Salesに 対してスイッチング(ルーティング)のサービスを提供します。一方、スタンバイ(スレー ブ)側の8518はまったくパケットの転送を行わず、これによりブリッジループを回避しま ਰ

本製品は8518の間で交換されるERRP Hello パケットを監視し、マスターの障害発生を 検知するとただちに自らのMACアドレステーブルをフラッシュして、新しいマスターの エントリーがすぐに登録されるようにします。これにより4~9秒という高速な切り替え を実現します。


この機能は VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) にも対応しています。 本製品がスヌーピングする Hello パケット(VRRP アドバタイズメント・パケット)の送信 元MACアドレスは下記のとおりです。

- \bigcirc 00:e0:2b:00:00:80~9F
- \bigcirc 00:a0:d2:eb:ff:80
- 00:00:5e:00:01:00 ~ FF \bigcirc

前ページの図は1つのVLANに対する多重化の例ですが、複数のVLANに対してRRPス ヌーピングを設定することも可能です。

■ RRPスヌーピング設定


[Main Menul -> [System configuration] -> [System Switch configuration] -> [Router Redundancy Protocol Snooping (RRPS)] とすすみ、次の画面を表示 します。




- **2** 回を押して、Ports for RRP Snoopings の入力フィールドにカーソルを移動します。
- **3** Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。
- **4** 「->」プロンプトに続けて、RRPスヌーピングを設定するポートを入力し、Enterキーを押します。

ポートの指定方法

- 連続しない複数のポートを設定する場合は、「1,3,5」のようにカンマで区切って指定します。
- 連続する複数のポートを設定する場合は、「**1-5**」のようにハイフンを使って指 定します。
- すべてのポートを設定する場合は「all」と入力します。
- 1ポートのみの入力はできません。
- 1行以内で入力してください。



RRPスヌーピングを設定した場合は、ポート名として「RRPS」が自動的に登録されます。RRPスヌーピングとポートトランキングを同一ポートに設定した場合は、「RRPS/Trunk #1, #2」と表示されます。



2.4 システム設定



RRPスヌーピングと以下の機能を同一ポートに設定することはできません。

- 注意
- \bigcirc ポートセキュリティー(Security/Source Address)
- \bigcirc マルチプル VLAN (Multiple Vlan Mode)
- スパニングツリー(Port spanning tree configuration)




◇ 必要なポート以外に RRP スヌーピングを設定しないでください。

FTP/TFTP サーバー機能の有効/無効

Network Service configuration

FTP/TFTP サーバー機能の有効/無効を設定します。

[Main Menu]->[System configuration]->[System Switch Configuration]->[Network Service configuration] とすすみ、次の画面を表示します。



Enable FTP Server/Disable FTP Server

FTP サーバー機能の有効 / 無効を設定します。デフォルトは Enable FTP Server です。

Enable FTP Server

FTP サーバー機能を有効にします。

Disable FTP Server

FTP サーバー機能を無効にします。

Enable TFTP Server/Disable TFTP Server

TFTPサーバー機能の有効/無効を設定します。デフォルトはEnable TFTP Serverです。

Enable TFTP Server

TFTP サーバー機能を有効にします。

Disable TFTP Server

TFTP サーバー機能を無効にします。


2.5 ポートミラーリング

ポートミラーリングは、特定のポートを通過するトラフィックをあらかじめ指定したミラーポートにコピーする機能です。ミラーポートには、ネットワークアナライザーなどモニタリング用のデバイスを接続して、パケット解析を行うことができます。

ポートミラーリングの設定

Traffic/Port Mirroring

[Main Menu] -> [Traffic/Port Mirroring] とすすみ、「Port Mirroring Configuration」 画面を表示します。



Traffic/Port Mirroring

Port mirroring state: Enabled/Disabled

ポートミラーリングの有効/無効を設定します。デフォルトは、Disabledで機能は無効となっています。



この設定は、本製品の再起動により自動的にデフォルト(Disabled)に戻ります。

Enabled

ポートミラーリングを有効にします。

この項目を選択すると、[Source port] と [Destination port] の追加項目が表示されます。

Disabled

ポートミラーリングを無効にします。

Source port

モニタリングするソースポートを指定します。<u>1回にミラーリングできるソースポートは</u>1ポートのみです。デフォルトは「Null(not configured)」で、何も設定されていません。

Destination port

ミラーポートを指定します。デフォルトは「Null(not configured)」で、何も設定されていません。



2.5 ポートミラーリング

ポートミラーリング設定

- Port mirroring state で [Enabled] を選択して、ポートミラーリングを有効にしま す。
- 2 ⑤を入力して、Source port:の入力フィールドの「Null(not configured)」をハイ ライト表示します。
- 3 Enter キーを押して、「Port Selection Menu I画面を表示します。この画面で、モニ タリングするソースポートを選択します。
- 4 ポート番号を入力すると、ポート番号がハイライト表示されます。 Enter キーを押すと、前の画面に戻ります。 Source port:の入力フィールドに選択したポートが表示されていることを確認して ください。
- 回を入力して、Destination port:の入力フィールド「Null(not configured)」をハ 5 イライト表示します。
- [Enter] キーを押して、「Port Selection Menu」画面を表示します。この画面で、ミ 6 ラーポートを選択します。
- ポート番号を入力すると、ポート番号がハイライト表示されます。 7 Enter キーを押すと、前の画面に戻ります。 Destination port:の入力フィールドに選択したポートが表示されていることを確認し てください。



本製品がミラーリングするパケットは次のとおりです。

- ソースポートから送信されるパケットをミラーリングします。 \bigcirc
- \bigcirc ソースポートで受信し、転送先のポートから送信されるパケットをミラーリングします。 送信元MACアドレス学習済みのユニキャストパケットについては、転送先のポートのタ グ付き/タグなし設定がミラーポートにミラーリングされます。 また、ソースポートで本製品宛に受信したパケット(Pingなど)は、タグなしパケットとし てミラーリングされます。



、ソースポートとミラーポートは、次の2グループの同一グループ内で指定してください。

- ポート1~8
- \bigcirc ポート9~16



★ ポートミラーリングと802.1Q タグVLANを併用する場合は、ソースポートとミラーポートが、 同一VLAN内のタグ付きポート同士、もしくはタグなしポート同士となるように設定してくださ い。



ミラーポートとして指定されたポートは、通常のスイッチポートとして機能しませんのでご注意 ください。モニタリング用デバイス以外の機器を接続しないでください。



! ポートミラーリングとポートセキュリティーを併用することはできません。

本製品では次の2つの VLAN モードをサポートしています。

- \bigcirc 802.1Q タグ VLAN モード
- マルチプル VLAN モード \bigcirc

デフォルトは802.1Q タグ VLAN モードです。([Virtual LANs/QoS] を選択すると、 802.1Q タグ VLAN モードが表示されます。)

マルチプル VLAN モードに切り替える場合は、「Change The Vlan Mode (802.1Q Vlan or Multiple Vlan)] を選択します。



参照 142ページ「VLAN モードの変更」

VLANのメリット

VLANの導入には、次のようなメリットがあります。

\bigcirc 論理的なグルーピングが可能に

ネットワーク機器の物理的な制約にとらわれない、論理的なグルーピングが可能で す。

ブロードキャストトラフィックの抑制

従来のネットワークでは、受信側の機器がそれを必要としているかどうかに関係な く、ネットワーク内のすべての機器に対して送信されるブロードキャストトラフィッ クが混雑発生の原因となっていました。

VLAN内で発生したブロードキャストパケットは同一 VLAN内のみに中継され、他 のVLANに中継されることはありません。互いに通信の必要がある機器だけを集め てVLANを構成することにより、無駄なトラフィックを減らし、ネットワークの効 率を高めることが可能です。

セキュリティーの向上 \bigcirc

VLAN内の機器は、同じVLANに所属する機器としか通信できません。異なるVLAN に所属する機器同十が通信するには、ルーターを経由しなければなりません。

802.1Q タグ VLAN モード

タグ VLAN

タグ付け(Tagging)とは、イーサネットパケットに「タグヘッダー」と呼ばれる目印を挿入することをいいます。タグヘッダーにはそのパケットがどのVLANに属しているかを識別できる VLAN ID が含まれています。



IEEE 802.1Q準拠のタグ付きパケットは、IEEE802.3/Ethernetで定められた1518Byteよりもサイズが大きくなる可能性があります。そのため、他の機器では、パケットエラーが記録される可能性があります。

また、経路上に802.1Qに対応していないブリッジやルーターがある場合は、通信不良が発生する可能性もあります。

タグ VLAN の用途

通常、タグVLANは、同一VLANが複数のスイッチをまたがるリンクを構成する場合などに有効です。

スイッチ間のリンクをトランクリンクと呼びますが、タグ VLAN ではトランクリンクを使って複数のスイッチにまたがる VLANを複数作成することができます。2台のスイッチをまたがる2つの VLANを構築する場合、以前のポートベース VLANでは2本のトランクリンクが必要となります。一方、タグ VLANでは1本のトランクリンクにおいてタグ付きパケットを透過することで2台のスイッチをまたがる2つの VLANの構築が可能となります。

また、1つのポートを複数の VLAN に所属させられることもタグ VLAN の利点です。 これは、複数の VLAN に所属する必要があるサーバーなどの機器を接続する場合に役立ち ます。ただし、その機器には IEEE 802.1Q タグ VLAN をサポートするネットワークイン ターフェースカードが必要です。

VLAN ID

タグヘッダーには、そのパケットがどのVLANに属しているかを識別するためのVLAN ID 情報が含まれています。スイッチは、受信したパケットのタグヘッダー内に指定された VLAN ID に従って、適切な転送先へフォワードします。


一方、タグなしパケットを受信した場合は、パケットを受信したポートに割り当てられている Port VID(PVID)をもとに、スイッチが自動的にタグヘッダーを付加します。

タグヘッダー内のVLAN ID情報と転送先のポート上で設定されている VLAN が同一であればパケットの転送を行い、さらにパケットを中継する際、転送先が使用しているパケットフォーマット(タグ付きパケットかタグなしパケットか)に従って中継処理を行います。


802.1Q タグ VLAN の使用例

次の図は、本製品2台をまたがる VLAN Sales と VLAN Marketing を作成する例です。 8016XL-Aと8016XL-Bには、それぞれSales(VID=10)、Marketing(VID=20)の2つの VLAN が定義されています。

8016XL-Aと8016XL-Bのポート17、および8016XL-Aのポート6はタグ付きポートで Sales と Marketing の両方のパケットを通します。



各ポートの所属する VLAN をわかりやすくまとめると、次のようになります。




このネットワーク構成では:

- VLAN Marketing に所属する機器は **b**、**c**、**d** で相互に通信可能です。
- VLAN Sales に所属する機器は**a**、**b**、**e**、**f**で相互に通信可能です。
- **b**のサーバーにはIEEE802.1Q タグ VLAN 対応の NIC が装着されていて、送信するパケットにタグを付加します。また、接続先のポート(8016XL-Aのポート6)はタグ付きポートで、**b**に送信するパケットにタグを付加します。
- ポート 17 は、Sales、Marketing 両方のトラフィックを通します。
- ポート 17 はタグ付きポートで、送信するパケットにタグを付加します。
- \mathbf{a} 、 \mathbf{c} 、 \mathbf{d} 、 \mathbf{e} 、 \mathbf{f} の機器が送受信するパケットはすべてタグなしパケットです。

[Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] とすすみ「Virtual LAN Menu」画面を表示しま

この画面には、7つのメニュー項目が表示されます。画面に表示される順に上から説明し ます。



本製品のデフォルト設定では、すべてのポートが1つのVLAN「Default VLAN(VLAN ID=1)」 に所属しています。これは、すべてのポートが同一のワークグループに属していて、相互に通信 が可能な状態にあることを意味します。

また、「Default VLAN(VLAN ID=1)」を削除することはできません。

VLAN の設定手順

VLAN の設定手順は次のとおりです。

STEP 1 新規 VLAN を定義する

⇒ 124ページ

[Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Virtual LAN definitions] 「VLAN Definition Menu」画面で…

- [Add new table entry] で新規 VLAN を定義します
 - VLAN名(VLAN Name)
 - O VLAN ID (ID)
 - 所属ポート (All Ports On Vlan)
 - タグ付きポート(Tagged Ports On Vlan)

STEP 2 各ポートのベース VLAN を設定する(PVID の設定) ⇒ 128 ページ

[Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Port to VLAN configuration] 「Port Virtual LAN Configuration」 画面で…

●ベース VLAN を各ポート(タグ付きポートを除く)に割り当てます

ベースVLANのIDがPort VID(PVID)として割り当てられ、タグなしパケット受信時に参照されます。

| Port | Virtual LAN | |
|--|--|-----------------|
| 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: | Default VLAN | 定義済 S Mar |
| 10: | Default VLAN | |




| Port | Virtual LAN |
|----------|------------------------------|
| 1: 2· | Default VLAN Default VLAN |
| 3: | Sales |
| 4: | Default VLAN |
| 5: | Default VLAN |
| 6: | Default VLAN |
| 7: | Default VLAN |
| 8: | Default VLAN |
| 9: | Default VLAN |
| 10: | Marketing |

VLAN 情報の表示

Virtual LAN definitions

[Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Virtual LAN definitions] とすすみ、「VLAN Definition Menu」画面を表示します。

この画面には、すでに定義されている VLAN の情報が一覧表示されます。



VLAN Name

すでに定義されている VLAN 名を表示します。

ID

VLANのID番号を表示します。

All Ports On Vlan


VLAN の所属ポート(タグ付きポートを含む)のポート番号を表示します。

VLAN 設定の表示 / 変更

Virtual LAN definitions

[Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Virtual LAN definitions] とすすみ、「VLAN Definition Menu」画面から目的の VLAN 名を選択します。

この画面には、選択したVLANの設定情報が表示されます。また、各項目を変更することができます。



VLAN Name

VLAN名を表示します。

VLAN 名を変更する場合は、入力フィールドに VLAN 名を半角英数字で上書き入力して Enter キーを押します。入力できる文字数は 20 文字までです。

VLAN を削除する場合は、入力フィールドに ★を入力して Enter キーを押します。

ID

VLAN の ID 番号を表示します。

IDを変更する場合は、入力フィールドに2~4094(ただし、IGMPスヌーピングを使用している場合は2~2047)の半角数字を上書き入力して、[Enter] キーを押します。

All Ports On Vlan

VLANの所属ポート(タグ付きポートを含む)のポート番号を表示します。 所属ポートを変更する場合は、入力フィールドにポート番号を上書き入力して、 Enter キーを押します。

Tagged Ports On Vlan

所属ポートのうち、タグ付きパケットを送信するポート番号を表示します。 タグ付きポートを変更する場合は、入力フィールドにポート番号を上書き入力して、Enter キーを押します。


VLAN の定義

Add new table entry

[Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Virtual LAN definitions] -> [Add new table entry]とすすみ、次の画面を表示します。

この画面では、新規 VLAN の定義を行います。VLAN は 254 個まで定義することができ ます。

各項目を画面に表示される順に上から説明します。





[Add new table entry] は、VLAN の定義を行うための項目です。

この画面でVLAN定義を終えた時点では、Port VIDの割当て(ベースVLANの設定)は行われて いないことに注意してください。

Port VID の割当ては [Port to VLAN configuration] で各ポートごとに行います。



参照 128ページ [Port VID の設定]

VLAN Name

VLAN名を設定します。

- **1** 図を入力して、VLAN Nameの入力フィールドにカーソルを移動します。
- **2** Enter キーを押して、「->」プロンプトを表示します。
- 3 「->」プロンプトに続けて20文字までの半角英数字を入力し、Enter キーを押します。

ID

VLAN ID 番号を設定します。

VLAN Nameで新しいVLAN名を入力してEnter キーを押した時点で、本製品によって自動的にIDが割り振られます。本製品によって割り振られたIDを編集する場合は以下の手順に従ってください。

- **1** ① を入力して、既存の ID をハイライト表示します。
- **2** Enter キーを押して、「->」プロンプトを表示します。
- **3** 「->」プロンプトに続けて2~4094(ただし、IGMPスヌーピングを使用している場合は2~2047)の半角数字を上書き入力し、[Enter] キーを押します。

All Ports On Vlan

所属するポート(タグ付きポートを含む)を設定します。

- **2** [Enter] キーを押して、「->」プロンプトを表示します。
- **3** 「->」プロンプトに続けて半角英数字を入力し、Enter キーを押します。

ポートの指定方法

- 連続しない複数のポートを設定する場合は、「1,3,5」のようにカンマで区切って指定します。
- 連続する複数のポートを設定する場合は、「**1-5**」のようにハイフンを使って指定します。
- すべてのポートを設定する場合は「all」と入力します。
- O(ゼロ)は入力しないでください。
- 1行以内で入力してください。

Tagged Ports On Vlan

タグ付きパケットを送信するポートを設定します。

- **2** [Enter] キーを押して、「->」プロンプトを表示します。
- 3 「->」プロンプトに続けて1行以内で半角英数字を入力し、Enter キーを押します。

ポートの指定方法


- 連続しない複数のポートを設定する場合は、「**1,3,5**」のようにカンマで区切って指定します。
- 連続する複数のポートを設定する場合は、「**1-5**」のようにハイフンを使って指定します。
- すべてのポートを設定する場合は「all」と入力します。
- 0(ゼロ)は入力しないでください。
- 1行以内で入力してください。

Port VID 情報の表示

Port to VLAN configuration

[Main Menu]->[Virtual LANs/QoS]->[Port to VLAN configuration]とすすみ、[Port Virtual LAN Configuration] 画面を表示します。

この画面には、各ポートのタグなしパケット受信時における所属 VLAN 名が表示されます。



Port

ポート番号と、ポート名(設定されている場合)を表示します。

ポートトランキングが設定されているポートには「Trunk #1, #2」、RRPスヌーピングが設定されているポートには「RRPS」が表示されます。

Virtual LAN

このポートがタグなしパケットを受信した場合の所属 VLAN 名を表示します。 デフォルトでは、すべてのポートが「Default VLAN」に割り当てられているので、VLAN 名はすべて Default VLAN となっています。

Port VID の設定


Port to VLAN configuration

タグなしパケットを受信した場合の所属VLAN(ベースVLAN)をポートごとに割り当てます。 1つのポートを複数の VLAN に割り当てることはできません。

ポート別 VLAN 設定

- [Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Port to VLAN configuration] とすす 7 み、「Port Virtual LAN Configuration」画面からポート番号を選択します。
- 2 「VLAN Definition Menu」画面が表示され、「VLAN Name/ID/All Ports On Vlan」 の下に現在定義されている VLAN 情報がリスト表示されます。
- 3 定義済みのVLANリストの中から手順1で選択したポートを所属させるVLAN名を 選択します。

次の画面は、ポート3をVLAN Salesに割り当てるため、VLANのリストから「Sales」 を選択している例です。




4 [Enter] キーを押すと、「Port Virtual LAN Configuration」 画面に戻り、選択ポートの Virtual LAN の項目に割り当てた VLAN 名が表示されます。

VLAN の設定例

ここでは、118 ページの「802.1Q タグ VLAN の使用例」で説明している VLAN 構成例のスイッチ、8016 XL-AのVLAN 設定手順を説明します。設定内容は次のようになります。


| 設定項目 | 設定情報 | | |
|----------------------|--------|-----------|--|
| VLAN Name | Sales | Marketing | |
| ID | 10 | 20 | |
| All Ports On Vlan | 3,6,17 | 6,10,17 | |
| Tagged Ports On Vlan | 6,17 | 6,17 | |

- Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Virtual LAN definitions] -> [Add new table entry] とすすみます。
- **2** VLAN Sales を定義します。




- VLAN Name 入力フィールドに「Sales」を入力します。
- IDはシステムによって自動的に割り当てられます。「10」でない場合は、ID入 カフィールドに「10」を上書き入力します。
- All Ports On Vlan 入力フィールドに「3,6,17」を入力します。
- Tagged Ports On Vlan 入力フィールドに「6,17」を入力します。

- **3** [Return to VLAN Definition Menu. . .] を選択して、前の画面に戻ります。 VLAN Sales (ID=10 All Ports On Vlan=3,6,17) が表示されていることを確認してください。
- **4** VLAN Marketing を定義します。




- VLAN Name 入力フィールドに「Marketing」を入力します。
- IDはシステムによって自動的に割り当てられます。「20」でない場合は、ID入 カフィールドに「20」を上書き入力します。
- All Ports On Vlan 入力フィールドに「6,10,17」を入力します。
- Tagged Ports On Vlan 入力フィールドに「6,17」を入力します。
- **5** [Return to VLAN Definition Menu. . .] を選択して、前の画面に戻ります。 VLAN Marketing (ID=20 All Ports On Vlan=6,10,17) が表示されていることを確認してください。




以上で、2つの VLAN の定義が終了しました。


次に、タグなしパケット受信時に参照される Port VID(PVID)の設定を行います。 この例の場合、ポート3を VLAN Sales に、ポート 10を VLAN Marketing に割り当てる 必要があります。

6 [Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Port to VLAN configuration] とすすみ「Port Virtual LAN Configuration」画面を表示します。
この時点では、まだすべてのポートが Default VLAN に割り当てられています。



7 ポート3をVLAN Sales に割り当てます。 ポート3を選択すると次のような画面が表示されます。 VLANのリストから Sales を選択すると、「Port Virtual LAN Configuration」画面に戻り、Virtual LANに Sales が表示されます。






8 「Port Virtual LAN Configuration」画面からポート 10 を選択し、手順7と同様にポート 10 を Marketing に割り当てます。

VLANのリストからMarketingを選択すると、「Port Virtual LAN Configuration」画面に戻り、Virtual LAN に Marketing が表示されます。





以上で、すべての設定が終了しました。

イングレスフィルターの設定


Ingress Filter configuration

イングレスフィルターの有効/無効を設定します。



┃ イングレスフィルターの有効 / 無効


[Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Ingress Filter configuration] とすす みます。



一イングレスフィルター

イングレスフィルターは、IEEE802.1Qのイングレスルールで規定されたフィルタリング パラメーターで、受信パケットのVLAN IDと受信ポートに設定されているVLANとの照 合を行い、一致したパケットのみを受け入れ、それ以外は破棄する機能です。

2 [Ingress Filter configuration]画面からポート番号を選択し、[Ingress Filter Menu] 画面を表示します。次の画面は「ポート 1」を選択した場合です。



Enable Ingress Filter/Disable Ingress Filter

イングレスフィルターの有効 / 無効を設定します。デフォルトは、Enable Ingress Filterです。

Enable Ingress Filter

受信パケットのVLAN IDが受信ポートの所属VLANと一致した場合のみパケットを受け入れ、それ以外は破棄します。

Disable Ingress Filter

受信パケットのVLAN IDが受信ポートの所属VLANと一致しない場合でも、パケットは破棄されません。

本製品でIGMP スヌーピングによるマルチキャストグループの登録を行い、かつ、本製品にIGMPメッセージを送信しないマルチキャストパケット送信専用サーバーなどを接続した環境の場合、サーバーの接続ポートを Disable Ingress Filter に設定することにより、サーバーから本製品に登録されたマルチキャストグループ宛のフラッディングが可能になります。

マルチプル VLAN モード時には、[Ingress Filter configuration] は表示されません。イングレスフィルターはデフォルトの Enabled で動作します。

ポートプライオリティーの割当て

Assign port priority

QoS(Quality of Service)に関する設定を行います。

本製品は、ポートごとに High と Normal の 2 レベルの送信キューを備えています。


High キューと Normal キューのパケットは、10:0の割合(帯域比)で送信されます。つま り、Highキュー内のパケットがすべて送信されてから、Normalキュー内のパケットが送 信されることになります。

受信パケットがどちらのキューに入るかは、受信パケットのユーザープライオリティー値 と、ポートプライオリティーの設定によって決定されます。



▮> ポートプライオリティーの設定

- [Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Assign port priority] とすすみます。 7
- 「Port Priority Configuration」画面からポート番号を選択し、次の画面を表示して 2 「Port Priority Menu」の項目を設定します。



— QoS(Quality of Service)—

QoSは、送出トラフィックに対して任意のサービス品質レベルを設定する機能です。この 機能を利用すると、異なるトラフィッククラスがあるネットワークで、限られた帯域幅を 有効に利用することができます。

QoSの最大のメリットは、特定のトラフィックグループに優先的に帯域を割り当てられる 点にあります。例えば、映像データを送信するVLANは、通常データを扱うVLANよりも 優先度の高いキューを割り当てることができます。

Override VLAN Tag Priority/Use VLAN Tag Priority

受信パケットの優先度決定において、タグヘッダー内のユーザープライオリティー値とポートプライオリティー設定(High/Normal Port Priority) のどちらを優先するかを設定します。デフォルトは Use VLAN Tag Priority です。

Override VLAN Tag Priority

ポートプライオリティーの設定(High/Normal Port Priority)が受信パケットの入るキューを決定します。

Use VLAN Tag Priority

タグヘッダー内のユーザープライオリティー値から、受信パケットの入るキューを 決定します。

ただし、以下の条件下においては、ポートプライオリティーの設定(High/Normal Port Priority)が受信パケットのプライオリティーキューを決定します。

- 「High Port Priority」が有効な場合
- 受信パケットがタグなしパケットの場合

デフォルトでは、ユーザープライオリティー値とキューのマッピングは、 $0 \sim 3$ が Normal キュー、 $4 \sim 7$ が High キューに設定されています。

ユーザープライオリティー値とキューのマッピングは、[Tag Priority configuration]で変更できます。

High Port Priority/Normal Port Priority

選択ポートで受信したパケットの優先度を設定します。デフォルトはNormal Port Priority です。以下の条件下において、この設定が受信パケットのキューを決定します。

- 受信パケットがタグなしパケットの場合
- 受信パケットがタグ付きパケットで、かつ [Override VLAN Tag Priority] が有効な場合

High Port Priority

選択ポートで受信したパケットはHighキューに入ります。


Normal Port Priority

選択ポートで受信したパケットは Normal キューに入ります。

Sec.

[Override VLAN Tag Priority] と [High Port Priority] を有効にすると「Port Priority Configuration」画面の VLAN 名の横に「*」が表示されます。

「*」は、このポートで受信したパケットが常に High キューに入ることを示します。



No.

スパニングツリーの BPDU パケット、IGMP スヌーピングの IGMP パケットはポートプライオリティーの設定にかかわらず常に High キューに入ります。

一方、送信元 MAC アドレス未学習のユニキャストパケットは常に Normal キューに入ります。



アップリンクポートを含む2ポートで受信したパケットが、同じレベルのキューに入った場合、 受信ポートと送信ポートの組み合わせによって、帯域比が10:1ではなく次のようになります。

| 受信ポートA | | 受信ポート B | | 送信ポート | 受信ポートAとBに対 |
|-----------|--------|----------------|--------|-------|------------------------------|
| ポート | キュー | ポート | キュー | ポート | する帯域比(A : B) |
| 1000M [U] | Normal | 100M | Normal | 100M | 11:1 |
| 1000M [U] | High | 100M | High | 100M | 5:5 |

表の上の例は、アップリンクポート(1000Mbpsリンク)=ポート \mathbf{A} と、ポート $1\sim16$ のいずれかのポート(100Mbpsリンク)=ポート \mathbf{B} で受信したパケットが、ポート $1\sim16$ のいずれかのポート(100Mbpsリンク)のNormalキューに同時に入った場合、 $11:1(\mathbf{A}:\mathbf{B})$ の割合(帯域比)で送信されることを意味しています。

1000M [U] = アップリンクポートを 1000Mbps でリンクしている場合 100M = ポート 1 \sim 16 のいずれかのポートを 100Mbps でリンクしている場合



QoS を設定する場合、次の2点にご注意ください。

- ブロードキャストパケットをQoSの対象とする場合は、マネージメントポートが所属する VLAN と、QoSの対象ポートが所属する VLAN を異なる VLAN に設定してください。
- マルチキャストパケットを QoS の対象とする場合は、必ず IGMP スヌーピングを有効にしてください。

タグプライオリティーの設定

Tag Priority configuration

[Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Tag Priority configuration] とすすみ、次の画面を表示します。

この画面では、Normal/Highの各キューから送信されるパケットに付与するユーザープライオリティー値、およびユーザープライオリティー値とキューのマッピングを設定します。

```
Tag Priority

Normal priority 0 High priority 7 Mode 1 (All High) Mode 2 (High 7-1 : Normal 0) Mode 3 (High 7-2 : Normal 1-0) Mode 4 (High 7-3 : Normal 2-0) Mode 5 (High 7-5 : Normal 3-0) Mode 6 (High 7-5 : Normal 4-0) Mode 7 (High 7-6 : Normal 5-0) Mode 8 (High 7 - 1 : Normal 5-0) Mode 9 (All Normal) Return to Virtual LAN Menu ...
```

Normal Priority/High Priority

ポートプライオリティーの設定(High/Normal Port Priority)によってキューが決定された タグなしパケットに対して、タグ付きポートからの送信時にプライオリティーフィールド に付与する値(ユーザープライオリティー 0 ~ 7)を設定します。

デフォルトは、Normal priorityが0、High priorityが7です。

これは、受信パケットがタグなしパケットの場合、Normalキューから送信されるパケットには 0、High キューから送信されるパケットには 7 が付与されるという意味です。

Normal Priority

受信パケットがタグなしパケットの場合、Normalキューから送信されるパケットに付与する値を設定します。

High Priority

受信パケットがタグなしパケットの場合、Highキューから送信されるパケットに付与する値を設定します。

プライオリティー値の設定

- 各項目の頭文字を入力して、入力フィールドに移動します。
- 2 Enter キーを押して、「->」プロンプトを表示します。
- 3 「->」プロンプトに続けて、0~7の半角数字で入力し、Enter キーを押します。

Mode1 ∼ Mode9

タグヘッダー内のユーザープライオリティー値から受信パケットのキューを決定する場合 に(Use VLAN Tag Priority)、ユーザープライオリティー値とキューのマッピングを設定 します。デフォルトは、Mode5(High 7-4: Normal 3-0)です。

Mを入力して、選択する「Mode」へ移動し、Enter キーを押します。

マネージメントポートの VLAN 割当て

Assign Management Port To Vlan

本製品は管理用のマネージメントポートを持っています。マネージメントポートは物理ポートではなく、例えば、本製品にTelnetログインする場合に、本製品内部で処理される論理ポートです。


デフォルト設定では、マネージメントポートは「Default VLAN(ID = 1)」に所属しています。Default VLAN以外のVLANにマネージメントポートを割り当てる場合に、この項目であらかじめ定義された VLANの ID 番号を設定します。

マネージメントポートと本製品にログインするポート(または SNMP で使用するポート)は、同一のVLANに属している必要があります。マネージメントポートと異なるVLANに属しているポートから、本製品にログインしたり SNMP を使用することはできませんので、ご注意ください。



マネージメントポートの VLAN 設定

[Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Assign Management Port To Vlan] とすすみ、次の画面を表示します。



- Mを入力して、既存のIDをハイライト表示します。 2
- 3 Enter キーを押して、「->」プロンプトを表示します。
- 「->」プロンプトに続けて、あらかじめ定義された VLAN の ID 番号を半角数字で入 4 カします。

VLAN モードの変更

Change The Vlan Mode (802.1Q Vlan or Multiple Vlan)

任意のポートを複数のVLANに所属させることにより、インターネットマンションなどの ネットワーク構成に対応するマルチプルVLANの設定方法、および仕様と用例について説 明します。



[Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Change The Vlan Mode (802.1Q Vlan or Multiple Vlan)〕とすすみ、次の画面を表示します。



802.1Q Tag Vlan mode/Multiple Vlan Mode

VLAN のモードを802.1Q タグ VLAN にするか、マルチプル VLAN にするかを設定しま す。デフォルトは802.1Q Tag Vlan modeです。

802.1Q Tag Vlan mode


802.1Q タグ VLAN モードになります。

Multiple Vlan Mode (Selectable Ports Edition)


マルチプル VLAN モードになります。

この項目を選択すると、システムは自動的に、ルーターやサーバー接続用のアップ リンクVLAN、ユーザー端末接続用のクライアントVLAN、およびこれら2つのVLAN とは独立したノーマル VLAN という3つの属性に分類される VLAN を作成します。 VLANの設定は固定で、新規 VLANの作成はできませんが、所属ポートは自由に設 定することができます。また、アップリンク VLAN を3つ用意しているため、アッ プリンク VLAN とクライアント VLAN のグループを 1台に複数設定することが可能 です。

2 VLANモードの変更は、本製品の再起動後に有効となります。 手順1の画面で[Multiple Vlan Mode]を選択すると、次の画面が表示されます。 図 を入力して Enter キーを押してください。 No を選択すると、前の画面に戻ります。



3 設定を保存するための画面が表示されます。図を入力してください。 図を入力すると、設定を保存せずに再起動します(VLANモードは変更されません)。



本製品を再起動すると、バーチャルLANメニュー(Virtual LAN Menu)は指定したモードの内容で表示されます。



◆ 各モードで設定した内容は、異なるモードを選択した場合も保持されます。

マルチプル VLAN モード

マルチプルVLANモードを選択すると、自動的にUV、CV、NVという3つの属性に分類される VLAN が作成されます。VLAN の設定は固定で、新規 VLAN の作成や VLAN 名の変更はできませんが、すべてのポートをUV、CV、NVのいずれかの VLAN に割り当てることができます。UV、CV、NV の各属性と VLAN の定義は下表のとおりです。


| | UV アップリンクVLAN | CV* クライアントVLAN | NV ノーマルVLAN | |
|-----------------|--|---|--|--|
| 属性 | ルーター(インターネット) やサーバーなどの共有機器の 接続を行うためのVLAN | 各部屋や各教室など互いの通信を制限するコンピューターの接続を行うためのVLAN | 通常のスイッチとして使用す るためのマルチプルVLANか ら独立したVLAN | |
| VLAN数 (固定) | 3個 | 16×3個 | 10個 | |
| VLAN名 (固定) | UV1 | CV1~CV16 | | |
| | UV2 | CV34~CV49 | NV1~NV10 | |
| | UV3 | CV67~CV82 | | |
| VLAN ID (固定) | UV1:200 | CV1~CV16:1~16 | | |
| | UV2:201 | CV34~CV49:34~49 | 100~109 | |
| | UV3:202 | CV67~CV82:67~82 | | |
| 所属ポート | 1 VLANにつき複数ポートの割当てが可能 | | | |

- ※ CV は UV 1 ~ 3 に対して、それぞれポート数分作成されます。
- CV 同士の通信は不可です
- CV と UV は通信が可能です
- UV と CV のグループ(マルチプル VLAN)と NV の通信は不可です


下図は、マルチプルVLANモードを選択した場合のVLAN定義です。UV1とCV2~CV16にはデフォルトでポートが割り当てられていますが、これらは変更が可能です。

マルチプルVLANモードのVLAN定義

| VLAN名(VLAN ID) | | 所属ポート(デフォルト) |
|----------------|-------|--------------|
| UV1 | (200) | 1 |
| UV2 | (201) | |
| UV3 | (202) | |
| CV1 | (1) | |
| CV2 | (2) | 1-2 |
| CV3 | (3) | 1, 3 |
| : | | : |
| CV16 | (16) | 1, 16 |
| CV34 | (34) | |
| : | | |
| CV49 | (49) | |
| CV67 | (67) | |
| : | | |
| CV82 | (82) | |
| NV1 | (100) | |
| | | |
| NV10 | (109) | |




VLAN の定義は「VLAN Definition Menu」画面で確認することができます。下の画面はデフォルト設定の場合です。



2.6 バーチャル LAN/QoS

マルチプル VLAN を使用したネットワーク構成例を示します。


例 1 スタンドアローンの場合



- ・CV2~12同士の通信は不可
- ・CV2~12からUV1への通信は可能
- ・CV2~12とUV1からNV1への通信はゲートウェイ経由

例2 カスケード接続の場合

マルチプル VLAN 設定ポート同士でカスケード接続する場合は、UV 所属のポートと CV 所属のポートを接続するようにします。




2.6 バーチャル LAN/QoS




■ VLAN へのポートの割当て

1 [Main Menu] -> [Virtual LANs/QoS] -> [Port to VLAN configuration] とすすみ、「Port Virtual LAN Configuration」画面を表示します。




- **2** ポート番号を選択します。 ここでは、ポート9をUV2に割り当てる例として、ポート9を選択します。
- **3** 最初にUplink VLAN Group 1~3、またはNormal VLAN Group のいずれかを選択します。Uplink VLAN Group 1はUV1とCV1~CV16のグループ、Uplink VLAN Group 2はUV2とCV34~CV49のグループ、Uplink VLAN Group 3はUV3とCV67~CV82のグループになります。ここでは、Uplink VLAN Group 2を選択します。




4 定義されているVLAN(UV, CV, NV)の中から指定したポートを所属させるVLAN名を選択します。

ここでは、Uplink VLAN Group 2で定義されている UV2 と CV34 ~ CV49 の中から UV2 を選択します。




5 Enter キーを押すと、「Port Virtual LAN Configuration」画面に戻り、選択ポートの Virtual LAN の項目に割り当てられた VLAN 名が表示されます。



2.6 バーチャル LAN/QoS



下図のような構成で UV 所属のポート同士を接続しないでください。各8016XL 配下のコン ヒューター同士の通信が可能になり、セキュリティーが保たれません。





マルチプル VLAN は 802.1Q タグ付きパケットには未対応ですので、ご注意ください。



マルチプルVLANでは、802.1QタグVLANと同様、マネージメントポートが所属するVLAN を選択することができます。ただし、選択可能なVLANは、UVまたはNVのみとなります。CV を指定することはできませんので、ご注意ください。



廖照 140ページ 「マネージメントポートの VLAN 割当て」



CV 所属のポートで、管理機能(SNMPやPingなど)を使用することはできません。




マルチプルVLANとその他の機能を併用することはできません。ただし、以下の機能との併用は √ 可能です。

ポートセキュリティー(Security/Source Address Table) \bigcirc

2.7 ブリッジ(スパニングツリー)

[Main Menu] -> [Bridging] とすすみ、「Bridge Menu」画面を表示します。 この画面には、2つのメニュー項目が表示されます。画面に表示される順に上から説明します。



一スパニングツリー―

Spanning Tree Protocol (STP)は、複数のブリッジを使って通信経路を多重化することにより、ネットワークの耐障害性を高めるメカニズムです。ブリッジ間に複数の経路が存在する場合、イーサネットでは禁止されているループが形成される恐れがありますが、STPでは次のようにしてループの形成を防ぎます。

ブリッジ(スイッチ)同士はBPDUと呼ばれる設定情報を交換しあって、ツリー状の中継ルートを選択します。ツリーが構成された場合、1つのルートだけが実際に使用され、残りのルートは中継動作を停止して待機状態となるため、2つのブリッジでループ状にネットワークを構成しても、パケットのルートはループにはなりません。残りのルートのブリッジは、動作状態のブリッジの故障などにより、ツリーの再構成が行われるまで待機します。


2.7 ブリッジ(スパニングツリー)

スパニングツリーパラメーターの表示

Spanning tree parameters

[Main Menu] -> [Bridging] -> [Spanning tree parameters] とすすみ、「Bridge Configuration Menu」画面を表示します。

この画面には、現在のスパニングツリー設定値が表示されます。



Bridge Identifier (Mac Address : Priority)

本製品のID(MACアドレス)と、ブリッジプライオリティーを表示します。 この値が小さいほど優先順位が高くなり、ルートブリッジになる可能性が高くなります。

Root Bridge Identifier (Mac Address : Priority)

ルートブリッジのID(MACアドレス)とブリッジプライオリティーを表示します。

Cost to the Root

本製品からルートブリッジまでのコストの合計を表示します。

この値が小さいほどルートへの距離が短く、0(ゼロ)は本製品自身がルートブリッジであることを意味します。

Port closest to the Root

ルートポートのポート番号を表示します。

Max Age

現在の Max age time(最大エージタイム)を表示します。

Forwarding Delay

現在の forwarding delay(フォワーディングディレイタイム)を表示します。

2.7 ブリッジ(スパニングツリー)

スパニングツリーパラメーターの設定

Spanning tree parameters


スパニングツリーパラメーターはデフォルトでIEEE802.1Dの推奨値が設定されています。 デフォルトの設定値で、ほとんどの構成に対応することができます。

パラメーターの設定を変更する場合は、BPDUが正しく送受信されないなどの問題が発生 する可能性がありますので、充分な注意が必要です。



▮> スパニングツリーパラメーター設定

[Main Menu] -> [Bridging] -> [Spanning tree parameters] とすすみ、[Bridge Configuration Menu」内のスパニングツリーパラメーターをそれぞれ定義します。



Bridge Priority

スパニングツリーパラメーターのブリッジプライオリティーを設定します。 デフォルトは 32768 です。

- **2** Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。
- **3** 「->」プロンプトに続けて、0~65535の半角数字を入力し、[Enter]キーを押します。

ブリッジプライオリティーは、通常動作状態(ルートブリッジ)にする場合の優先順位を設定するためのものです。数が小さいほど優先度は高くなります。

複数のブリッジに同じ数のブリッジプライオリティーが設定された場合は、MACアドレスの数値が最も小さいブリッジがルートブリッジとなります。

ルートブリッジが故障などで作動しない場合は、ルートブリッジの次にブリッジプライオリティーの数(MACアドレスの数値)が小さいブリッジが、自動的にルートブリッジとなり新たなスパニングツリーを構成します。

Max age time

スパニングツリーパラメーターの Max age time(最大エージタイム)を設定します。 デフォルトは 20(秒)です。

- **1** Mを入力して、Max age time の入力フィールドにカーソルを移動します。
- **2** Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。
- **3** 「->」プロンプトに続けて、6~40の半角数字(秒単位)を入力し、[Enter]キーを押します。

Max age time は、ルートブリッジから定期的に送信される BPDU が来なくなったと認識 するまでの時間です。

設定した時間が過ぎてもBPDUを受信できなかった場合、すべてのブリッジはスパニングツリーの再構築を開始します。

2.7 ブリッジ(スパニングツリー)

Hello time

- **1** 田を入力して、Hello time の入力フィールドにカーソルを移動します。
- **2** Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。
- **3** 「->」プロンプトに続けて、1~10の半角数字(秒単位)を入力し、Enter キーを押します。

Hello time は、ルートブリッジが BPDU を送信する時間間隔です。 間隔が広すぎるとルートブリッジの異常の検出に時間がかかります。また、間隔が短すぎると無駄なトラフィックが増え、ネットワークの効率低下につながります。

Forwarding delay

スパニングツリーパラメーターのForwarding delay(フォワーディングディレイタイム)を設定します。

デフォルトは 15(秒)です。

- **2** Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。
- **3** 「-> プロンプトに続けて、4~30の半角数字(秒単位)を入力し、Enter キーを押します。


Forwarding delay は、トポロジーの変更後、ブリッジの該当ポートがListening から Learning状態、LearningからForwarding状態に移行するまでのそれぞれの時間間隔です。

ポートスパニングツリー設定の表示

Port spanning tree configuration

[Main Menu] -> [Bridging] -> [Port spanning tree configuration] とすすみ、次の画面を表示します。

この画面には、ポート番号とそのポートの現在のスパニングツリー設定が表示されます。



Port

ポート番号と、ポート名(設定されている場合)を表示します。

ポートトランキングが設定されているポートには「Trunk #1, #2」、RRPスヌーピングが 設定されているポートには「RRPS」が表示されます。

Priority

スパニングツリーパラメーターのポートプライオリティーを表示します。 スパニングツリーが無効の場合は、プライオリティーは「--」で表示されます。

Cost

スパニングツリーパラメーターのパスコストを表示します。 スパニングツリーが無効の場合は、パスコストは「--」で表示されます。

2.7 ブリッジ(スパニングツリー)

ポートスパニングツリーの設定

Port spanning tree configuration

ポートレベルのスパニングツリーパラメーターを設定します。



全ポートに対するスパニングツリーの有効/無効

[Main Menu] -> [Bridging] -> [Port spanning tree configuration] とすすみ、 画面下に表示されている項目を選択します。



Enable Spanning Tree for All Ports/Disable Spanning Tree for All Ports

全ポートに対しスパニングツリーを有効/無効にします。

Enable Spanning Tree for All Ports

全ポートに対しスパニングツリーを有効にします。


Disable Spanning Tree for All Ports

全ポートに対しスパニングツリーを無効にします。 デフォルトは、Disable Spanning Tree for All Ports です。



ポートスパニングツリー設定

[Main Menu] -> [Bridging] -> [Port spanning tree configuration] とすすみ、 ポート番号を選択して「Bridge Menu」画面を表示し、項目を設定します。



Enable Spanning Tree/Disable Spanning Tree

ポートごとにスパニングツリーの有効/無効を設定します。

Enable Spanning Tree

選択したポートのスパニングツリーが有効となります。 この項目を選択すると、Priority と Cost の追加項目が表示されます。

Disable Spanning Tree

選択したポートのスパニングツリーが無効となります。

2.7 ブリッジ(スパニングツリー)

Priority

スパニングツリーパラメーターのポートプライオリティーを設定します。 デフォルトは 128 です。

- **7** Priority の入力フィールドにカーソルを移動します。
- **2** Enter キーを押して「->」プロンプトを表示します。
- **3** [->] プロンプトに続けて、 $0 \sim 255$ の半角数字を入力し、[Enter] キーを押します。

ポートプライオリティーは、ポートを同じネットワークに接続した場合に、どのポートを動作状態(ルートポート)にするかの優先順位を設定するためのものです。数が小さいほど優先度は高くなります。

同じ数のポートプライオリティーが設定された場合は、ポート番号の小さい方(MACアドレスの数値が小さい方)が優先されます。

Cost

スパニングツリーパラメーターのパスコストを設定します。 デフォルトは 10 です。

- 7 □を入力して、Costの入力フィールドにカーソルを移動します。
- **2** [Enter] キーを押して、「->」プロンプトを表示します。
- **3** 「->」プロンプトに続けて、1~65535の半角数字を入力し、[Enter] キーを押します。

パスコストは、ポートからルートブリッジへのルートコストです。数が小さいほど優先度 が高くなります。



[Disable Spanning Tree] が設定されているポートは、BPDU パケットの送受信が行われません。



1 つのスパニングツリーを構成するネットワーク上に複数の VLAN を作成することはできません。



スパニングツリーと以下の機能を同一ポートに設定することはできません。

- ポートセキュリティー(Security/Source Address)
- ポートトランキング(Port Trunking in the 10/100M, 1000M Speed Port)
- O RRP スヌーピング(Router Redundancy Protocol Snooping)



スパニングツリーとIGMPスヌーピングを併用することはできません。

2.8 MACアドレステーブル

[Main Menu]->[MAC Address Table]を選択すると、「MAC Address Menu」画面が表示されます。

この画面には、8つのメニュー項目が表示されます。画面に表示される順に上から説明します。



- MACアドレステーブル-

スイッチは、受信パケットの送信元MAC アドレスと受信ポートの対応づけを MAC アドレステーブルに登録し、そのテーブルの情報をもとに転送先のポートを決定します。

本製品は、電源が切られたり、移動したりして無効になったエントリーが、いつまでも残らないようにするため、一定期間受信のなかったMACアドレスを自動的に削除するエージングという機能をサポートしています。

エージングタイムを設定すれば、設定した時間内に受信のなかった MAC アドレスは、MAC アドレステーブルから自動的に削除されます。

また、本製品を再起動すれば、MACアドレステーブルの情報は消去されます。

◎ 65ページ「エージングタイム」


MACアドレステーブル 2.8

MAC アドレスの表示

Show all MAC addresses

[Main Menu] -> [MAC Address Table] -> [Show all MAC addresses] とすすみ、 次の画面を表示します。

この画面には、現在MAC アドレステーブルに登録されている MAC アドレスと、対応す る受信ポートを表示します。表示されるMACアドレスは2048 個までです。それ以上の MACアドレスが登録されていても表示されません。



MAC Address

現在MACアドレステーブルに登録されているMACアドレスをすべて表示します。

Port

MACアドレスが所属するポートのポート番号(ポート名)を表示します。

VLAN

MACアドレスが所属する VLAN 名を表示します。



MACアドレスの表示が一画面におさまりきらない場合は [Next page] を選択します。また、 ドンプ 前の画面に戻る場合は [Previous page] を選択します。



マルチキャストアドレスの受信ポートは、「--」で表示されます。


マルチキャストアドレスの受信ポートを確認する場合は、[Multicast addresses]で表示され る画面を参照してください。

MACアドレスの表示(ポート別)

By port MAC addresses

[Main Menu]->[MAC Address Table]->[By port MAC addresses]とすすみ、[Port Selection Menu 」画面からポート番号を選択します。

この画面には、選択したポートに所属する MAC アドレスを表示します。



MAC Address

選択したポートに所属する MAC アドレスをすべて表示します。

VLAN

MACアドレスが所属している VLAN 名を表示します。



MACアドレスの表示が一画面におさまりきらない場合は [Next page] を選択します。また、 iの画面に戻る場合は [Previous page] を選択します。

2.8 MACアドレステーブル

MAC アドレスによるポートの検索

Get Port From MAC Address

MACアドレスを入力し、対応付けされている受信ポートを検索します。



■ MACアドレスによるポートの検索

[Main Menu]->[MAC Address Table]->[Get Port From MAC Address] & すすみ、次の画面を表示します。



- 2 Mを入力して、MAC Address の入力フィールドにカーソルを移動します。
- [Enter] キーを押すと「->」プロンプトが表示されます。 3 「->」プロンプトに続けて、XXXXXXXXXXXX の形式で16 進数を入力します。



4 Enter キーを押すと、検索結果が表示されます。



MACアドレス「009099 C22B00」が所属する 受信ポートは「ポート 1」、所属 VLAN は「Default VLAN」です。

MAC テーブルの消去


Clear dynamic MAC table

ダイナミックに学習したMAC アドレスの登録をすべて消去します。



MAC アドレスの消去

[Main Menu]->[MAC Address Table]->[Clear dynamic MAC table]とすす み、次の画面を表示します。



次の項目のどちらかを選択します。 2

Yes/No

MACアドレスの登録をすべて消去するかしないかを選択します。

MACアドレスの消去が実行されます。

No

前の画面に戻ります。



[Clear dynamic MAC table] を実行しても、すべてのMACアドレスが消去されない場合が よります。この場合は、再度、[Clear dynamic MAC table] を実行してください。


2.8 MACアドレステーブル

スタティック MAC アドレスの表示

All static MAC addresses

[Main Menu] -> [MAC Address Table] -> [All static MAC addresses] とすすみ、次の画面を表示します。

この画面には、[Add MAC address (Per port static MAC addresses)] サポートセキュリティーで登録したスタティック MAC アドレスを表示します。



MAC Address

MAC アドレステーブルに登録されているスタティック MAC アドレスをすべて表示します。

Port

スタティックMACアドレスが所属するポートのポート番号(ポート名)を表示します。

VLAN

スタティックMACアドレスが所属する VLAN 名を表示します。


MACアドレスの表示が一画面におさまりきらない場合は [Next page] を選択します。また、前の画面に戻る場合は [Previous page] を選択します。

スタティック MAC アドレスの表示(ポート別)

Per port static MAC addresses

[Main Menu]->[MAC Address Table]->[Per port static MAC addresses]とすす み、「Port Selection Menu」画面からポート番号を選択します。

この画面には、選択したポートを受信ポートとするスタティックMACアドレスを表示し ます。



MAC Address

選択したポートを受信ポートとするスタティックMACアドレスを表示します。

VLAN

選択したポートを受信ポートとするスタティックMACアドレスの所属するVLAN を表示 します。



MACアドレスの表示が一画面におさまりきらない場合は [Next page] を選択します。また、 inの画面に戻る場合は [Previous page] を選択します。

2.8 MACアドレステーブル


スタティック MAC アドレスの追加

Add MAC address (Per port static MAC addresses)

エージングや本製品の再起動によって自動的に消去されないMACアドレス(スタティック MACアドレス)の登録を行います。スタティックMACアドレスの最大登録数は2047 個 です。

■> スタティック MAC アドレスの追加

[Main Menu]->[MAC Address Table]->[Per port static MAC addresses 1 とすすみ、「Port Selection Menu 」画面からポート番号を選択し、さらに [Add Mac address]メニューを選択して、次の画面を表示します。



スタティック登録する MAC アドレスを指定します。

VLAN Name

登録する MAC アドレスの所属 VLAN を指定します。 定義済みのVLAN 名を半角英数字で入力します。

Mac Address


スタティック登録する MAC アドレス(マルチキャストアドレス以外)を指定します。 XXXXXXXXXXXXX の形式で16 進数を入力します。

MAC Address Table




MACアドレスのスタティック登録

3 スタティック MAC アドレスの登録を Enter キーを押して確定します。 (この画面で Enter キーを押さないと登録されません。)



4 前の画面で登録したMACアドレスとその所属VLANが表示されていることを確認します。(MACアドレステーブルが更新されるまで数秒かかる場合があります。)



2.8 MACアドレステーブル

スタティック MAC アドレスの削除


Delete MAC address (Per port static MAC addresses)

選択したポートを受信ポートとするスタティックMACアドレスの登録を削除します。



■ スタティック MAC アドレスの削除

[Main Menu]->[MAC Address Table]->[Per port static MAC addresses とすすみ、「Port Selection Menu 」画面からポート番号を選択し、さらに「Delete Mac address]を選択して次の画面を表示します。



2 削除するスタティック MAC アドレスを指定します。


VLAN Name

削除するスタティックMACアドレスの所属VLAN 名を指定します。 登録済みのMACアドレスのリストを参照しながら、対応する VLAN 名を半角英数字で入 カします。

Mac Address

削除するスタティック MAC アドレスを指定します。 XXXXXXXXXXXX の形式で16 進数を入力します。

MAC Address Table




スタティック MAC アドレスの削除

3 MAC アドレスの削除を Enter キーを押して確定します。 (この画面で Enter キーを押さないと削除されません。)



4 前の画面で削除したMACアドレスとその所属VLANが表示されていないことを確認します。(MACアドレステーブルが更新されるまで数秒かかる場合があります。)



2.8 MACアドレステーブル

マルチキャストアドレスの表示

Multicast addresses

MACアドレステーブルに登録されているマルチキャストアドレスとその詳細を表示しま す。




IGMPスヌーピングによる、マルチキャストグループの登録はこの画面に反映されます。



参照 101ページ 「IGMP スヌーピング設定し

[Main Menu]->[MAC Address Table]->[Multicast addresses]とすすみ、次の画 面を表示します。



MAC Address

MACアドレステーブルに登録されているマルチキャストアドレスを表示します。

Multicast Packet Ports

マルチキャストパケットを受信するポート番号を表示します。

VLAN

マルチキャストアドレスが所属する VLAN を表示します。



MACアドレスの表示が一画面におさまりきらない場合は [Next page] を選択します。また、 iの画面に戻る場合は [Previous page] を選択します。

スタティック MAC テーブルの消去

Clear static MAC table

スタティックMACアドレス(マルチキャストアドレス)の登録をすべて消去します。スタ ティックMACアドレス以外のMACアドレスは消去されません。




IGMPスヌーピングによって登録されたマルチキャストグループも消去されますので、ご注意く ∟景 ださい。



↓ スタティック MAC アドレスの消去

[Main Menu]->[MAC Address Table]->[Clear static MAC table]とすすみ、 次の画面を表示します。



次の項目のどちらかを選択します。 2

Yes/No

スタティックMACアドレス(マルチキャストアドレス)の登録をすべて消去するかしない かを選択します。

Yes

スタティック MAC アドレス(マルチキャストアドレス)の消去が実行されます。

No

前の画面に戻ります。

3

コマンドリファレンス

この章では、コマンドラインインターフェースで使用するコマンドについて説明しています。

3.1 ポート設定コマンド

SHOW PORT

機能

ポートの設定と現在の状態を表示します。

走書

全ポートの一覧を表示する

SHOW PORT

各ポートの詳細情報を表示する

SHOW PORT={port-list|ALL}

引数

PORT

ポート番号または ALL を指定しない場合は、全ポートの一覧を表示します。 ポート番号またはALLを指定すると、各ポートまたは全ポートの詳細情報を表示します。

連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用して指定します。連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用して指定します。

コマンド使用例

全ポートの一覧を表示する

| Port Information | | | | | |
|------------------|---------|------|----------|----------|------|
| Port | Status | Link | Actual | Config | MDI |
| 1: | Enabled | Up | 100/Full | Autonego | Auto |
| 2: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 3: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 4: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 5: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 6: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 7: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 8: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 9: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 10: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 11: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 12: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 13: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 14: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 15: | Enabled | Down | - | Autonego | Auto |
| 16: | Enabled | Down | _ | Autonego | Auto |

表示されるポートの情報は、次のとおりです。

Port: ポート番号とポート名を表示します。

Status:ポートの状態を、Enabled/Disabled で表示します。Link:ポートのリンク状態を、Up/Down で表示します。

Actual: ポートのリンク状態がUpの場合に、現在の通信モードを表示し

ます。10/100/1000(通信速度)/Full/Half(デュプレックス)で表示します。100BASE-TX/1000BASE-Tポートが1000Mbpsでリンクしている場合は、クロックモードをM(マスター)/S(ス

レーブ)で表示します。

Config: 設定されている通信モードを、Autonego、または10/100(通信

速度)/Full/Half(デュプレックス)で表示します。

MDI: 設定されているMDI/MDI-XをAuto、またはMDI=/MDIXで表示

します。

ポート1の詳細情報を表示する

| Manager% show port=1 | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Port Information | | | | |
| Port 1 | | | | |
| Description | | | | |
| Status Enabled | | | | |
| Link state Up | | | | |
| Configured Speed/Duplex/MDI Auto negotiate/Auto MDISet | | | | |
| Actual Speed/Duplex/MDI 100 Mbps, Full duplex/Fixed MDI-X | | | | |
| Security Automatic | | | | |
| Learn limit 0 | | | | |
| Intrusion action Discard | | | | |
| Current learned, lock state | | | | |
| Mirroring | | | | |
| Enabled flow control(s) | | | | |
| Broadcast packets Forwarding | | | | |
| Port-based VLAN Default VLAN (1) | | | | |
| Trunk group | | | | |
| STP Off | | | | |
| | | | | |

3.1 ポート設定コマンド

表示されるポートの情報は、次のとおりです。 Port: ポート番号を表示します。

Description: ポート名を表示します。アップリンクポートには、デフォルトで

「Uplink Port 1(G/X, G/T)」が表示されます(かっこ内はメディ

アの種類)。

Status:ポートの状態を、Enabled/Disabled で表示します。Link state:ポートのリンク状態を、Up/Down で表示します。

Configured Speed/Duplex/MDI: 設定されている通信モードおよびMDI/MDI-Xを表示

します。通信モードは、Auto negotiate、または 10 Mbps/100 Mbps(通信速度)、Full duplex/Half duplex(デュプレックス)で表

示します。

MDI/MDI-Xは、Auto MDISet、またはFixed MDI=/Fixed MDI-

Xで表示します。

Actual Speed/Duplex/MDI(Clock): 現在の通信モードおよびMDI/MDI-Xを表示しま

す。通信モードは、10Mbps/100Mbps/1000Mbps(通信速度)
Half duplex/Full duplex(デュプレックス)で表示します。
100BASE-TX/1000BASE-Tポートの通信速度が1000Mbpsの

場合は、クロックモードを Master/Slave で表示します。 MDI/MDI-X は、Fixed MDI=/Fixed MDI-X で表示します。

Security: ポートのセキュリティーモードを、Automatic/Dynamic Limited/

Limited/Secure で表示します。

Learn limit: セキュリティーモードが、Limited/Dynamic Limited の場合に、

MACアドレス登録数の上限を表示します。

Intrusion action: セキュリティーモード時に未登録のMACアドレスを検出した場

合の動作を表示します。Discard/Trap/Disableで表示します。

Current learned, lock state: Learn limit を設定した場合に、現在のMACアドレス登

録数とポートのロック状態を表示します。

Mirroring: ポートミラーリングの設定を、None/Source/Destination で表

示します。

Enabled flow control(s): フローコントロールの設定を表示します(Pauseのみ)。

Broadcast packets: ブロードキャストパケットフォワーディングの設定を、Discard/

Forwardingで表示します。

Port-based VLAN: ポートベース VLAN 名と ID 番号を表示します。

Trunk group: ポートが所属するトランクグループ名を表示します。

STP: ポートのスパニングツリーの設定を、On/Offで表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET PORT

ENABLE/DISABLE PORT

SET SECURITY

SET SECURITY PORT

SET MIRROR

ENABLE/DISABLE PORT FLOW

ENABLE/DISABLE PORT FORWARDING

SET VLAN PORT PVID

SET TRUNK

ENABLE/DISABLE STP

SET RRPS

3.1 ポート設定コマンド

SET PORT

機能

ポートの設定を行います。

書式

引数

PORT

ポート番号または ALL を指定します。

連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用して指定します。連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用して指定します。

NAME

ポート名を指定します。1~20文字までの半角英数字と「_(アンダーバー)」で指定します。デフォルトは、Nullです。

ポート名にスペースを入れたい場合は、スペースを含む文字列全体を「"(ダブルクォート)」で囲んで指定します。Nullに戻す場合は、「NAME=」の後に何も指定しないか、「""」で指定します。

SPEED

10BASE-T/100BASE-TXポートの通信モードを指定します。デフォルトは、Auto negotiateです。通信モードとして設定できるのは、次の5種類です。1000BASE-X/T ポートは Auto negotiate 以外を指定することはできません。

MDI/MDI-X の設定が Auto MDISet になっていると、SPEED を Auto negotiate 以外に設定することができません。通信モードを Auto negotiate 以外に設定する場合は、MDI/MDI-X を Auto MDISet 以外に設定してください。

AUTONEGOTIATE: 接続先の機器に応じて通信モードを自動的に検出し、最適なモー

ドで接続します。

10MHALF:Half duplex、10Mbps 固定設定です。10MFULL:Full duplex、10Mbps 固定設定です。100MHALF:Half duplex、100Mbps 固定設定です。100MFULL:Full duplex、100Mbps 固定設定です。

MDI

10BASE-T/100BASE-TXポートのMDI/MDI-Xを指定します。デフォルトは、Auto MDISet です。

AUTO: MDI/MDI-X 自動切替設定です。

MDI=: MDI(カスケード接続用)固定設定です。

MDIX: MDI-X 固定設定です。

VLAN

VLAN名、または1~4094のVLAN ID番号を指定します。ただし、マルチプルVLAN モード時は、UV/CV/NVの VLAN 名のみが指定可能です。デフォルトは、Default VLAN(1)です。

タグなしパケットを受信した場合の所属VLAN(ポートベースVLAN)をポートに割り当てます。VLANは、MANAGERレベルのユーザーだけが指定できます。

コマンド使用例

ポート 1 をポート名「test」、通信モード「100MHALF」、MDI「MDIX」に設定する

Manager% set port=1 name=test speed=100mhalf mdi=mdix

権限

Manager, User

関連コマンド

SHOW PORT

SHOW VLAN

SHOW VLAN PVID

3.1 ポート設定コマンド

ENABLE/DISABLE PORT

機能

ポートの有効/無効を設定します。

有効を設定すると、ポートはパケットの送受信ができる状態になります。無効を設定すると、ポートを論理的に切り離してパケットの送受信ができない状態になります。デフォルトは、Enabledです。

た 售

ポートを有効にする

ENABLE PORT[={port-list|ALL}]

ポートを無効にする

DISABLE PORT[={port-list|ALL}]

引数

PORT

ポート番号または ALL を指定します。

連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用して指定します。連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用して指定します。

何も指定しない場合は、すべてのポートが対象となります。

コマンド使用例

ポート1を無効に設定する

Manager% disable port=1

権限

Manager, User

関連コマンド

SHOW PORT

ENABLE/DISABLE PORT FLOW

機能

フローコントロール (IEEE802.3x PAUSE) の有効/無効を設定します。デフォルトは、Disabled です。

た

フローコントロールを有効にする

ENABLE PORT[={port-list|ALL}] FLOW=PAUSE

フローコントロールを無効にする

DISABLE PORT[={port-list|ALL}] FLOW=PAUSE

引数

PORT

ポート番号または ALL を指定します。

連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用して指定します。連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用して指定します。

何も指定しないと、すべてのポートが対象となります。

FI OW

フロー制御方式を指定します。フローコントロール(IEEE802.3x PAUSE)のみサポートのため、PAUSE を指定します。

※フローコントロールは、Full duplexで動作しているポートに適用されます。また、接続先の機器もIEEE802.3x準拠のフローコントロールをサポートし、両機器がオートネゴシエーションで接続されている場合に限り機能します。

※本製品の実装ではPAUSE フレームの受信(受信により送信を一時停止)のみをサポートしています(PAUSE フレームの送信についてはサポート対象外)。

コマンド使用例

ポート1をフローコントロール有効に設定する

Manager% enable port=1 flow=pause

権限

Manager, User

関連コマンド

SHOW PORT

3.1 ポート設定コマンド

ENABLE/DISABLE PORT FORWARDING

機能

ブロードキャストパケットを送信可能な全ポートに対してフォワーディングする/しないを設定します。デフォルトは、Enabledです。

た書

ブロードキャストパケットをフォワーディングする

ENABLE PORT[={port-list|ALL}] FORWARDING ブロードキャストパケットをフォワーディングしない

DISABLE PORT[={port-list|ALL}] FORWARDING

引数

PORT

ポート番号または ALL を指定します。

連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用して指定します。連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用して指定します。

何も指定しないと、すべてのポートが対象となります。

コマンド使用例

ポート 1 をブロードキャストパケットをフォワーディングしない設定にする

Manager% disable port=1 forwarding

権限

Manager, User

関連コマンド

SHOW PORT

3.2 イーサネット統計情報コマンド

SHOW PORT COUNTER

機能

トラフィック統計情報を表示します。

走書

全ポートの統計情報一覧を表示する

SHOW PORT COUNTER [REFRESH]

各ポートの統計情報の詳細を表示する

SHOW PORT={port-list|ALL} COUNTER [REFRESH]

引数

PORT

ポート番号またはALLを指定しない場合は、全ポートの一覧を表示します。ポート番号またはALLを指定すると、各ポートまたは全ポートの詳細情報を表示します。連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用して指定します。連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用して指定します。

REFRESH

REFRESHを設定すると、統計情報は1秒周期で最新の情報に更新されます。任意のキーを入力するまで統計情報は更新されます。

コマンド使用例

全ポートの統計情報一覧を表示する

| Counter Informati | on | | | |
|-------------------|-----------|---|-----------------|---------|
| Port | Recv Good | | Trans Good Tran | s Erroi |
| 1: | 292 | | 0 | (|
| 2: | 0 | 0 | 0 | (|
| 3: | 0 | 0 | 0 | (|
| 4: | 0 | 0 | 0 | (|
| 5: | 0 | 0 | 0 | (|
| 6: | 0 | 0 | 0 | (|
| 7: | 0 | 0 | 0 | (|
| 8: | 0 | 0 | 0 | (|
| 9: | 0 | 0 | 0 | (|
| 10: | 0 | 0 | 0 | (|
| 11: | 0 | 0 | 0 | (|
| 12: | 0 | 0 | 0 | (|
| 13: | 0 | 0 | 0 | (|
| 14: | 0 | 0 | 0 | (|
| 15: | 0 | 0 | 0 | (|
| 16: | 0 | 0 | 0 | (|

3.2 イーサネット統計情報コマンド

表示される情報は、次のとおりです。

Port:ポート番号とポート名を表示します。Recv Good:受信したフレーム数を表示します。

Recv Error: 受信したエラーフレーム数を表示します。

Trans Good: 送信したフレーム数を表示します。

Trans Error: 送信に失敗したフレーム数を表示します。

ポート1の統計情報を表示する

| Port 1 Counter Information | tion | | |
|----------------------------|------|-----------------|--|
| Receive: | | Transmit: | |
| Frames | 392 | Frames | |
| Filtered | 0 | Broadcasts | |
| Broadcasts | 202 | Multicasts | |
| Multicasts | 190 | Collisions | |
| CRC Errors | 0 | Late Collisions | |
| Undersized | 0 | | |
| Fragments | 0 | | |
| Long | 0 | | |
| RMON: | | | |
| 64 Byte | 234 | | |
| 65-127 Byte | 63 | | |
| 128-255 Byte | 88 | | |
| 256-511 Byte | 7 | | |
| 512-1023 Byte | 0 | | |
| 1024-1518 Byte | 0 | | |

表示される情報は、次のとおりです。

Receive: 受信フレーム情報

Frames: 最後にリセットされてから、本製品で受信されたフレーム数を表

示します。

Filtered: 受信されたフレームで、受信バッファーが不足しているために

フォワードされなかった(フィルターされた)フレーム数を表示し

ます。

Broadcasts: 受信されたフレームで、ネットワーク上のすべてのポートに同報

されたフレーム数を表示します。

Multicasts: 受信されたフレームで、ネットワーク上の特定のグループアドレ

スに同報されたフレーム数を表示します。

CRC Errors: フレームは適切な長さで、CRC エラーのあるフレーム数とアラ

イメントエラーの総数を表示します。

Undersized: CRC を含めて 64Byte より短いフレーム数を表示します。

Fragments: 96bitより短く、64bitのプリアンブルを含むフレーム数を表示し

ます。

Long: CRC を含めて 1536Byte より長いフレーム数を表示します。

Transmit: 送信フレーム情報

Frames: 最後にリセットされてから、本製品で送信されたGood(エラー

のない正常な)フレーム数を表示します。

Broadcasts: 送受信されたGoodフレームで、ブロードキャストアドレスに宛

てられたフレーム数を表示します。

Multicasts: 送受信されたGoodフレームで、マルチキャストアドレスに宛て

られたフレーム数を表示します。

Collisions: 2つのポートから同時に送信されたため、コリジョンを引き起こ

したフレーム数を表示します。

Late Collisions: 64Byte分の時間が経過した後に発生したコリジョンの数を表示

します。

RMON: RMON パケットサイズカウンターによる送受信フレーム情報

64 Byte: Badフレームを含む送受信されたフレームで、64Byte(フレーミ

ング bit を除く・FCS エラーを含む)のフレーム数を表示します。

65-127 Byte: Badフレームを含む送受信されたフレームで、65~127Byte(フ

レーミングbitを除く・FCSエラーを含む)のフレーム数を表示し

ます。

128-255 Byte: Bad フレームを含む送受信されたフレームで、128~255Byte

(フレーミング bit を除く・FCS エラーを含む) のフレーム数を表

示します。

256-511 Byte: Bad フレームを含む送受信されたフレームで、256~511Byte

(フレーミング bit を除く・FCS エラーを含む) のフレーム数を表

示します。

512-1023 Byte: Badフレームを含む送受信されたフレームで、512~1023Byte

(フレーミング bit を除く・FCS エラーを含む)のフレーム数を表

示します。

1024-1518 Byte: Bad フレームを含む送受信されたフレームで、1024~

1518Byte(フレーミングbitを除く·FCSエラーを含む)のフレーム数を表示します。LONG bitが設定されている場合は、1024~

1536Byte のフレーム数を表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

RESET PORT COUNTER

3.2 イーサネット統計情報コマンド

RESET PORT COUNTER

機能

すべての統計カウンターをリセットして 0(ゼロ) に戻します。

走書

RESET PORT COUNTER

引数

なし

コマンド使用例

統計カウンターをリセットする

Manager% reset port counter

権限

Manager, User

関連コマンド

SHOW PORT COUNTER

3.3 システム管理コマンド

TELNET

機能

指定したシステムにTelnet接続します。このコマンドは、ローカルからログインしている場合のみ使用できます。

た

引数

IPADDRESS

Telnetで接続するシステムをIPアドレスで指定します。X.X.X.Xの形式で、0~255の半角数字で指定します。

MACADDRESS

Telnetで接続するシステムをMACアドレスで指定します。XXXXXXXXXXXXX の形式の 16 進数で指定します。

HOSTNAME

Telnet で接続するシステムをホスト名で指定します。

TCPPORT

接続先のTCPポート番号を指定します。指定がない場合は、ポート23へ接続します。

コマンド使用例

IPアドレス「192.168.1.101」へTelnet でログインする

Manager% telnet 192.168.1.101

権限

Manager, User

3.3 システム管理コマンド

PING

機能

指定したシステムに対して Ping テストを実行します。

書式

```
PING { [IPADDRESS=] ipadd | [MACADDRESS=] macadd | [HOSTNAME=] host }

[DELAY=seconds]

[LENGTH=number]

[NUMBER={number | CONTINUOUS}]

[TIMEOUT=number]
```

引数

IPADDRESS

Pingの対象となるシステムをIPアドレスで指定します。X.X.X.Xの形式で、0~255の半角数字で指定します。

MACADDRESS

Pingの対象となるシステムをMACアドレスで指定します。XXXXXXXXXXXXXの形式の 16 進数で指定します。

HOSTNAME

Ping の対象となるシステムをホスト名で指定します。

DELAY

Ping パケットの送信間隔(秒)を $1 \sim 2147483$ の半角数字で指定します。この引数を省略した場合は 1(秒) になります。 0(秒) を指定すると、表示がパケット送信回数に追いつけないため、表示が欠けることがあります。

LENGTH

Ping パケットのデータ部分の長さを $0 \sim 1472$ の半角数字で指定します。 全長が64Byte 以下のパケット(データ部分 18Byte 以下)は、64Byte にして送信されます。パケット長が1518Byte 以下のパケット(データ部分 1472Byte)を正常とし、それ以上はエラーとなります。

NUMBER

Pingパケットの送信個数を0~32767の半角数字で指定します。CONTINUOUSを指定した場合は、Enter キーが押されるまでパケットの送信を続けます。

0を指定した場合、またはこの引数を省略した場合は、Enter キーが押されるまでパケットの送信を続けます。

TIMEOUT

応答待ち受け時間(秒)を1~30の半角数字で指定します。この引数を省略した場合は2(秒)になります。

コマンド使用例

IPアドレス「192.168.1.101」に対して、Pingを3回実行する

```
Manager% ping 192.168.1.101 number=3

Pinging 192.168.1.101 with 18 bytes of data
[delay 1 seconds, timeout 2 seconds, number 3]

Ping 192.168.1.101 #1 ok, RTT 0.004 seconds
Ping 192.168.1.101 #2 ok, RTT 0.005 seconds
Ping 192.168.1.101 #3 ok, RTT 0.004 seconds

Ping packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0
```

権限

Manager, User

3.3 システム管理コマンド

SHOW LOG

機能

ログ(履歴情報)およびログの設定情報を表示します。

書式

SHOW LOG { [ALL] | [BEGIN=time] [END=time] [COUNT=count] | [STATUS] }

引数

ALL

ALL を指定した場合は、保存されているすべてのログを表示します。

BFGIN

表示するログの開始時間を指定します。時間は「日:時:分:秒」の形式で指定します。この引数が省略された場合は、起動時間を開始時間とします。

END

表示するログの終了時間を指定します。時間は「日:時:分:秒」の形式で指定します。この引数が省略された場合は、現在の時間を終了時間とします。

COUNT

表示するログの数を半角数字で指定します。

STATUS

STATUSを指定した場合は、ログの保存開始/停止の状態およびsyslog情報を表示します。

すべての引数が省略された場合には、前回 SHOW LOG を実行してから現在までに保存されたログを表示します。

コマンド使用例

すべてのログを表示する

```
Manager% show log all
0:00:00:11 P1 Online/100Full
0:00:00:15 tty0: Login "Manager"
0:00:00:22 Cold start
0:00:00:57 tty0: Ping 192.168.1.101: [length 18, delay 1, timeout 2, number 3]
0:00:01:00 ftp server ready.
0:00:01:01 tty0: Ping packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0
```

引数にBEGIN、END、COUNTを指定した場合は、ログを表示した後、プロンプトが表示されコマンドが入力できる状態に戻ります。ログを表示した後にプロンプトが表示されない場合は、任意のキーを押してください。

ログの保存開始 / 停止状態および設定情報を表示する

| Manager% show log status |
|---------------------------|
| Log Information |
| Log save Log Enabled |
| Syslog Syslog server Null |
| Facility code 1 |

表示される情報は、次のとおりです。

Log save: ログの保存開始/停止の状態を、Log Enabled/Log Disabledで

表示します。

Syslog

Syslog server: syslog サーバーの IP アドレスを表示します。

Facility code: syslog メッセージのファシリティーコードを表示します。

権限

Manager

関連コマンド

ENABLE/DISABLE LOG

SET LOG

RESET LOG

3.3 システム管理コマンド

ENABLE/DISABLE LOG

機能

ログの保存開始 / 停止を行います。デフォルトは Enabled です。

た書

ログの保存を開始する

ENABLE LOG

ログの保存を停止する

DISABLE LOG

引数

なし

コマンド使用例

ログの保存を停止する

Manager% disable log

権限

Manager

関連コマンド

SHOW LOG

SET LOG

機能

syslogに関する設定を行います。

書式

SET LOG [SYSLOGSERVER=ipadd] [FACILITYCODE=0..23]

引数

SYSLOGSERVER

syslog サーバーのIPアドレスを指定します。X.X.X.X の形式で、 $0 \sim 255$ の半角数字で指定します。デフォルトは、Nullです。[0.0.0.0]を指定するとNullに戻ります。

FACILITYCODE

syslogメッセージのファシリティーコードを、 $0\sim23$ の半角数字で指定します。デフォルトは、1(user-level message)です。コードと syslog ファシリティーの対応は次の表のとおりです。

| コード | ファシリティー |
|-----|--|
| 0 | Kernel message |
| 1 | User-level message |
| 2 | Mail system |
| 3 | System daemons |
| 4 | Security/authorization message |
| 5 | messages generated internally by syslogd |
| 6 | Line printer subsystem |
| 7 | Network news subsystem |
| 8 | UUCP subsystem |
| 9 | Clock daemon |
| 10 | Security/authorization message |
| 11 | FTP daemon |
| 12 | NTP subsystem |
| 13 | Log audit |
| 14 | Log alert |
| 15 | Clock daemon |
| 16 | Local use 0 (local0) |
| 17 | Local use 1 (local1) |
| 18 | Local use 2 (local2) |
| 19 | Local use 3 (local3) |
| 20 | Local use 4 (local4) |
| 21 | Local use 5 (local5) |
| 22 | Local use 6 (local6) |
| 23 | Local use 7 (local7) |

3.3 システム管理コマンド

コマンド使用例

syslog サーバーを、「192.168.1.101」に設定する

Manager% set log syslogserver=192.168.1.101

権限

Manager

関連コマンド

SHOW LOG

RESET LOG

機能

ログを消去します。

書式

RESET LOG

引数

なし

コマンド使用例

ログを消去する

Manager% reset log

権限

Manager

関連コマンド

SHOW LOG

3.3 システム管理コマンド

SHOW DIAG

機能

システム診断テストの結果を表示します。

書式

SHOW DIAG

引数

なし

コマンド使用例

システム診断の結果を表示する

Manager% show diag

Allied Telesis CentreCOM 8016XL Ethernet Switch

MAC Address 000941 595001,

Uplink A: GBIT/T Eth S/N: 0055584816030512 X2

AT-S59 Ethernet Switch Software: Version 4.1.0J B09 031105

Serial Number: 0056564112051028 Running 12 minutes, 50 seconds

Diagnostic Results:

Flash PROM Good
RAM Good
Serial Interface Good
System 5V power Normal
System 3.3V power Normal
System 2.5V power Normal
Temperature Normal

ヘッダー部分に表示される項目は、次のとおりです。

- 製品名
- MAC アドレス
- 拡張モジュール装着の有無、メディアの種類、シリアル番号、リビジョン
- ファームウェア名、ファームウェアバージョン
- 本製品のシリアル番号、リビジョン
- 起動時から現在までの本製品の稼働時間

システム診断テストの結果として、次の項目が表示されます。

| 項目 | 内容 | | |
|------------------|--|--|--|
| Flash PROM | フラッシュPROMの状態です。Good/Failedで表示します。 | | |
| RAM | RAMの状態です。Good/Failedで表示します。 | | |
| Serial Interface | シリアルインターフェースの状態です。Good/Failedで表示します。 | | |
| System power | 5V/3.3V/2.5V各電源ユニットの供給電圧の状態です。 Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示します。 | | |
| Temperature | 本製品内部の温度状態です。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示します。 | | |

権限

Manager, User

3.3 システム管理コマンド

RESTART REBOOT

機能

本製品を再起動します。

書式

RESTART REBOOT

引数

なし

コマンド使用例

本製品を再起動する

Manager% restart reboot

Do reboot system now ? (Yes or No): Yes

Nキーを押すと、プロンプトが表示され、コマンドが入力できる状態に戻ります。 設定の変更が保存されていない場合は、「Do save configuration now? (Yes or No):」というメッセージが表示されます。 Yキーを押すと設定内容の変更を保存します。 Nキーを押すと設定内容は保存されません。

権限

Manager

SHOW SYSTEM

機能

システム情報を表示します。

注售

SHOW SYSTEM

引数

なし

コマンド使用例

システム情報を表示する

表示される情報は、次のとおりです。

System name: システム名を表示します。

MAC Aging Time: エージングタイムを表示します。

Location: システムの物理的な場所を示す情報を表示します。

Contact: システム管理者に関する情報を表示します。

TELNET

Status: Telnet サーバー機能の有効 / 無効を、Enabled / Disabled で表示

します。

TCP port: Telnet サーバーのリスニング TCP ポート番号を表示します。

Session Limit: Telnet の最大セッション数を表示します。

TFTP

Status: TFTPサーバー機能の有効/無効を、Enabled/Disabledで表示し

ます。

Download Password: TFTPで本製品のファームウェアのイメージファイルをアップ

ロード / ダウンロードするときのパスワードを表示します。 ※ユーザーレベルが、USER の場合は、「*」で表示されます。

Config Download Password: TFTP で本製品の設定ファイルをアップロード/ダウ

ンロードするときのパスワードを表示します。

※ユーザーレベルが、USER の場合は、「*」で表示されます。

FTP

Status: FTP サーバー機能の有効 / 無効を、Enabled / Disabled で表示し

ます。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET SYSTEM

ENABLE/DISABLE TELNET

SET TELNET TCPPORT

SET TELNET LIMIT

ENABLE/DISABLE TFTP

SET LOADER PASSWORD

SET CONFIG PASSWORD

ENABLE/DISABLE FTP

SET SYSTEM

機能

システム情報およびエージングタイムを設定します。

走

SET SYSTEM [NAME=system-name]

[AGINGTIMER=0..752]

[LOCATION=location-name]
[CONTACT=contact-name]

引数

NAME

システム名を指定します。この情報は、MIB IIの<sysName>に反映され、SNMPマネージャーからシステム名を確認することができます。1~20文字の半角英数字と「_(アンダーバー)」で指定します。デフォルトは、Null です。

システム名にスペースを入れたい場合は、スペースを含む文字列全体を「"(ダブルクォート)」で囲んで指定します。「NAME=」の後に何も指定しないか、「""」で指定すると Null に戻ります。

AGINGTIMER

エージングタイムを指定します。0~752(秒)の半角数字で指定します。デフォルトは、300秒です。

LOCATION

システムの物理的な場所を示す情報を指定します。この情報は、MIB II の <sysLocation>に反映され、SNMPマネージャーからシステムの設置場所を確認することができます。1~64文字の半角英数字と「_(アンダーバー)」で指定します。デフォルトは、Nullです。

情報にスペースを入れたい場合は、スペースを含む文字列全体を「"(ダブルクォート)」で囲んで指定します。「LOCATION=」の後に何も指定しないか、「""」で指定すると Null に戻ります。

CONTACT

システムの管理者や連絡先に関する情報を指定します。この情報は、MIB II の <sysContact> に反映され、SNMP マネージャーからシステムの管理者に関する情報を確認することができます。1~64 文字の半角英数字と「_(アンダーバー)」で指定します。デフォルトは、Null です。

情報にスペースを入れたい場合は、スペースを含む文字列全体を「"(ダブルクォート)」で囲んで指定します。「CONTACT=」の後に何も指定しないか、「""」で指定すると Null に戻ります。

コマンド使用例

システム名を「test」に、エージングタイムを「500(秒)」に設定する

Manager% set system name=test agingtimer=500

権限

Manager

関連コマンド

SHOW USER

機能

登録されているユーザーと現在ログインしているユーザーの情報を表示します。

た書

SHOW USER

引数

なし

コマンド使用例

ユーザー情報を表示する

| Manager% show user | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|------------|--|--|--|
| User Information | | | | | | |
| User | Maı | nager | | | | |
| Password | Password 3af00c6cad11f7ab5db4467b66ce503e | | | | | |
| Description Manager Account | | | | | | |
| Privilege | Privilege MANAGER | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Active (logged in) Users | | | | | | |
| | | | | | | |
| | D + /D - ' | * | T ' m' | | | |
| User | Port/Device | Location | Login Time | | | |
| | | | | | | |
| Manager | RS-232 | local | 0:00:00:13 | | | |

表示される情報は、次のとおりです。

User Information: 登録されているユーザーの情報を表示します。

User:ユーザーのログイン名を表示します。Password:暗号化されたパスワードを表示します。Description:ユーザーに関するコメントを表示します。

Privilege: ユーザーレベルを表示します。

Active (logged in) Users: 現在ログインしているユーザーの情報を表示します。

User: ユーザーのログイン名を表示します。

Port/Device: ユーザーがローカルからログインしている場合は、「RS-232」と

表示します。ユーザーがリモート(Telnet)からログインしている

場合は、「Telnet n」と表示します。

Location: ユーザーがローカルからログインしている場合は、「local」と表

示します。ユーザーがリモート(Telnet)からログインしている場

合は、「(IPアドレス):(TCPポート番号)」を表示します。

Login Time: ユーザーがログインした時間を、本製品の稼働時間(本製品が起

動してからの経過時間)で表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

ADD/DELETE USER

SET PASSWORD

SET USER

ADD/DELETE USER

機能

ユーザーの追加または削除を行います。

デフォルトでは、ユーザー「Manager」が管理者レベルのユーザーとして登録されています。現在ログインしているユーザーを削除することはできません。

た割

ユーザーを追加する

ADD USER=login-name [PASSWORD=password]

[DESCRIPTION=description]
[PRIVILEGE={MANAGER|USER}]

ユーザーを削除する

DELETE USER=login-name

引数

USER

ユーザーのログイン名を指定します。1~20文字の半角英数字と記号で指定します。

PASSWORD

パスワードを指定します。6~20文字の半角英数字と記号で指定します。パスワードは、大文字/小文字を区別します。

この引数を省略すると、パスワード入力プロンプトが表示されます。

DESCRIPTION

ユーザーに関するコメントを入力します。1~64文字の半角英数字と記号で入力します。

PRIVILEGE

ユーザーのレベルを指定します。この引数を省略すると、USER として登録されます。指定できるのは、次の2つのレベルです。

MANAGER: 管理者レベルのユーザーとして登録します。

USER: 一般ユーザーとして登録します。

コマンド使用例

一般ユーザー「USER」を追加する

Manager% add user=user password=kumanomi privilege=user

権限

Manager

関連コマンド

SHOW USER

SET PASSWORD

機能

現在ログインしているユーザーのパスワードを変更します。6~20文字の半角英数字と記号で指定します。パスワードは、大文字/小文字を区別します。

た售

SET PASSWORD

引数

なし

コマンド使用例

パスワードを変更する

```
Manager% set password
```

Changing local password for Manager.

Old password: *****
New password: ******

Retype new password: ******

Info: Password changed.

コマンドを入力すると、パスワード入力プロンプトが表示されます。

「Old password:」の後には、現在のパスワードを入力します。

「New password:」の後には、新しいパスワードを入力します。

「Retype new password:」の後には、確認のために、もう一度新しいパスワードを入力します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SHOW USER

SET USER

機能

登録されているユーザーのパスワードやユーザーレベル、コメントを変更します。

書式

SET USER=login-name [PASSWORD=password]

[DESCRIPTION=description]
[PRIVILEGE={MANAGER|USER}]

引数

USER

ユーザーのログイン名を指定します。

PASSWORD

パスワードを指定します。6~20文字の半角英数字と記号で指定します。パスワードは、大文字/小文字を区別します。

DESCRIPTION

ユーザーに関するコメントを入力します。1~64文字の半角英数字と記号で入力します。

PRIVILEGE

ユーザーのレベルを変更します。指定できるのは、次の2つのレベルです。

MANAGER: ユーザーのレベルを管理者に変更します。

USER: ユーザーのレベルを一般ユーザーに変更します。

コマンド使用例

ログイン名「USER」のパスワードを、「kumanomi」に変更する

Manager% set user=user password=kumanomi

権限

Manager

関連コマンド

SHOW USER

ENABLE/DISABLE TELNET

機能

Telnet サーバー機能の有効 / 無効を設定します。

Telnetサーバー機能を有効にすると、Telnetを使用して本製品にログインすることができ ます。Telnetサーバー機能を無効にすると、Telnetを使用して本製品にログインすること ができません。デフォルトは、Enabledです。

リモート(Telnet)からユーザーがログインしている場合、設定変更はリモートログインし ているユーザーがすべてログアウトしたときに有効になります。

た

Telnet サーバー機能を有効にする

ENABLE TELNET

Telnet サーバー機能を無効にする

DISABLE TELNET

引数

なし

コマンド使用例

Telnet サーバー機能を無効にする

Manager% disable telnet

権限

Manager

関連コマンド

SET TELNET TCPPORT

機能

Telnet サーバーのリスニング TCP ポート番号を設定します。

Telnet サーバーのリスニング TCPポート番号の変更はすぐに反映されますが、変更前から Telnet 接続しているユーザーには、ログアウトするまで変更前のリスニング TCPポート番号が適用されます。

た書

SET TELNET TCPPORT=2..32767

引数

TCPPORT

Telnet サーバーのリスニング TCP ポート番号を指定します。 $2 \sim 32767$ の半角数字で指定します。デフォルトは、23 です。

コマンド使用例

リスニング TCP ポート番号を「120」に設定する

Manager% set telnet tcpport=120

権限

Manager

関連コマンド

SET TELNET LIMIT

機能

Telnet の最大セッション数を設定します。

書式

SET TELNET LIMIT=1..4

引数

LIMIT

Telnet の最大セッション数を指定します。 $1 \sim 4$ の半角数字で指定します。デフォルトは、2 です。

コマンド使用例

Telnetの最大セッション数を「4」に設定する

Manager% set telnet limit=4

権限

Manager

関連コマンド

ENABLE/DISABLE TFTP

機能

TFTP サーバー機能の有効/無効を設定します。

TFTPサーバー機能を有効にすると、TFTPを使用して本製品のファームウェアのイメージファイルや設定ファイルをアップロード/ダウンロードすることができます。TFTPサーバー機能を無効にすると、TFTPを使用して本製品にアクセスすることができません。デフォルトは、Enabledです。

書式

TFTP サーバー機能を有効にする

ENABLE TFTP

TFTP サーバー機能を無効にする

DISABLE TFTP

引数

なし

コマンド使用例

TFTP サーバー機能を有効にする

Manager% enable tftp

権限

Manager

関連コマンド

SET LOADER PASSWORD

機能

TFTP を使用して本製品のファームウェアのイメージファイルをアップロード / ダウンロードする場合のパスワードを設定します。

た

SET LOADER PASSWORD=loader-password

引数

PASSWORD

本製品のファームウェアのイメージファイルをアップロードまたはダウンロードする場合のパスワードを指定します。1~20文字の半角英数字と記号で指定します。デフォルトは、「ATS59」です。

コマンド使用例

パスワードを「95STA」に設定する

Manager% set loader password=95STA

権限

Manager

関連コマンド

SET CONFIG PASSWORD

機能

TFTP を使用して本製品の設定ファイルをアップロード/ダウンロードする場合のパスワードを設定します。

た害

SET CONFIG PASSWORD=config-password

引数

PASSWORD

本製品の設定ファイルをアップロードまたはダウンロードする場合のパスワードを指定します。1~20文字の半角英数字と記号で指定します。デフォルトは、「config」です。

コマンド使用例

パスワードを「gifnoc」に設定する

Manager% set config password=gifnoc

権限

Manager

関連コマンド

ENABLE/DISABLE FTP

機能

FTP サーバー機能の有効/無効を設定します。

FTP サーバー機能を有効にすると、FTP を使用して本製品のファームウェアのイメージ ファイルや設定ファイルをアップロード/ダウンロードすることができます。また、ログ ファイルは、アップロード(本製品→FTPクライアント)のみが可能となります。FTPサー バー機能を無効にすると、FTP を使用して本製品にアクセスすることができません。デ フォルトは、Enabled です。

た

FTP サーバー機能を有効にする

ENABLE FTP

FTP サーバー機能を無効にする

DISABLE FTP

引数

なし

コマンド使用例

FTP サーバー機能を無効にする

Manager% disable ftp

権限

Manager

関連コマンド

SHOW CONSOLE

機能

コンソールターミナルに関する情報を表示します。

書式

SHOW CONSOLE

引数

なし

コマンド使用例

コンソールの設定情報を表示する

```
Manager% show console

Console Information

Timeout ... 5 (minutes)

Local console ... Enabled

Serial port

Data bits ... 8

Stop bit ... 1

Parity ... None

Data rate ... 9600 bps
```

表示される情報は、次のとおりです。

Timeout: ソフトウェアセッションのタイムアウト時間を表示します。
Local console: コンソールポートからのアクセスの有効/無効を、Enabled/Dis-

abled で表示します。

Serial port: コンソールポートの設定情報です。

Data bits: データビットの設定を、8または7で表示します。 Stop bit: ストップビットの設定を、1または2で表示します。

Parity: パリティビットの設定を、None/Odd/Even で表示します。 Data rate: 通信速度の設定を、2400/4800/9600/19200 bpsで表示しま

す。

権限

Manager, User

関連コマンド

ENABLE/DISABLE CONSOLE

SET CONSOLE

ENABLE/DISABLE CONSOLE

機能

- ローカル(コンソールポート)からのログインの有効/無効を設定します。
- ローカルからのログインを有効にすると、コンソールポートから本製品にログインすることができます。ローカルからのログインを無効にすると、コンソールポートから本製品にログインすることができません。デフォルトは、Enabledです。
- ローカルからユーザーがログインしている場合、設定変更はユーザーがログアウトしたときに有効になります。

書式

ローカルからのログインを有効にする

ENABLE CONSOLE

ローカルからのログインを無効にする

DISABLE CONSOLE

引数

なし

コマンド使用例

コンソールポートからのログインを無効にする

Manager% disable console

権限

Manager

関連コマンド

SHOW CONSOLE

SET CONSOLE

機能

コンソールターミナルに関する設定を行います。

た 售

```
SET CONSOLE [TIMEOUT=0..32767]
```

[DATABITS={7 | 8}] [STOPBITS= $\{1 \mid 2\}$]

[PARITY={NONE|ODD|EVEN}]

[SPEED={2400|4800|9600|19200}]

引数

TIMEOUT

セッションのタイムアウト時間を指定します。0~32767(分)の半角数字で指定し ます。O(分)を指定した場合、セッションは、QUITコマンドを実行するまで、自動 的に切断されることはありません。デフォルトは、5(分)です。

DATABITS

データビットに次のどちらかを指定します。デフォルトは、8 data bits です。

7: 7 data bits 8: 8 data bits

STOPBITS

ストップビットに次のどちらかを指定します。デフォルトは、1 stop bit です。

1: 1 stop bit 2: 2 stop bits

PARITY

パリティビットに次のどれかを指定します。デフォルトは、Noneです。

NONE: パリティなし ODD: 奇数パリティ EVEN: 偶数パリティ

SPFFD

通信速度に次のどれかを指定します。デフォルトは、9600 bps です。

2400: 2400 bps 4800: 4800 bps 9600: 9600 bps 19200 : 19200 bps

コマンド使用例

セッションのタイムアウト時間を 10(分)に設定する

Manager% set console timeout=10

権限

Manager, User

関連コマンド

SHOW CONSOLE

SHOW IP

機能

IPパラメーターに関する情報を表示します。

注售

SHOW IP

引数

なし

コマンド使用例

IPアドレス情報を表示する

表示される情報は、次のとおりです。

IP address: IP アドレスを表示します。

Subnet mask: サブネットマスクを表示します。 Gateway address: ゲートウェイアドレスを表示します。

Domain Name Server: DNSサーバーのIPアドレスを表示します。

Default Domain Name: ドメイン名を表示します。

Manager address 1, 2, 3, 4: SNMPトラップを受信する SNMPマネージャーのIP

アドレスを表示します。

DHCP function: DHCP クライアント機能の有効 / 無効を、Enabled/Disabled で

表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET IP

ENABLE/DISABLE DHCP

SET IP

機能

IPパラメーターに関する設定を行います。

リモート(Telnet)からユーザーがログインしている場合、設定変更はリモートログインしているユーザーがすべてログアウトしたときに有効になります。

た

SET IP [IPADDRESS=ipadd]

[MASK=ipadd]

[GATEWAY=ipadd]

[NAMESERVER=ipadd]

[DOMAINNAME=default-domain-name]

[MANAGER1=ipadd]

[MANAGER2=ipadd]

[MANAGER3=ipadd]

[MANAGER4=ipadd]

引数

IPADDRESS

本製品に割り当てる IP アドレスを指定します。X.X.X.X の形式で、 $0 \sim 255$ の半角数字で指定します。デフォルトは、Nullです。[0.0.0.0]を指定するとNullに戻ります。

MASK

サブネットマスクを指定します。X.X.X.Xの形式で、0~255の半角数字で指定します。デフォルトは、Nullです。「0.0.0.0」を指定するとNullに戻ります。

GATEWAY

ゲートウェイアドレスを指定します。ルーターを介して通信を行う場合に設定します。X.X.X.Xの形式で、0~255の半角数字で指定します。デフォルトは、Nullです。「0.0.0.0.0」を指定するとNullに戻ります。

NAMESERVER

DNS サーバーのIP アドレスを指定します。X.X.X.X の形式で、 $0 \sim 255$ の半角数字で指定します。デフォルトは、Null です。「0.0.0.0」を指定すると Null に戻ります。

DOMAINNAME

ドメイン名を指定します。DNSを使用する場合に必要となるパラメーターです。デフォルトは、Nullです。

「DOMAINNAME=」の後に何も指定しないと、ドメイン名の設定はNullに戻ります。

MANAGER 1, 2, 3, 4

SNMPトラップを受信するSNMPマネージャーのIPアドレスを指定します。マネージャーは4つまで設定することができます。X.X.X.Xの形式で、0~255の半角数字で指定します。デフォルトは、Nullです。「0.0.0.0」を指定するとNullに戻ります。

コマンド使用例

IPアドレスを「192.168.1.10」に、サブネットマスクを「255.255.255.0」に設定する

Manager% set ip ipaddress=192.168.1.10 mask=255.255.255.0

権限

Manager

関連コマンド

SHOW IP

SHOW SNMP

ENABLE/DISABLE DHCP

機能

DHCPクライアント機能の有効/無効を設定します。DHCPクライアント機能を有効にすると、DHCPサーバーからIPアドレスなどを取得することができます。デフォルトは、Disabledです。

設定変更は本製品の再起動後に有効になります。

た 售

DHCP クライアント機能を有効にする

ENABLE DHCP

DHCP クライアント機能を無効にする

DISABLE DHCP

引数

なし

コマンド使用例

DHCP クライアント機能を有効にする

Manager% enable dhcp

Do save configuration now ? (Yes or No): Yes

Do reboot system now ? (Yes or No): \mathbf{Y} es

「Do save configuration now?」で図キーを押して設定を保存します。

「Do reboot system now ?」で 🛛 キーを押すと、本製品は再起動され、DHCP クライアント機能の変更が有効になります。

Nキーを押すと、プロンプトが表示され、コマンドの入力ができる状態に戻ります。

権限

Manager

関連コマンド

SHOW IP

SHOW IP FILTER

機能

本製品宛のパケットに対してフィルターを適用するIPフィルターに関する設定情報を表示します。

た

SHOW IP FILTER[={PING|SNMP|TELNET|TFTP|FTP|ALL}]

引数

FILTER

サービス名またはALLを設定します。何も指定しない場合は、ALLを指定した場合と同様に、すべてのサービスのIPフィルター設定情報を表示します。

コマンド使用例

IPフィルターに関する情報を表示する

| Manager% show ip filter | | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----|--|
| IP Filter I | nformation | | | | |
| PING | | | | | |
| | ction | | | | |
| Entry | | Subnet Mask | Action | | |
| *** N | o entry *** | | | | |
| SNMP | | | | | |
| Status | | Disabled | | | |
| Default A | ction | EXCLUDE | | | |
| Entry | | Subnet Mask | Action | | |
| *** N | o entry *** | | | | |
| | | | | | |
| TELNET | | | | | |
| More (< | space> = next pa | ge, <cr> = one lin</cr> | e, C = continuous, Q = qui | t) | |

サービスごとに、IPフィルターの設定情報を表示します。表示される情報は、次のとおりです。

Status: IPフィルターの有効/無効を、Enabled/Disabledで表示します。 Default Action: エントリーに合致しなかったときの処理をINCLUDE/EXCLUDE

で表示します。

Entry: エントリー番号を表示します。

IP Address: エントリーのIPアドレスを表示します。

Subnet Mask: エントリーのサブネットマスクを表示します。

Action: エントリーに合致したときの処理をINCLUDE/EXCLUDEで表示

します。

権限

Manager

関連コマンド

SET IP FILTER
ENABLE/DISABLE IP FILTER
ADD/DELETE IP FILTER

SET IP FILTER

機能

IPフィルターのエントリーの設定を変更します。本製品では、パケットの送信元IPアドレス/サブネットマスクをフィルター条件としたIPフィルターを設定することができます。IPフィルターを設定することにより、条件にあったパケットだけを通過させたり、破棄したりすることができます。

リモート(Telnet)からユーザーがログインしている場合、Telnetサービスに対する設定変更はリモートログインしているユーザーがすべてログアウトしたときに有効になります。

書式

IP フィルターの設定を変更する

SET IP FILTER={PING|SNMP|TELNET|TFTP|FTP|ALL}

ENTRY={1..8 | ALL}

[IPADDRESS=ipadd]

[MASK=ipadd]

[ACTION={INCLUDE | EXCLUDE}]

エントリーに合致しなかったときの処理を変更する

SET IP FILTER={PING|SNMP|TELNET|TFTP|FTP|ALL}

DEFAULT={INCLUDE|EXCLUDE}

引数

FILTER

サービス名またはALLを指定します。サービス名は、PING、SNMP、TELNET、TFTP、FTPの5種類が指定できます。

ENTRY

エントリー番号を指定します。

IPADDRESS

受信パケットの送信元IPアドレスを指定します。X.X.X.Xの形式で、0~255の半角数字で指定します。ホストのIPアドレスを指定しても、MASKで指定したサブネットマスクが「255.255.255」でない場合は、ネットワークアドレスに変換されて登録されます。

MASK

サブネットマスクを指定します。X.X.X.Xの形式で、0~255の半角数字で指定します。IPADDRESSで指定したIPアドレスをネットワークアドレスとして設定したい場合は、適切な長さのネットマスクを設定します。また、IPADDRESSで指定したIPアドレスをホストアドレスとして設定したい場合は、「255.255.255」を指定します。

ACTION

エントリーに合致したときの処理を指定します。次のどちらかを指定します。

INCLUDE: エントリーに合致したパケットを通過させます。 EXCLUDE: エントリーに合致したパケットを破棄します。

DEFAULT

エントリーに合致しなかったときの処理を指定します。次のどちらかを指定します。 デフォルトは、EXCLUDEです。

INCLUDE: エントリーに合致しなかったパケットを通過させます。 EXCLUDE: エントリーに合致しなかったパケットを破棄します。

コマンド使用例

PingのIPフィルターのエントリー1を、送信元IPアドレス「192.168.1.101」、 サブネットマスク「255.255.255.255」に変更する

Manager% set ip filter=ping entry=1 ipaddress=192.168.1.101 mask=255.255.255.255

権限

Manager

関連コマンド

SHOW IP FILTER

ENABLE/DISABLE IP FILTER

機能

IP フィルターの有効 / 無効を設定します。 デフォルトは、Disabled です。

た售

IP フィルターを有効にする

ENABLE IP FILTER={PING|SNMP|TELNET|TFTP|FTP|ALL} Pフィルターを無効にする

DISABLE IP FILTER={PING|SNMP|TELNET|TFTP|FTP|ALL}

引数

FILTER

サービス名またはALLを指定します。サービス名は、PING、SNMP、TELNET、TFTP、FTPの5種類が指定できます。

コマンド使用例

Ping に対する IP フィルターを有効にする

Manager% enable ip filter=ping

権限

Manager

関連コマンド

SHOW IP FILTER

ADD/DELETE IP FILTER

機能

IPフィルターにエントリーを追加または削除します。

た書

エントリーを追加する

ADD IP FILTER={PING|SNMP|TELNET|TFTP|FTP|ALL}

IPADDRESS=ipadd

MASK=ipadd

[ACTION={INCLUDE | EXCLUDE}]

[ENTRY={1..8}]

エントリーを削除する

DELETE IP FILTER={PING|SNMP|TELNET|TFTP|FTP|ALL}

ENTRY={1..8 | ALL}

引数

FILTER

サービス名またはALLを指定します。サービス名は、PING、SNMP、TELNET、TFTP、FTPの5種類が指定できます。

ENTRY

エントリー番号を指定します。エントリーはサービスごとに8個まで設定できます。エントリーを追加する場合は、この引数を省略すると、1から連番で設定されます。すでにある番号を指定すると、新しく追加したエントリーが指定した番号となり、すでに登録されていたエントリーの番号は1つ大きくなります。

エントリーを削除する場合は、この引数を省略することはできません。

IPADDRESS

受信パケットの送信元IPアドレスを指定します。X.X.X.Xの形式で、0~255の半角数字で指定します。ホストのIPアドレスを指定しても、MASKで指定したサブネットマスクが「255.255.255」でない場合は、ネットワークアドレスに変換されて登録されます。

MASK

サブネットマスクを指定します。X.X.X.Xの形式で、0~255の半角数字で指定します。IPADDRESSで指定したIPアドレスをネットワークアドレスとして設定したい場合は、適切な長さのネットマスクを設定します。また、IPADDRESSで指定したIPアドレスをホストアドレスとして設定したい場合は、「255.255.255」を指定します。

ACTION

エントリーに合致したときの処理を指定します。次のどちらかを指定します。この引数を省略すると、EXCLUDEが設定されます。

INCLUDE: エントリーに合致したパケットを通過させます。 EXCLUDE: エントリーに合致したパケットを破棄します。

コマンド使用例

Ping に対する IP フィルターにエントリーを追加する

Manager% add ip filter=ping ipaddress=192.168.1.101 mask=255.255.255.0 action=include entry=1

権限

Manager

関連コマンド

SHOW IP FILTER

SHOW SNMP

機能

SNMP に関する設定情報を表示します。

走書

SHOW SNMP

引数

なし

コマンド使用例

SNMP 情報を表示する

```
Manager% show snmp
SNMP Information
Manager address 1 ..... Null
Manager address 2 ..... Null
Manager address 3 ..... Null
Manager address 4 ..... Null
Get community string ..... public
Set community string ..... private
Trap community string ..... public
Get request ..... Enabled
Set request ..... Enabled
Cold Start ..... ALL
Change Port Link ..... ALL
Authentication Failure ..... ALL
Over-Temperature ..... ALL
New Root ..... ALL
Topology Change ..... ALL
Intruder Alert ..... ALL
New Address ..... --
Telnet Access ..... ALL
```

表示される情報は、次のとおりです。

Manager address 1, 2, 3, 4: SNMPトラップを受信するSNMPマネージャーのIP

アドレスを表示します。

Get community string: Get コミュニティー名を表示します。 Set community string: Set コミュニティー名を表示します。

Trap community string: Trap に設定するコミュニティー名を表示します。

Get request: SNMPマネージャーからのGet request/Get Next requestの有

効/無効を、Enabled/Disabledで表示します。

Set request: SNMPマネージャーからのSet requestの有効/無効を、Enabled/

Disabled で表示します。

Cold Start: ハードウェアリセット時のトラップ送信先マネージャーを表示し

ます。

Change Port Link: ポートのリンクアップ/ダウン時のトラップ送信先マネージャー

を表示します。

Authentication Failure: 異なるSNMPコミュニティー名のメッセージ受信時のトラッ

プ送信先マネージャーを表示します。

Over-Temperature: システム内の温度異常検出時のトラップ送信先マネージャーを表

示します。

New Root: スパニングツリーにおいて、新しいルートへの切り替わり時のト

ラップ送信先マネージャーを表示します。

Topology Change: スパニングツリーにおいて、トポロジー変更発生時のトラップ送

信先マネージャーを表示します。

Intruder Alert: ポートセキュリティーにおいて、不正パケット受信時のトラップ

送信先マネージャーを表示します。

New Address: 新しいMACアドレス学習時のトラップ送信先マネージャーを表

示します。

Telnet Access: Telnet 接続 / 切断時のトラップ送信先マネージャーを表示しま

す。

権限

Manager

関連コマンド

SET SNMP

SET IP

ENABLE/DISABLE SNMP

SET SNMP

機能

SNMPに関する設定を行います。

書式

```
SET SNMP [GETCOMMUNITY=get-community-string]

[SETCOMMUNITY=set-community-string]

[TRAPCOMMUNITY=trap-community-string]

[COLDSTART={1..4|ALL|0}]

[CHANGEPORT={1..4|ALL|0}]

[AUTHENTICATION={1..4|ALL|0}]

[OVERTEMPERATURE={1..4|ALL|0}]

[NEWROOT={1..4|ALL|0}]

[TOPOLOGY={1..4|ALL|0}]

[INTRUDER={1..4|ALL|0}]

[NEWADDRESS={1..4|ALL|0}]

[TELNETACCESS={1..4|ALL|0}]
```

引数

GETCOMMUNITY

Getに設定するコミュニティー名を指定します。SNMPマネージャーに同一のコミュニティー名が設定されている場合、MIBオブジェクトに対するGetを許可します。デフォルトは、publicです。

「GETCOMMUNITY=」の後に、何も指定しないとコミュニティー名はNullになります。

SETCOMMUNITY

Setに設定するコミュニティー名を指定します。SNMPマネージャーに同一のコミュニティー名が設定されている場合、MIBオブジェクトに対するSetを許可します。デフォルトは、privateです。

「SETCOMMUNITY=」の後に、何も指定しないとコミュニティー名はNullになります。

TRAPCOMMUNITY

Trapに設定するコミュニティー名を指定します。トラップ送信時に、このコミュニティー名を付加します。デフォルトは、publicです。

「TRAPCOMMUNITY=」の後に、何も指定しないとコミュニティー名はNullになります。

COLDSTART

ハードウェアリセット時のトラップ送信先マネージャーを設定します。

CHANGEPORT

ポートのリンクアップ / ダウン時のトラップ送信先マネージャーを設定します。

AUTHENTICATION

異なるSNMPコミュニティー名のメッセージ受信時のトラップ送信先マネージャーを設定します。

OVERTEMPERATURE

システム内の温度異常検出時のトラップ送信先マネージャーを設定します。

NEWROOT

スパニングツリーにおいて、新しいルートへの切り替わり時のトラップ送信先マネージャーを設定します。

TOPOLOGY

スパニングツリーにおいて、トポロジー変更発生時のトラップ送信先マネージャーを設定します。

INTRUDER

ポートセキュリティーにおいて、不正パケット受信時のトラップ送信先マネージャーを設定します。

NEWADDRESS

新しい MAC アドレス学習時のトラップ送信先マネージャーを設定します。

TELNETACCESS

TELNET接続/切断時のトラップ送信先マネージャーを設定します。

COLDSTART から TELNETACCESS までの引数には、SNMP マネージャーの番号を $1\sim4$ までの半角数字で指定します。連続する複数の SNMP マネージャー番号を指定する場合は、 $\lceil 1-3 \rceil$ のようにハイフンを使用します。連続しない複数の SNMP マネージャーを指定する場合は、 $\lceil 1,3 \rceil$ のようにカンマを使用します。

すべてのSNMPマネージャーにトラップを送信する場合は、ALLを指定します。0を指定すると、トラップは送信されません。

NEWADDRESS以外のデフォルトはALLで、すべてのSNMPマネージャーにトラップを送信するように設定されています。NEWADDRESSのデフォルトは0で、トラップを送信しないように設定されています。

コマンド使用例

コミュニティー名を設定する

Manager% set snmp getcommunity=SwimView setcommunity=Swimmanager trapcommunity=syslog

権限

Manager

関連コマンド

SHOW SNMP

ENABLE/DISABLE SNMP

機能

SNMP リクエストの有効 / 無効を設定します。 デフォルトは、Enabled です。

た

SNMP リクエストを有効にする

ENABLE SNMP [GETREQUEST] [SETREQUEST]

SNMP リクエストを無効にする

DISABLE SNMP [GETREQUEST] [SETREQUEST]

引数

GETREQUEST

SNMP マネージャーからの Get Request/Get Next Request を指定します。

SETREQUEST

SNMP マネージャーからの Set Request を指定します。

コマンド使用例

SNMP マネージャーからの Get Request を無効にする

Manager% disable snmp getrequest

権限

Manager

関連コマンド

SHOW SNMP

SHOW SECURITY

機能

ポートセキュリティーに関する情報を表示します。

注售

SHOW SECURITY

引数

なし

コマンド使用例

ポートセキュリティー情報を表示する

```
Manager% show security

Security Information

Security Mode ..... Automatic

Security Object Port ..... ALL

Intruder Protection ..... Discard
```

表示される情報は、次のとおりです。

Security Mode: セキュリティーモードを、Automatic/Dynamic Limited/Limited/

Secure で表示します。

Security Object Port: セキュリティーモードの対象となるポートを表示します。

Intruder Protection: セキュリティーモード時に、未登録のMACアドレスを持つパ

ケットを受信した場合、SNMPトラップを送信するかどうか、および受信ポートの通信を無効にするかどうかを表示します。Dis-

card/Disable/Trap で表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET SECURITY

SET SECURITY PORT

SHOW SECURITY PORT

機能

ポートごとのポートセキュリティー情報を表示します。

走書

SHOW SECURITY PORT

引数

なし

コマンド使用例

ポートごとのポートセキュリティー情報を表示する

Manager% show security port

Security Information

| Port | Status | Limit | MAC Filter |
|------------|--------|-------|-------------|
| 1: | Off | 0 | 00000000000 |
| 2: | Off | 0 | 00000000000 |
| 3: | Off | 0 | 00000000000 |
| 4: | Off | 0 | 00000000000 |
| 5 : | Off | 0 | 00000000000 |
| 6: | Off | 0 | 00000000000 |
| 7: | Off | 0 | 00000000000 |
| 8: | Off | 0 | 00000000000 |
| 9: | Off | 0 | 00000000000 |
| 10: | Off | 0 | 00000000000 |
| 11: | Off | 0 | 00000000000 |
| 12: | Off | 0 | 00000000000 |
| 13: | Off | 0 | 00000000000 |
| 14: | Off | 0 | 00000000000 |
| 15: | Off | 0 | 00000000000 |
| 16: | Off | 0 | 00000000000 |

表示される情報は、次のとおりです。

Port: ポート番号とポート名を表示します。

Status: セキュリティーモードの有効/無効をOn/Offで表示します。

Limit: MACアドレスの最大登録数を表示します。

MAC Filter: スタティック MAC アドレス自動登録用の MAC アドレスパター

ンを表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET SECURITY

SET SECURITY PORT

SET SECURITY

機能

セキュリティーモードの設定、対象ポートの指定、および未登録のMACアドレスを持つパケットを受信した場合の動作について設定します。

た割

SET SECURITY [MODE={AUTOMATIC|DYNAMIC|LIMITED|SECURE}]
[OBJECTPORT={port-list|ALL|0}]

[INTRUSIONACTION={DISCARD|{DISABLE|TRAP}[,{TRAP|DISABLE}]}]

引数

MODE

セキュリティーモードを指定します。次の4種類から選択します。デフォルトは、 Automatic です。

AUTOMATIC: MACアドレステーブルは通常の学習モードになります。

エージングによって、一定時間(エージングタイム)内にパケットの送信がない機器のMACアドレスはMACアドレステーブルか

ら削除されます。

DYNAMIC: 学習可能なMACアドレス数を制限したセキュリティーモードに

なります。

このモードを選択すると、MACアドレステーブルは一度消去され、各ポートごとに設定された数までMACアドレスを学習します。MACアドレスの登録数が上限に達すると、MACアドレステーブルは学習機能を停止し、それ以降に受信した未学習の

MACアドレスを持つパケットは破棄します。

設定数まで学習された MAC アドレスは、<u>ダイナミック MAC ア</u>ドレスとして扱われ、エージングによって削除されます。

学習可能な MAC アドレスの最大数は、SET SECURITY PORT

コマンドで設定します。

LIMITED: 学習可能なMACアドレス数を制限したセキュリティーモードに

なります。

このモードを選択すると、MACアドレステーブルは一度消去され、各ポートごとに設定された数までMACアドレスを学習します。MACアドレスの登録数が上限に達すると、MACアドレステーブルは学習機能を停止し、それ以降に受信した未登録の

MACアドレスを持つパケットは破棄します。

設定数まで学習されたMACアドレスは、スタティックMACアドレスとして扱われ、エージングによって削除されません。ただし、このスタティックMACアドレスは設定を保存しても本製品

の再起動によって削除されます。

学習可能な MAC アドレスの最大数は、SET SECURITY PORT

コマンドで設定します。

SECURE: MACアドレステーブルをロックして、セキュリティーモードに

なります。

このモードを選択すると、MACアドレステーブルは学習機能を 停止し、選択した時点で学習済みのMACアドレスをスタティッ ク登録します。それ以降に受信した未登録のMACアドレスを持

つパケットは破棄します。

スタティック登録されたMACアドレスは、エージングや本製品の再起動によって削除されません。MACアドレステーブルから削除する場合は、一度、Automaticを選択するか、DELETE FDB

DESTADDRESS コマンドを実行します。

OBJECTPORT

セキュリティーモードの対象となるポートを指定します。ポート番号、ALLまたは 0 で指定します。連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用します。連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用します。対象外のポートは、Automaticモードと同じように、MACアドレスの自動学習を行います。0を指定すると、すべてのポートが対象外になります。この引数が省略されると、すべてのポートが対象になります。

INTRUSIONACTION

セキュリティーモード動作時(Dynamic Limited/Limitedモードでは、MACアドレスの最大数までMACアドレスを学習した後)、未登録のMACアドレスを持つパケットを受信した場合の動作を指定します。次の3種類から選択します。DISABLEとTRAPは同時に指定することができます。デフォルトは、Discardです。

DISCARD: 受信したパケットを破棄します。

DISABLE: 受信したパケットを破棄し、そのポートを切り離します。

TRAP: 受信したパケットを破棄し、SNMPマネージャーにトラップを送

信します。

コマンド使用例

ポート 1 にセキュリティーモード「Limited」を設定する

Manager% set security mode=limited objectport=1

権限

Manager

関連コマンド

SHOW SECURITY

SET SECURITY PORT

機能

MACアドレスの最大登録数とスタティックMACアドレス自動登録用のMACアドレスパターンを設定します。

た書

引数

PORT

ポート番号、または ALL を指定します。連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用します。連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用します。

MACLIMIT

学習可能なMACアドレスの最大数をポートごとに設定します。デフォルトは0(ゼロ)で、MACアドレスの最大数は設定されていません。0のままでDynamic Limited モードを設定すると、MACアドレスを学習せずにそのポートは通信不可となり、Limited モードだと、MACアドレスの最大登録数が設定されません。

MACFILTER

MAC アドレスパターン(任意のビットのマスク)をポートごとに設定します。 XXXXXXXXXXXXX 形式の 16 進数で指定します。デフォルトは、00000000000 (ゼロ)で MAC アドレスパターンは設定されていません。

あらかじめ設定したMACアドレスパターンをもとにMACアドレスをフィルタリングし、パターンに一致するMACアドレスを自動的にスタティックMACアドレスに登録する機能(スタティックMACアドレスの自動登録機能)に使用します。登録されたスタティックMACアドレスはエージング機能や設定保存後のシステムのリセットによって削除されません。

この機能は、セキュリティーモードにおいて有効になり、選択したモードによって 処理が異なります。

Dynamic Limited/Limitedモード: MACアドレスの学習時にフィルタリングを行います。 パターンに一致した MACアドレスはスタティック MACアドレスとして登録し、パターンに一致しないMACアドレスは、あらかじめ設定された最大数まで学習します。この場合、スタティック MACアドレスに登録された MACアドレスは最大数には含まれません。

Secure モード: Secure モードの設定時にフィルタリングを行います。パターン

に一致した MAC アドレスはスタティック MAC アドレスとして 登録し、パターンに一致しない MAC アドレスは、MAC アドレ

ステーブルから削除します。

コマンド使用例

ポート 1 の MAC アドレスの最大登録数を「100」に設定する

Manager% set security port=1 maclimit=100

権限

Manager

関連コマンド

SHOW SECURITY PORT

SHOW IGMP

機能

IGMPスヌーピングに関する情報を表示します。

た割

SHOW IGMP

引数

なし

コマンド使用例

IGMP スヌーピング情報を表示する

```
Manager% show igmp
IGMP Snooping Information
Status ..... Disabled
Aging Time ...... 60 (minutes)
```

表示される情報は、次のとおりです。

Status: IGMPスヌーピングの有効/無効を、Enabled/Disabledで表示し

ます。

Aging Time: IGMP パケット専用のエージングタイムを表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET IGMP AGINGTIMER ENABLE/DISABLE IGMP

SET IGMP AGINGTIMER

機能

IGMP パケット専用のエージングタイムを設定します。

た割

SET IGMP AGINGTIMER=1...9999

引数

AGINGTIMER

IGMPパケット専用のエージングタイムを設定します。 $1\sim9999(分)$ の半角数字で指定します。デフォルトは、60(分)です。

エージングタイムを設定すれば、IGMPスヌーピングが有効な場合、設定した時間内にIGMPメッセージの送信がないグループメンバーのポートは自動的に削除されます。

コマンド使用例

エージングタイムを「100(分)」に設定する

Manager% set igmp agingtimer=100

権限

Manager

関連コマンド

SHOW IGMP

ENABLE/DISABLE IGMP

機能

IGMP スヌーピングの有効 / 無効を設定します。 デフォルトは、Disabled です。

た害

IGMP スヌーピングを有効にする

ENABLE IGMP

IGMP スヌーピングを無効にする

DISABLE IGMP

引数

なし

コマンド使用例

IGMP スヌーピングを有効にする

Manager% enable igmp

権限

Manager

関連コマンド

SHOW IGMP

SHOW TRUNK

機能

ポートトランキングに関する情報を表示します。

書式

SHOW TRUNK

引数

なし

コマンド使用例

ポートトランキング情報を表示する

Manager% show trunk

Port Trunking Information

Trunk group name

Ports

1: Trunk #1

Null (not configured)

2: Trunk #2

Null (not configured)

表示される情報は、次のとおりです。

Trunk group name: トランクグループ番号とトランクグループ名を表示します。 Ports: トランクグループに設定されているポートの番号を表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET TRUNK

SET TRUNK

機能

トランクグループに属するポートの割当てと解除、トランクグループ名の変更を行います。

走書

SET TRUNK[=trunk-number] [PORT={port-list|0}] [NAME=trunk-name] 引数

TRUNK

トランクグループ番号を指定します。1または2の半角数字で指定します。 トランクグループにポートを割り当てる場合に、この引数を省略した場合は、PORT

で指定するポート番号により設定されます。トランクグループと、そこに指定できるポート番号は、あらかじめ次の表のように対応づけられています。トランクグループを解除する場合は、この引数を省略することはできません。

| トランクグループ | ポート | | |
|----------|------|--|--|
| 1 | 1~8 | | |
| 2 | 9~16 | | |

PORT

トランクグループに属するポートを設定します。連続するポート番号を、「1-5」のようにハイフンを使用するか、「1,2,3」のようにカンマを使用して指定します。トランクグループと、そこに指定できるポート番号は、あらかじめ上記の表のように対応づけられています。また、指定したトランクグループ番号に対応づけられたポート番号の範囲外のポートは指定することができません。

トランクグループにポートを割り当てる場合は、この引数は省略することはできません。

トランクグループへのポートの割当てを解除する場合には、0を指定します。デフォルトでは、トランクグループにポートは割り当てられていません。

NAME

トランクグループ名を指定します。1~20文字の半角英数字と「_(アンダーバー)」で指定します。デフォルトは「Trunk #1, #2」です。トランクグループ名は、ポート情報のポート名にも表示されます。

グループ名にスペースを入れたい場合は、スペースを含む文字列全体を「"(ダブルクォート)」で囲んで指定します。「NAME=」の後に何も指定しないか、「""」で指定すると、Null になります。

コマンド使用例

トランクグループ 1 にポート 1 ~ 3 を設定する

Manager% set trunk=1 port=1-3

権限

Manager

関連コマンド

SHOW TRUNK

SHOW RRPS

機能

RRPスヌーピングポートの設定を表示します。

書式

SHOW RRPS

引数

なし

コマンド使用例

RRPスヌーピングポートを表示する

表示される情報は、次のとおりです。

Ports: RRPスヌーピングに設定されているポートの番号を表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET RRPS

SET RRPS PORT

機能

RRPスヌーピングを設定するポートを指定します。

書式

SET RRPS PORT={port-list|ALL|0}

引数

PORT

ポート番号、ALL または0を指定します。

連続するポート番号を指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用します。連続しない複数のポート番号を指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用します。1ポートのみの指定はできません。RRPスヌーピングポートに設定すると、ポート情報のポート名に「RRPS」と表示されます。

0を指定すると、RRPスヌーピングは解除されます。デフォルトでは、RRPスヌーピングポートは設定されていません。

コマンド使用例

ポート 1、3 を RRP スヌーピングポートに設定する

Manager% set rrps port=1.3

権限

Manager

関連コマンド

SHOW RRPS

3.5 ポートミラーリングコマンド

SHOW MIRROR

機能

ポートミラーリングに関する情報を表示します。

走書

SHOW MIRROR

引数

なし

コマンド使用例

ポートミラーリング情報を表示する

表示される情報は、次のとおりです。

Status: ポートミラーリングの有効 / 無効を、Enabled / Disabled で表示

します。

Source Port: ソースポートのポート番号を表示します。

Destination Port: ミラーポート(デスティネーションポート)のポート番号を表示し

ます。

権限

Manager

関連コマンド

SET MIRROR

ENABLE/DISABLE MIRROR

3.5 ポートミラーリングコマンド

SET MIRROR

機能

ポートミラーリングを行う、ソースポートとミラーポート(デスティネーションポート)を 設定します。

た

SET MIRROR [SOURCEPORT=port-number]

[DESTINATIONPORT=port-number]

引数

SOURCEPORT

モニタリングするソースポートをポート番号で指定します。1回にミラーリングできるソースポートは1ポートのみです。デフォルトはNullで、ソースポートは設定されていません。

DESTINATION PORT

ミラーポートをポート番号で指定します。デフォルトはNullで、ミラーポートは設定されていません。

コマンド使用例

ポート 1 をソースポートに、ポート 2 をミラーポートに設定する

Manager% set mirror sourceport=1 destinationport=2

権限

Manager

関連コマンド

SHOW MIRROR

ENABLE/DISABLE MIRROR

機能

ポートミラーリングの有効/無効を設定します。デフォルトは、Disabledです。

た書

ポートミラーリングを有効にする

ENABLE MIRROR

ポートミラーリングを無効にする

DISABLE MIRROR

引数

なし

コマンド使用例

ポートミラーリングを有効にする

Manager% enable mirror

権限

Manager

関連コマンド

SHOW MIRROR

SHOW VLAN

機能

定義されている VLAN の情報を表示します。

走書

VLAN の一覧を表示する

SHOW VLAN

VLAN の詳細情報を表示する

SHOW VLAN={vlanname | 1..4094 | ALL}

引数

VLAN

何も指定しない場合は、VLANの一覧を表示します。

VLAN 名、 $1\sim4094$ の VLAN ID 番号、または ALL を指定した場合は、VLAN の詳細情報を表示します。VLANの詳細情報は、802.1Q タグ VLANモード時のみ表示できます。

コマンド使用例

VLAN の一覧を表示する

| Manager% show vlan | | |
|--------------------|----|-------|
| VLAN Information | | |
| Name | ID | Ports |
| Default VLAN | 1 | ALL |

表示される情報は、次のとおりです。

Name: VLAN 名を表示します。

ID: VLANのID番号を表示します。

Ports: VLANに所属するポート(タグ付きポート含む)のポート番号を表

示します。

VLAN 1 の詳細情報を表示する

| Manager% | show vlan=1 |
|----------|-------------------------------------|
| VLAN In | formation |
| Name | Default VLAN |
| Identif | ier 1 |
| All Por | ts On Vlan ALL |
| Tagged | Ports On Vlan Null (not configured) |
| | |

表示される情報は、次のとおりです。

Name: VLAN 名を表示します。

Identifier: VLANのID番号を表示します。

All Ports On Vlan: VLANに所属するポート(タグ付きポート含む)のポート番号を表

示します。

Tagged Ports On Vlan: 所属ポートのうち、タグ付きパケットを送信するポートの

ポート番号を表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

CREATE/DESTROY VLAN

ADD/DELETE VLAN

SET VLAN VLAN

SET VLAN PORT FRAME

SET VLAN PVID

SET VLAN MODE

SHOW VLAN PVID

機能

ベースVLANの情報を表示します。各ポートのタグなしパケット受信時の所属VLAN名を表示します。

た 售

SHOW VLAN PVID

引数

なし

コマンド使用例

ベース VLAN 情報を表示する

| lanager% show vlan | pvid | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| Port VLAN Information | tion | |
| Port | Virtual LAN | Ingress Filter |
| 1: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 2: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 3: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 4: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 5: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 6: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 7: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 8: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 9: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 10: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 11: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 12: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 13: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 14: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 15: | Default VLAN (1) | Enabled |
| 16: | Default VLAN (1) | Enabled |

表示される情報は、次のとおりです。

Port: ポート番号とポート名を表示します。

Virtual LAN: タグなしパケットを受信した場合の所属 VLAN名と ID 番号を表

示します。

Ingress Filter: イングレスフィルターの有効 / 無効を、Enabled/Disabled で表

示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET VLAN PVID

SET VLAN MODE

ENABLE/DISABLE VLAN INGRESSFILTER PORT

SHOW VLAN MANAGEMENT

機能

マネージメントポートの所属 VLAN 名を表示します。

注售

SHOW VLAN MANAGEMENT

引数

なし

コマンド使用例

マネージメントポートの VLAN 設定を表示する

Manager% show vlan management

Management Port VLAN Information

Vlan Default VLAN (1)

表示される情報は、次のとおりです。

Vlan: マネージメントポートが所属する VLANの VLAN名と ID番号を

表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET VLAN MANAGEMENT

SHOW VLAN MODE

機能

現在の VLAN のモードを表示します。

書式

SHOW VLAN MODE

引数

なし

コマンド使用例

VLAN モードを表示する

表示される情報は、次のとおりです。

Mode: 現在のVLANモードを、802.1Q Tag VlanまたはMultiple Vlan

で表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET VLAN MODE

CREATE/DESTROY VLAN

機能

VLAN の作成および削除を行います。

このコマンドは、802.1Q タグ VLAN モード時のみ使用できます。

書式

新規 VLAN の定義

CREATE VLAN=vlanname [VID=2..4094] [PORT={port-list|ALL}] VLANの削除

DESTROY VLAN={vlanname | 2..4094 | ALL}

引数

VLAN

VLANを新規に作成する場合は、VLAN名を指定します。1~20文字の半角英数字と「_(アンダーバー)」で指定します。VLAN名にスペースを入れたい場合は、スペースを含む文字列全体を「"(ダブルクォート)」で囲んで指定します。数字のみのVLAN名は指定できません。

VLANを削除する場合は、すでに定義されているVLAN名、またはVLAN ID番号を指定します。すでに定義されているVLAN名およびVLAN ID番号は、SHOW VLANコマンドで確認することができます。ALLを指定した場合は、Default VLAN (1)を除くすべての VLAN が削除されます。Default VLAN (1)は削除できません。

$\overline{\mathsf{VID}}$

VLANを新規に作成する場合は、VLAN ID番号を2~4094(IGMPスヌーピングを有効にしている場合は2~2047)の半角数字で指定します。この引数を指定しない場合は、未使用のIDのなかで最も小さい番号が割り当てられます。

PORT

VLAN を新規に作成する場合は、所属するポートの番号を指定します。ポート番号または ALL を指定します。

連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用します。 連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用します。 この引数を指定しない場合は、すべてのポートが所属します。

コマンド使用例

VLAN名 [sales]、VLAN ID [10]、所属ポート [3,6,16] の VLAN を作成する

Manager% create vlan=sales vid=10 port=3,6,16

権限

Manager

関連コマンド

ADD/DELETE VLAN PORT

機能

VLAN に所属するポートの追加および削除を行います。ポートを追加する場合は、そのポートのタグ付き/タグなしの設定も行います。

このコマンドは、802.1Q タグ VLAN モード時のみ使用できます。

書式

ポートを追加する

ADD VLAN={vlanname | 1..4094} PORT={port-list | ALL} [FRAME={TAGGED | UNTAGGED}]

ポートを削除する

DELETE VLAN={vlanname | 1..4094} PORT=port-list

引数

VLAN

すでに定義されているVLAN名、またはVLAN ID番号を指定します。すでに定義されている VLAN名および VLAN ID番号は、SHOW VLANコマンドで確認することができます。

PORT

ポート番号または ALL を指定します。

連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用します。 連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用します。 ポートを削除する場合に、所属するすべてのポートを削除することはできません。

FRAME

次のどちらかを指定します。この引数を省略した場合は、UNTAGGEDに設定されます。

TAGGED: タグ付きパケット送信ポートに指定します。 UNTAGGED: タグなしパケット送信ポートに指定します。

コマンド使用例

VLAN 「sales | に、タグ付きパケット送信ポート「7 | を追加する

Manager% add vlan=sales port=7 frame=tagged

権限

Manager

関連コマンド

SET VLAN VLAN

機能

定義済み VLAN の VLAN 名および ID 番号を変更します。 このコマンドは、802.1Q タグ VLAN モード時のみ使用できます。

書式

VLAN 名を変更する

SET VLAN={vlanname | 1..4094} VLAN=vlanname VLAN | D 番号を変更する
SET VLAN={vlanname | 2..4094} VLAN=2..4094

引数

VLAN

すでに定義されているVLAN名、またはVLAN ID番号を指定します。すでに定義されている VLAN名および VLAN ID番号は、SHOW VLANコマンドで確認することができます。

Default VLAN(1)のVLAN名は変更することができますが、VLAN ID番号は変更することができません。

VIAN

VLAN名を変更する場合は、 $1\sim20$ 文字の半角英数字と「 $_-$ (アンダーバー)」で指定します。VLAN名にスペースを入れたい場合は、スペースを含む文字列全体を「 $_-$ (ダブルクォート)」で囲んで指定します。数字のみの VLAN名は指定できません。VLAN ID番号を変更する場合は、 $2\sim4094$ (IGMP スヌーピングを有効にしている場合は $2\sim2047$)の VLAN ID番号を指定します。

コマンド使用例

VLAN 「sales」の VLAN ID 番号を「20」に変更する

Manager% set vlan=sales vlan=20

権限

Manager

関連コマンド

SET VLAN PORT FRAME

機能

ポートのタグ付き、タグなしの設定を変更します。 このコマンドは、802.1Q タグ VLAN モード時のみ使用できます。

た 售

SET VLAN={vlanname | 1..4094} PORT={port-list | ALL}
FRAME={TAGGED | UNTAGGED}

引数

VLAN

すでに定義されているVLAN名、またはVLAN ID番号を指定します。すでに定義されている VLAN名および VLAN ID番号は、SHOW VLANコマンドで確認することができます。

PORT

ポート番号または ALL を指定します。

連続する複数のポートを指定する場合は、 $\lceil 1-5 \rceil$ のようにハイフンを使用します。 連続しない複数のポートを指定する場合は、 $\lceil 1,3,5 \rceil$ のようにカンマを使用します。

FRAME

タグ付きポートまたはタグなしポートのどちらかを指定します。 TAGGED: タグ付きパケット送信ポートに指定します。 UNTAGGED: タグなしパケット送信ポートに指定します。

コマンド使用例

VLAN 「sales」のポート「16」をタグ付きパケット送信ポートに変更する

Manager% set vlan=sales port=16 frame=tagged

権限

Manager

関連コマンド

SET VLAN PORT PVID

機能

タグなしパケットを受信した場合の所属VLAN(ベースVLAN)を、ポートごとに割り当てます。1つのポートに、2つの VLAN を割り当てることはできません。
SFT PORT コマンドでも、ベース VLAN の割当ては可能です。

た割

SET VLAN={vlanname | 1..4094} PORT={port-list | ALL} PVID

引数

VLAN

すでに定義されているVLAN名、またはVLAN ID番号を指定します。すでに定義されている VLAN名および VLAN ID番号は、SHOW VLANコマンドで確認することができます。

デフォルトは、Default VLAN (1)です。

PORT

ポート番号または ALL を指定します。

連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用します。 連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用します。

コマンド使用例

ポート「3,6,7,16」のベース VLAN を、VLAN「sales」に割り当てる

Manager% set vlan=sales port=3,6-7,16 pvid

権限

Manager

関連コマンド

SHOW VLAN

SHOW VLAN PVID

SET VLAN MANAGEMENT

機能

マネージメントポートの所属 VLAN を変更します。

書式

SET VLAN={vlanname | 1..4094} MANAGEMENT

引数

VLAN

すでに定義されているVLAN名、またはVLAN ID番号を指定します。すでに定義されている VLAN名および VLAN ID番号は、SHOW VLANコマンドで確認することができます。

デフォルトは、Default VLAN (1)です。

コマンド使用例

マネージメントポートに VLAN 「sales」を設定する

Manager% set vlan=sales management

権限

Manager

関連コマンド

SHOW VLAN MANAGEMENT

SET VLAN MODE

機能

VLANのモードを変更します。デフォルトは、802.1Q Tag Vlanモードです。 この設定は本製品の再起動後に有効になります。

た

SET VLAN MODE={802.1Q|MULTIPLE}

引数

MODE

VLAN モードを指定します。次のどちらかのモードを指定します。 802.1Q: 802.1Q タグ VLAN モードに指定します。

MULTIPLE: マルチプル VLAN モードに指定します。

コマンド使用例

VLAN モードを「マルチプル VLAN」に設定する

Manager% set vlan mode=multiple

Do save configuration now ? (Yes or No): Yes

Do reboot system now ? (Yes or No): Yes

「Do save configuration now?」で

マーを押して設定を保存します。

「Do reboot system now?」で

マーを押すと、本製品は再起動され、VLANモードの変更が有効になります。

Nキーを押すと、プロンプトが表示され、コマンドが入力できる状態に戻ります。

権限

Manager

関連コマンド

SHOW VLAN

SHOW VLAN MODE

ENABLE/DISABLE VLAN INGRESSFILTER PORT

機能

イングレスフィルターの有効/無効を設定します。デフォルトは、Enabledです。

書式

イングレスフィルターを有効にする

ENABLE VLAN INGRESSFILTER PORT[={port-list|ALL}] イングレスフィルターを無効にする

DISABLE VLAN INGRESSFILTER PORT[={port-list|ALL}]

引数

PORT

ポート番号または ALL を指定します。

連続する複数のポートを指定する場合は、 $\lceil 1-5 \rceil$ のようにハイフンを使用します。 連続しない複数のポートを指定する場合は、 $\lceil 1,3,5 \rceil$ のようにカンマを使用します。

コマンド使用例

ポート1のイングレスフィルターを無効に設定する

Manager% disable vlan ingressfilter port=1

権限

Manager

関連コマンド

SHOW VLAN PVID

SHOW QOS

機能

タグプライオリティーに関する情報を表示します。

注售

SHOW QOS

引数

なし

コマンド使用例

タグプライオリティーの設定を表示する

表示される情報は、次のとおりです。

Normal Priority: 受信パケットがタグなしパケットの場合、Normal キューから送

信されるパケットに付与するユーザープライオリティーを表示し

ます。

High Priority: 受信パケットがタグなしパケットの場合、High キューから送信

されるパケットに付与するユーザープライオリティーを表示しま

す。

Priority Queue: タグヘッダー内のユーザープライオリティー値から受信パケット

のキューを決定する場合のユーザープライオリティー値とキュー

のマッピングを表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET QOS

SHOW QOS PORT

機能

ポートプライオリティーに関する情報を表示します。

た書

SHOW QOS PORT

引数

なし

コマンド使用例

ポートプライオリティーを表示する

| Priority Information | | |
|----------------------|-------------------|----------|
| Port | VLAN Tag Priority | Priority |
| 1: | Use | Normal |
| 2: | Use | Normal |
| 3: | Use | Normal |
| 4: | Use | Normal |
| 5: | Use | Normal |
| 6: | Use | Normal |
| 7: | Use | Normal |
| 8: | Use | Normal |
| 9: | Use | Normal |
| 10: | Use | Normal |
| 11: | Use | Normal |
| 12: | Use | Normal |
| 13: | Use | Normal |
| L4: | Use | Normal |
| 15: | Use | Normal |
| 16: | Use | Normal |

表示される情報は、次のとおりです。

Port: ポート番号とポート名を表示します。

VLAN Tag Priority: タグヘッダー内のユーザープライオリティーの扱いをUse/Over-

ride で表示します。

Priority: ポートプライオリティーを High/Normal で表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET QOS PORT

SET QOS

機能

タグプライオリティーに関する設定を行います。

書式

```
SET QOS [NORMALPRIORITY={0..7}]

[HIGHPRIORITY={0..7}]

[QUEUE={1..9}]
```

引数

NORMALPRIORITY

受信パケットがタグなレパケットの場合、Normalキューから送信されるパケットに付与するユーザープライオリティー値を指定します。0~7の半角数字で指定します。デフォルトは、0です。

HIGHPRIORITY

受信パケットがタグなしパケットの場合、Highキューから送信されるパケットに付与するユーザープライオリティー値を指定します。0~7の半角数字で指定します。デフォルトは、7です。

QUEUE

タグヘッダー内のユーザープライオリティー値から受信パケットのキューを決定する場合のユーザープライオリティー値とキューのマッピングを設定します。次の9種類のモードから選択します。

| 1: | Mode 1 (All High) |
|----|--------------------------------|
| 2: | Mode 2 (High 7-1 : Normal 0) |
| 3: | Mode 3 (High 7-2 : Normal 1-0) |
| 4: | Mode 4 (High 7-3 : Normal 2-0) |
| 5: | Mode 5 (High 7-4 : Normal 3-0) |
| 6: | Mode 6 (High 7-5 : Normal 4-0) |
| 7: | Mode 7 (High 7-6 : Normal 5-0) |
| 8: | Mode 8 (High 7 : Normal 6-0) |
| 9: | Mode 9 (All Normal) |
| | 5 / II |

デフォルトは、Mode 5 (High 7-4 : Normal 3-0)です。

コマンド使用例

ユーザープライオリティー値とキューのマッピングを「Mode 8」に設定する

Manager% set qos queue=8

権限

Manager

関連コマンド

SHOW QOS

SET QOS PORT

機能

ポートプライオリティーに関する設定を行います。

書式

引数

PORT

ポート番号、または ALL を指定します。連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用します。連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用します。

PRIORITY

ポートのプライオリティーを指定します。次のどちらかを指定します。デフォルトは、Normal です。

HIGH: ポートプライオリティーをHighに指定します。このポートで受

信したパケットは、Highキューに入ります。

NORMAL: ポートプライオリティーをNormalに指定します。このポートで

受信したパケットは、Normal キューに入ります。

TAGPRIORITY

タグ付きパケットを受信したときに、受信パケットのプライオリティーをタグヘッダー内のユーザープライオリティー値で決定するか、受信したポートのプライオリティーで決定するかを指定します。次のどちらかを指定します。デフォルトは、Useです。

USE: タグヘッダー内のユーザープライオリティー値から、受信パケッ

トのキューを決定します。

OVERRIDE: ポートに設定されているプライオリティーで受信パケットの

キューを決定します。

コマンド使用例

ポート2で受信したパケットのプライオリティーはポートのプライオリティーで決定することとし、ポートプライオリティーを「High」に設定する(ポート2で受信したパケットは常に High キューに入る)

Manager% set qos port=2 tagpriority=override priority=high

権限

Manager

関連コマンド

SHOW QOS PORT

3.7 ブリッジ(スパニングツリー)コマンド

SHOW STP

機能

スパニングツリーに関する情報を表示します。

書式

SHOW STP

引数

なし

コマンド使用例

スパニングツリー情報を表示する

```
Manager% show stp
STP Information
Status ..... OFF
Number of Ports ..... 16
  Number Enabled ..... 0
  Number Disabled ..... 16
Bridge Identifier ..... (Spanning Tree not enabled)
Designated Root ...... (Spanning Tree not enabled)
Root Port ..... 0
Root Path Cost ..... 0
Max Age ..... 20 (seconds)
Hello Time ..... 2 (seconds)
Forward Delay ...... 15 (seconds)
Switch Max Age ..... 20 (seconds)
Switch Hello Time ..... 2 (seconds)
Switch Forward Delay ..... 15 (seconds)
```

表示される情報は、次のとおりです。

Status: スパニングツリーの有効/無効を、ON/OFFで表示します。

Number of Ports: 全ポート数を表示します。

Number Enabled: スパニングツリーが有効になっているポート数を表示します。 Number Disabled: スパニングツリーが無効になっているポート数を表示します。 Bridge Identifier: このシステムのID(ブリッジプライオリティーとMACアドレス)

を表示します。

Designated Root: 現在のルートブリッジの ID (ブリッジプライオリティーと MAC

アドレス)を表示します。

3.7 ブリッジ(スパニングツリー)コマンド

Root Port: ルートポートのポート番号を表示します。このシステム自身が

ルートブリッジの場合は0を表示します。

Root Path Cost: このシステムからルートブリッジのコストの合計を表示します。

このシステム自身がルートブリッジの場合は0を表示します。

Max Age: 最大エージタイム(秒)を表示します。 Hello Time: ハロータイム(秒)を表示します。

Forward Delay: フォワーディングディレイタイム(秒)を表示します。 Switch Max Age: このシステムの最大エージタイム(秒)を表示します。

Switch Hello Time: このシステムのハロータイム(秒)を表示します。

Switch Forward Delay: このシステムのフォワーディングディレイタイム(秒)を表

示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

SET STP

ENABLE/DISABLE STP

SHOW STP PORT

機能

ポートごとのスパニングツリー情報を表示します。

書式

SHOW STP PORT

引数

なし

コマンド使用例

ポートごとのスパニングツリー情報を表示する

| Port STP Information | | | | |
|----------------------|---------|--------|----------|------|
| Port | State | Status | Priority | Cost |
| 1: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| 2: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| 3: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| 4: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| 5: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| 6: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| 7: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| 8: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| 9: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| 10: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| 11: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| 12: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| 13: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| L4: | Enabled | Off | 128 | 10 |
| L5: | Enabled | Off | 128 | 10 |

表示される情報は、次のとおりです。

Port: ポート番号とポート名を表示します。

State:現在のポートの状態を Enabled/Disabled で表示します。Status:ポートのスパニングツリーの状態を On/Off で表示します。

Priority: スパニングツリーパラメーターのポートプライオリティーを表示

します。

Cost: スパニングツリーパラメーターのパスコストを表示します。

3.7 ブリッジ(スパニングツリー)コマンド

制限

Manager, User

関連コマンド

SET STP PORT ENABLE/DISABLE STP

SET STP

機能

スパニングツリーパラメーターを設定します。

書式

SET STP [PRIORITY=0..65535]

[MAXAGE=6..40]

[HELLOTIME=1..10]

[FORWARDDELAY=4..30]

引数

PRIORITY

ブリッジプライオリティーを設定します。0~65535の半角数字で指定します。デフォルトは、32768です。

MAXAGE

最大エージタイム(秒)を設定します。 $6\sim40$ の半角数字で指定します。デフォルトは、20(秒)です。

HELLOTIME

ハロータイム(秒)を設定します。 $1 \sim 10$ の半角数字で指定します。デフォルトは、2(4)です。

FORWARDDELAY

フォワーディングディレイタイム(秒)を設定します。4~30の半角数字で指定します。デフォルトは、15(秒)です。

コマンド使用例

ブリッジプライオリティーを「10」に設定する

Manager% set stp priority=10

権限

Manager

関連コマンド

SHOW STP

3.7 ブリッジ(スパニングツリー)コマンド

SET STP PORT

機能

ポートスパニングツリーパラメーターを設定します。

書式

引数

PORT

ポート番号、または ALL を指定します。連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用します。連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用します。

PORTPRIORITY

ポートプライオリティーを設定します。 $0 \sim 255$ の半角数字で指定します。デフォルトは、128 です。

PATHCOST

パスコストを設定します。 $1\sim65535$ の半角数字で指定します。デフォルトは、10です。

コマンド使用例

全ポートのポートプライオリティーを「100」に設定する

Manager% set stp port=all priority=100

権限

Manager

関連コマンド

SHOW STP

ENABLE/DISABLE STP

機能

スパニングツリーを有効/無効にします。デフォルトは、OFFです。

書式

スパニングツリーを有効にする
ENABLE STP [PORT={port-list|ALL}]
スパニングツリーを無効にする
DISABLE STP [PORT={port-list|ALL}]

引数

PORT

ポート番号、または ALL を指定します。連続する複数のポートを指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用します。連続しない複数のポートを指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用します。この引数を省略した場合は、すべてのポートが対象になります。

コマンド使用例

ポート1のスパニングツリーを有効にする

Manager% enable stp port=1

権限

Manager

関連コマンド

SHOW STP

3.8 MACアドレステーブルコマンド

SHOW FDB

機能

MACアドレステーブルに登録されている学習済みMACアドレスを表示します。 表示されるMACアドレスは2048個までです。それ以上のMACアドレスが登録されていても表示されません。

た

MACアドレスの表示(本製品全体)

SHOW FDB [STATUS={DYNAMIC|STATIC|MULTICAST}]

MACアドレスの表示

SHOW FDB [STATUS={DYNAMIC|STATIC}]

[PORT={port-list|ALL}]

 $[VLAN={vlanname | 1..4094}]$

[DESTADDRESS=macadd]

引数

STATUS

表示する MAC アドレスを次の 3 種類から指定します。この引数が省略された場合は、すべての MAC アドレスを表示します。

DYNAMIC:ダイナミックに学習した MAC アドレスを表示します。STATIC:スタティック登録された MAC アドレスを表示します。MULTICAST:マルチキャスト登録された MAC アドレスを表示します。

PORT

この引数を指定すると、指定したポートに所属するMACアドレスを表示します。表示したいポート番号、または ALL を指定します。

連続するポート番号を指定する場合は、「1-5」のようにハイフンを使用します。連続しない複数のポート番号を指定する場合は、「1,3,5」のようにカンマを使用します。

VLAN

この引数を指定すると、指定したVLANに所属するMACアドレスを表示します。表示したいVLANをVLAN名、または1~4094のVLANID番号で指定します。ただし、マルチプルVLANモード時は、UV/CV/NVのVLAN名のみ指定できます。

DESTADDRESS

この引数を指定すると、指定したMACアドレスに対応付けされているポートを表示します。MACアドレスをXXXXXXXXXXXXXXXX形式の16進数で指定します。「*」をワイルドカードとして指定することもできます。

コマンド使用例

登録されている MAC アドレスをすべて表示する

| Manager% show fdb | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------|-----------|
| Forwarding Databas MAC Address | | | AN | | Status |
| | | | | | |
| 00-00-5E-00-01-06 | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-00-F4-95-97-9A | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-00-F4-95-9F-31 | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-00-F4-95-D3-78 | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-03-93-0C-FE-F0 | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-03-93-83-BF-4A | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-03-93-8C-4A-3C | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-03-93-AC-75-EC | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-03-93-BC-A9-DE | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-03-93-CE-6B-44 | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-03-93-DC-A7-CA | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-04-23-64-8D-E4 | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-06-5B-88-80-41 | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-0A-27-AE-59-70 | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-0A-95-92-D5-0A | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-0C-6E-11-26-DB | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| 00-0C-6E-1F-3C-86 | 1 | De | fault VLAN | (1) | dynamic |
| More (<space></space> | = next page, | <cr> = one line,</cr> | C = contir | nuous, | Q = quit) |

表示される情報は、次のとおりです。

MAC Address: MAC アドレステーブルに登録されている MAC アドレスを表示

します。

Port: MACアドレスが対応づけられているポートのポート番号とポー

卜名を表示します。

VLAN: MACアドレスが対応づけられているポートが所属するVLAN名

とID番号を表示します。

Status: MACアドレスの種類を dynamic/static で表示します。

権限

Manager, User

関連コマンド

RESET FDB

ADD/DELETE FDB

3.8 MACアドレステーブルコマンド

RESET FDB

機能

MACアドレステーブルに登録されている MACアドレスを消去します。

書式

RESET FDB [STATUS={DYNAMIC|STATIC}]

引数

STATUS

消去するMACアドレスの種類を指定します。指定できるのは次の2種類です。この引数を省略すると、すべてのMACアドレスが消去されます。

DYNAMIC: ダイナミックに学習した MAC アドレスを消去します。 STATIC: スタティック登録された MAC アドレスを消去します。

コマンド使用例

すべての MAC アドレスを消去する

Manager% reset fdb

Clear all MAC table now? (Yes or No): Yes

権限

Manager, User

関連コマンド

SHOW FDB

ADD/DELETE FDB DESTADDRESS

機能

スタティックMACアドレスの追加/削除を行います。スタティックMACアドレスの最大 登録数は2047個です。

た

スタティック MAC アドレスを追加する

ADD FDB DESTADDRESS=macadd PORT=port-number

 $[VLAN={vlanname | 1..4094}]$

スタティック MAC アドレスを削除する

DELETE FDB DESTADDRESS=macadd PORT=port-number

 $[VLAN={vlanname | 1..4094}]$

引数

DESTADDRESS

登録または削除するMACアドレスを指定します。XXXXXXXXXXXXXの形式の16進数で指定します。

PORT

ポート番号を指定します。

VLAN

802.1QタグVLANモード時のみ、指定が可能になります。登録または削除するMAC アドレスが所属する VLANを VLAN名、または $1\sim4094$ の VLAN ID 番号で指定します。この引数を省略した場合は、PVID と見なされます。

コマンド使用例

ポート2にスタティック MAC アドレス「00000C 39264B」を登録する

Manager% add fdb destaddress=00000c39264b port=2

権限

Manager, User

関連コマンド

SHOW FDB

3.9 ユーティリティーコマンド

SHOW DEBUG

機能

SHOW LOG ALL(すべてのログの表示)、SHOW DIAG(システム診断結果の表示)、SHOW CONFIG(設定内容の表示)コマンドを連続して実行し、現在のシステムに関する情報を表示します。

た割

SHOW DEBUG

引数

なし

コマンド使用例

現在のシステムに関する情報を表示する

```
Manager% show debug
SHOW LOG ALL
0:00:00:08 P1 Online/100Full
0:00:00:27 tty0: Login "Manager"
SHOW DIAG
Allied Telesis CentreCOM 8016XL Ethernet Switch
MAC Address 000941 595001,
Uplink A: GBIT/T Eth S/N: 0055584816030512 X2
AT-S59 Ethernet Switch Software: Version 4.1.0J B09 031105
Serial Number: 0056564112051028
Running 12 minutes, 50 seconds
Diagnostic Results:
   Flash PROM
                                   Good
   RAM
                                   Good
   Serial Interface
                                   Good
   System 5V power
                                   Normal
   System 3.3V power
                                   Normal
--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)
```

権限

Manager

SHOW CONFIG

機能

設定内容を表示します。

走書

SHOW CONFIG [ALL] [FUNC=functions]

引数

ALL

この引数を指定すると、デフォルトを含めたすべての設定内容を表示します。指定 しない場合は、デフォルト設定から変更された項目のみを表示します。

FUNC

設定内容を表示する機能を指定します。

機能には、PORT、SYSTEM、LOG、CONSOLE、IP、IPFILTER、SNMP、SECURITY、IGMP、TRUNK、RRPS、VLAN、QOS、STP、FDB、USER、ALL が指定できます。また、機能をカンマ(,)で区切って、複数指定することもできます。

ALLを指定した場合は、SHOW CONFIGを実行したときの表示内容と同じになります。

コマンド使用例

デフォルトから変更された設定内容を表示する

```
Manager% show config
##
## CentreCOM 8016XL Configuration.
##
## Copyright (c) 2002-2003, Allied Telesis K.K.
## All Rights Reserved.
##

# Port Configuration
#

# System Configuration
#

# Log Configuration
#

# Console Configuration
#

# Console Configuration
#

--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)
```

権限

Manager

3.9 ユーティリティーコマンド

SAVE

機能

設定内容をフラッシュメモリーに保存します。

書式

SAVE

引数

なし

コマンド使用例

設定内容を保存する

Manager% save

Do save configuration now ? (Yes or No): \mathbf{Y} es

- ∑キーを押すと、設定内容がフラッシュメモリーに書き込まれます。
- Nキーを押すと、設定は保存されません。

権限

Manager

QUIT

機能

本製品からログアウトします。

書式

QUIT

引数

なし

コマンド使用例

ログアウトする

Manager% **quit**

設定の変更が保存されていない場合は、「Do save configuration now ? (Yes or No):」というメッセージが表示されます。 \mathbb{N} =ーを押すと、設定内容の変更を保存してからログアウトします。 \mathbb{N} =ーを押すと、設定内容を保存せずにログアウトします。

権限

Manager, User

3.9 ユーティリティーコマンド

HELP

機能

コマンドのヘルプを表示します。

書式

HELP [command|function]

引数

command/function

コマンドまたは機能を指定すると、そのコマンドまたは機能に関するヘルプを表示します。指定を省略すると、すべてのコマンドおよび機能のヘルプが表示されます。

コマンド使用例

SHOW PORT コマンドのヘルプを表示する

Manager% help show port

SHOW PORT[={port-list|ALL}]

Displays port(s) configuration and status.

権限

Manager, User

MENU

機能

インターフェースをメニュー形式に変更します。

書式

MENU

引数

なし

コマンド使用例

メニュー画面を表示する

Allied Telesis CentreCOM 8016XL Ethernet Switch: 4.1.0J

Main Menu

Command line interface

Port status and configuration

Ethernet statistics

Administration

System configuration

Traffic/Port Mirroring

Virtual LANs/QoS

Bridging

MAC Address Table

Quit

権限

Manager

4

付 録

この章では、パラメーターのデフォルト設定、ファームウェアなどのアップロード/ダウンロード手順、ハイパーターミナルや Telnet クライアントの設定手順について説明しています。

4.1 デフォルト設定

本製品のデフォルト設定の一覧です。

| 設定 | デフォルト | | |
|------------------------------|---|--|--|
| ポート設定 | | | |
| 通信モード | Auto negotiate | | |
| MDI/MDI-X自動切替 | Auto MDISet | | |
| フローコントロール(IEEE 802.3x PAUSE) | Disabled | | |
| ブロードキャストパケットフォワーディング | Forwarding | | |
| ポート名 | Null | | |
| システム管理 | | | |
| ログ | Enabled | | |
| syslogサーバーアドレス | Null | | |
| syslogファシリティーコード | 1 (user-level message) | | |
| システム設定 | | | |
| システム名 | Null | | |
| エージングタイム | 300 (seconds) | | |
| Telnetサーバー機能 | Enabled | | |
| Telnet TCPポート番号 | 23 | | |
| Telnet最大セッション数 | 2 | | |
| TFTPサーバー機能 | Enabled | | |
| ファームウェア ダウンロードパスワード | ATS59 | | |
| 設定ファイル ダウンロードパスワード | config | | |
| FTPサーバー機能 | Enabled | | |
| 登録ユーザー | Manager | | |
| ログインパスワード | friend | | |
| ローカルログイン | Enabled | | |
| セッションタイムアウト | 5 (minutes) | | |
| コンソールターミナル設定 | 8 data bits / 1 stop bit / No parity Full duplex (echo) / 9600 bps | | |
| IPアドレス | Null | | |
| サブネットマスク | Null | | |
| ゲートウェイアドレス | Null | | |
| デフォルトドメイン名 | Null | | |
| DHCPクライアント機能 | Disabled | | |

| 設定 | デフォルト | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| IPフィルター | Disabled | | |
| IPフィルター デフォルトアクション | EXCLUDE | | |
| SNMPマネージャー(トラップホスト)1〜4の IPアドレス | Null | | |
| Get コミュニティー名 | public | | |
| Set コミュニティー名 | private | | |
| Trap コミュニティー名 | public | | |
| Get request | Enabled | | |
| Set request | Enabled | | |
| 設置場所 (Location) | Null | | |
| 管理者(Contact) | Null | | |
| トラップ送信先 | SNMPマネージャー(トラップホスト)1~4 (New Addressのみ0) | | |
| ポートセキュリティー(モード) | Automatic | | |
| IGMPスヌーピング | Disabled | | |
| IGMPスヌーピングエージングタイム | 60 (minutes) | | |
| ポートトランキング | Null | | |
| RRPスヌーピング | Null | | |
| ポートミラーリング | Disabled | | |
| バーチャルLAN/QoS | | | |
| VLANモード | 802.1Q Tag Vlan | | |
| VLAN名 | Default VLAN | | |
| ポートプライオリティー | Tag Priority : Use Port Priority : Normal | | |
| プライオリティーの設定 | Normal priority 0 High priority 7 | | |
| プライオリティーとキューのマッピング | Mode 5 (High-7-4 : Normal-3-0) | | |
| マネージメントポートの所属VLAN | ID=1 (Default VLAN) | | |
| イングレスフィルター | Enabled | | |
| ブリッジ (スパニングツリー) | | | |
| スパニングツリー | Disabled | | |
| ブリッジプライオリティー | 32768 | | |
| Max age time | 20 (seconds) | | |
| Hello time | 2 (seconds) | | |
| Forwarding delay | 15 (seconds) | | |
| ポートプライオリティー | 128 | | |
| ポートパスコスト | 10/100Mbpsポート:10 1000Mbpsポート:4 | | |

4.1 デフォルト設定

設定を工場出荷時の状態に戻す

すべての設定を、工場出荷時の状態に戻します。

- **1** 電源ケーブルを抜き差しする、リセットボタンを押す、またはRESTART REBOOT コマンドを実行して、本製品を再起動します。
- **2** 「Hit any key to run diagnostics or to reload system software... 」と表示されている間に任意のキーを押して、Boot メニュー(ATI Diagnostics)を表示します。

ATI Diagnostics

Model: AT-8016XL, Revision Level:
MAC Address: 000941595001/000941595001

Serial Number: 0056564112051028

Select an option:

R: RAM Tests

U: UART Tests

A: All of the above Tests

C: Continuous Tests

> S: Single Test

O: Other System Tests

B: BOOT System Software

X: XMODEM download updated System Software

D: Restore all configuration data to factory defaults

M: Memory Byte/Word/Dword

P: Port I/O

Z: Change Terminal Speed

->

- **3** 「->」プロンプトに続けて回を入力し、[D: Restore all configuration data to factory defaults]を選択します。
- 4 次のメッセージが表示されたら、∑を入力します。

WARNING: This will erase all current configuration data! Continue ? (\mathbf{Y}/\mathbf{N}) **5** すべての設定内容が工場出荷時の状態に戻ると、再び「->」プロンプトが表示されます。「->」プロンプトに続けて国を入力し、[B: BOOT System Software]を選択します。

All configuration data has been reset to factory default values.

->

- **6** Boot プログラムが起動し、セルフテストを行った後システムソフトウェアを起動します。「(press RETURN once or twice to enter User Interface)」と表示されたら、Enterキーを押します。
- **7** 「Login: 」プロンプトが表示されます。



工場出荷時設定にリセット中、および Boot 中は、絶対に電源を切らないでください。

ファイルのアップロード / ダウンロード

本製品は、次に示す3種類のファイル(ファイル名固定)を、Xmodem でダウンロード、 TFTP やFTP を使用してアップロード/ダウンロードすることができます。

- ファームウェアのイメージファイル ファイル名「ats59j.img」 ダウンロードパスワード「ATS59」(TFTP クライアントのリモートファイル名)
- \bigcirc 設定ファイル ファイル名「config.txt」(TFTP/FTP のみ対応)/「config.img」 ダウンロードパスワード「config」(TFTP クライアントのリモートファイル名)
- ログファイル (FTP get コマンドにのみ対応) ファイル名「syslog.txt」
- 、ファイル名を変更すると、アップロード/ダウンロードすることができなくなりますので、ご注 意ください。また、拡張子txtの付いたファイルはテキスト形式、imgはバイナリー形式で保存 されています。FTP/TFTPを利用してファイルを転送する際には、ご注意ください。
- 🔷 「config.txt」 はテキスト形式(行ごとにコマンドを記述) のため編集できますが、「config.img」 レン はバイナリー形式で保存されているため編集できません。設定ファイルのアップロードの際には ご注意ください。

Xmodem でファイルをダウンロードする

本製品に、Xmodem でファイルをダウンロードします。ご使用のコンソールターミナル (通信ソフトウェア)がファイル転送機能(Xmodem)をサポートしていない場合は、この機 能を利用できませんのでご注意ください。



ファイルのダウンロード中は、本製品から RS-232 ケーブルを抜かないでください。

電源ケーブルを抜き差しする、リセットボタンを押す、またはRESTART REBOOT コマンドを実行して、本製品を再起動します。

2 「Hit any key to run diagnostics or to reload system software. . .」と表示されている間に任意のキーを押します。

BOOT Ver3.8

RAM Test...OK

Hit any key to run diagnostics or to reload system software......

3 Boot メニュー(ATI Diagnostics)が表示されたら、「->」プロンプトに続けて区を入力し、[X: XMODEM download updated System Software]を選択します。

ATI Diagnostics

Model: AT-8016XL, Revision Level: MAC Address: 000941595001/000941595001

Serial Number: 0056564112051028

Select an option:

- R: RAM Tests
 U: UART Tests
- A: All of the above Tests
- C: Continuous Tests
- > S: Single Test
 - O: Other System Tests
 - B: BOOT System Software
 - X: XMODEM download updated System Software
 - D: Restore all configuration data to factory defaults
 - M: Memory Byte/Word/Dword
 - P: Port I/O
 - Z: Change Terminal Speed

->

4.2 ファイルのアップロード / ダウンロード

4 リセットシーケンスが開始され、ダウンロードの準備完了のメッセージが表示され

The System is now ready for download. Please start your XMODEM transfer.

- コンピューター(コンソール)から、ファイルを転送します。 5 プロトコルタイプには「Xmodem | を選択して通信ソフトウェアのファイル送信を 実行します(ファイル転送の手順については、使用している通信ソフトウェアのマ ニュアルなどをお読みください)。
- ファイル転送が正常に終了すると、次のメッセージが表示されて、本製品は自動的 6 に再起動します。

XMODEM transfer has successfully completed. Now writing to Flash PROM.

- 7 「(press RETURN once or twice to enter User Interface)」と表示されたら、Enter キーを押します。
- 8 「Login: 」プロンプトが表示されます。

FTP でアップロード / ダウンロードする

本製品のFTP サーバー機能を使用して、ファイルをアップロード/ダウンロードします。 以下の説明は次のような仮定で行います。

- 本製品(FTPサーバー)のIPアドレス「192.168.1.10」 \bigcirc
- ユーザー名「Manager」・ログインパスワード「friend」 \bigcirc
- FTP クライアント側のコンピューターのディレクトリー「C:\temp]
- 7 SHOW SYSTEM コマンドで本製品のFTPサーバー機能が有効(Enabled)が確認し ます。デフォルトは有効(Enabled)です。

```
Manager% show system Enter

System Information

System name sys1

MAC Aging Time 300 (seconds)

Location Null (not configured)

Contact Null (not configured)

TELNET

Status Enabled

TCP port 23/tcp

Session Limit 2

TFTP

Status Enabled

Download Password ATS59

Config Download Password config

FTP

Status Enabled
```

2 FTP クライアント側のコンピューター上でping コマンドを実行して、本製品とFTP クライアント側の通信が可能かを確認します。通信ができない場合は、設定を見直して通信可能な状態にします。

3 FTP クライアント側でftp コマンドを実行して、本製品のFTP サーバーに接続します。

```
C:\temp>ftp 192.168.1.10 Enter
```

4 ユーザー名とパスワードを入力して本製品にログインします。

```
Connected to 192.168.1.10.
220 "sys1" FTP server ready
User (192.168.1.10:(none)): manager Enter
331 Password required for manager
Password: friend(表示されません) Enter
230 User logged in.
```

4.2 ファイルのアップロード / ダウンロード

5 ファイルをアップロード(本製品→FTPクライアント)する場合は「get」を、ダウンロード(FTPクライアント→本製品)する場合は「put」を実行します。ここでは、ファームウェアのイメージファイルを本製品にダウンロードするものとします。まずbin コマンドを実行して、FTPの転送モードをバイナリーに変更します。その後、ファイル名(ats59j.img)を指定してput コマンドを実行します。

ftp> bin Enter
200 Type set to I.
ftp> put ats59j.img Enter

6 ファイルの転送が行われます。

200 PORT command successful.

150 Opening BINARY mode data connection for 'ATS59J'.IMG.

226 Transfer Complete.

ftp: 687672 bytes sent in 5.22Seconds 131.74Kbytes/sec.

7 転送が終了したら、プロンプトの後に「bye」を入力しEnter キーを押します。これでFTP クライアントの接続が、FTP サーバーから切断されます。

ftp> bye Enter

FTP クライアントを明示的に切断しないと、FTP サーバー側のタイムアウト機能によりタイムアウト時間(5分)経過後に、本製品は強制的にFTP クライアントの接続を切断します。FTP クライアントの接続を強制的に切断した場合、ダウンロードしたファイルは廃棄されます(手順8には進みません)。

8 ダウンロードの場合、ダウンロードしたファイルをフラッシュメモリーへ書き込んだ後、本製品は自動的に再起動します。

Manager%

Please wait for FLASH writes to complete.

This may take up to 1 minute.

Do not reset, do not remove power.

The system will automatically reboot.

・ 本製品が再起動するまでの間は、絶対に電源を切らないでください。フラッシュメモリーへの書 注意 き込み中に電源を切ると、本製品を起動できなくなる可能性があります。

TFTP でアップロード / ダウンロードする

本製品のTFTPサーバー機能を使用して、ファイルをアップロード/ダウンロードします。 以下の説明は次のような仮定で行います。

- 本製品(TFTPサーバー)のIPアドレス「192.168.1.10」
- **1** SHOW SYSTEM コマンドで本製品のTFTPサーバー機能が有効(Enabled)か確認します。デフォルトは有効(Enabled)です。

| System I | Information |
|----------|----------------------------|
| | name sys1 |
| | ng Time 300 (seconds) |
| Location | n Null (not configured) |
| Contact | Null (not configured) |
| | Enabled ort |
| Sessio | on Limit 2 |
| TFTP | |
| Status | s Enabled |
| Downlo | pad Password ATS59 |
| Config | g Download Password config |
| FTP | |
| | s Enabled |

2 TFTP クライアント側のコンピューター上で ping コマンドを実行して、本製品と TFTP クライアント側の通信が可能かを確認します。通信ができない場合は、設定を 見直して通信可能な状態にします。

C:\temp>ping 192.168.1.10 Enter

4.2 ファイルのアップロード / ダウンロード

3 ファイルをアップロード(本製品→TFTP クライアント)する場合は「get」を、ダウ ンロード(TFTP クライアント→本製品)する場合は「put」を実行します。リモート ファイル名には、本製品に設定されているダウンロードパスワードを指定します(ダ ウンロードパスワードは大文字/小文字を区別します)。また、ファームウェアのイ メージファイルの場合は、転送モードにバイナリー(binary)を指定します。 ここでは、Windows 2000 のtftp コマンドの実行例を示します。 設定ファイルをC:\ftemp にアップロードする場合は、次のコマンドを実行します。

C:\temp>tftp 192.168.1.10 get config config.txt Enter

設定ファイルを本製品にダウンロードする場合は、次のコマンドを実行します。

C:\temp>tftp 192.168.1.10 put config.txt config Enter

4 ファイルの転送が行われます。

Transfer successful: 1188 bytes in 1 second, 1188 bytes/s

ダウンロードの場合、ダウンロードしたファイルをフラッシュメモリーへ書き込ん 5 だ後、本製品は自動的に再起動します。

Manager%

Please wait for FLASH writes to complete.

This may take up to 1 minute.

Do not reset, do not remove power.

The system will automatically reboot.

本製品が再起動するまでの間は、絶対に電源を切らないでください。フラッシュメモリーへの書 き込み中に電源を切ると、本製品を起動できなくなる可能性があります。

4.3 ハイパーターミナルの設定

コンソールターミナルとして、Windows 95/98/Me/2000/XP 、Windows NT に標準装備のハイパーターミナルを使用する例を示します。

(RS-232 ストレートケーブルは、COM1 に接続すると仮定します。)



Windows Me をご使用の場合

レント「ハイパーターミナル」をあらかじめインストールしておく必要があります。

[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に [コントロールパネル] をクリックし、[アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。

[Windows ファイル] タブをクリックし、[ファイルの種類] ボックスで [通信] をクリックします。次に [詳細] をクリックし、[ファイルの種類] ボックスで [ハイパーターミナル] のチェックボックスをオンにして、[OK] をクリックします。[アプリケーションの追加と削除のプロパティ] ダイアログボックスの [OK] をクリックします。

以上で「ハイパーターミナル」がインストールされます。

1 ハイパーターミナルを起動します。

Windows 95 の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。次に[アクセサリ] をポイントし、[ハイパーターミナル] をクリックします。次に[Hypertrm.exe をダブルクリックします。

Windows 98 の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。次に [アクセサリ] をポイントし、[通信] をポイントします。次に [ハイパーターミナル] をクリックし、Hypertrm.exe をダブルクリックします。

Windows Me/2000/XPの場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム(すべてのプログラム)] をポイントします。次に [アクセサリ] をポイントし、[通信] をポイントします。次に [ハイパーターミナル] をクリックします。

Windows NT の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。次に「アクセサリ」をポイントし、「ハイパーターミナル」をクリックします。

2 [接続の設定] ダイアログボックスが表示されます。[名前] ボックスで名前を入力し、[アイコン] ボックスでアイコンを選んで、[OK] をクリックします。 モデムのインストールをするかどうかを問うダイアログボックスが表示された場合は、「いいえ」をクリックします。

4.3 ハイパーターミナルの設定

3 接続方法を設定します。

> Windows 95 の場合 - 「電話番号」ダイアログボックスが表示されます。 「接続方法」ボックスで、「Com1へダイレクト」を選択して、「OK」をクリックします。

> Windows 98/Me/2000 の場合 - 「接続の設定」ダイアログボックスが表示されます。 「接続方法」ボックスで、「Com1へダイレクト」を選択して、「OK」をクリックします。

Windows XPの場合 - [接続の設定] ダイアログボックスが表示されます。 [接続方法] ボックスで、[COM1] を選択して、[OK] をクリックします。

Windows NTの場合 - 「接続の設定」ダイアログボックスが表示されます。 [ポートの設定] タブの [接続方法] ボックスで、[COM1] を選択して、[OK] をクリックしま す。

4 「COM1 のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 各項目を下図のように設定して、[OK]をクリックします。 (下の画面はWindows XP の場合)



本製品コンソールポートの通信速度はデフォルトで9600bpsに設定されていますが、コマンド 🄀 (メニュー)で 2400bps/4800bps/19200bps のいずれかに変更することができます。

5 「XXXX- ハイパーターミナル(HyperTerminal)」のような、手順2で設定した名前のウィンドウが表示されます。

[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。次に [設定] タブをクリックし、各項目を下図のように設定して、[OK] をクリックします。 (下の画面はWindows XP の場合)



6 以上で、設定が終わりました。 Enter キーを押すとログインセッションが開始され、「Login: 」プロンプトが表示されます。

ログインセッションを終了させる場合は、QUITコマンドを実行(メニューの場合は [Quit] を選出し、択)してください。

4.4 Telnet クライアントの設定

本製品はTelnet サーバーを内蔵しているため、他のTelnet クライアントからネットワー ク経由でログインすることができます。

ここでは、Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NTのTelnet クライアントの設定 方法を説明します。

м Telnetを使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルで本製品にIPアドレス ヒ
が
を
割り
当てて
おく
必要
が
あります。

参照 17ページ「Telnet を使用する」

ネットワークに合わせてTCP/IP プロトコルの環境設定を行います。 Windows 95 の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に[コ ントロールパネル〕をクリックし、「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。 [ネットワークの設定] タブをクリックし、[現在のネットワーク構成] ボックスで [TCP/IP] を クリックします。次に[プロパティ]をクリックして、設定を行います。

Windows 98/Me の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に [コントロールパネル] をクリックし、[ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。 [ネットワークの設定] タブをクリックし、[現在のネットワークコンポーネント] ボックスで、 [TCP/IP -> (ご使用のアダプター)] をクリックします。次に[プロパティ] をクリックして、設 定を行います。

Windows 2000の場合-[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に[コ ントロールパネル〕をクリックし、「ネットワークとダイヤルアップ接続〕アイコンをダブルク リックします。次に[ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 [インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、[プロパティ]をクリックして、設定を行 います。

Windows XPの場合 - 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をポイントし ます。次に「ネットワークとインターネット接続]アイコンをクリックし、「ネットワーク接続] アイコンをクリックします。次に[ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をク リックします。

「インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、「プロパティ]をクリックして、設定を行 います。

Windows NT の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に [コントロールパネル] をクリックし、[ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。 [プロトコル] タブをクリックし、[ネットワークプロトコル] ボックスで [TCP/IPプロトコル] をクリックします。次に [プロパティ] をクリックして、設定を行います。

各製品に添付されているマニュアルをご覧になり、IPアドレスなどを正しく設定してください。

2 Telnet クライアントを起動します。

Telnet クライアントは、Windows 95/98/Me 、Windows NT の場合Windows アプリケーション、Windows 2000/XP の場合コマンドラインアプリケーションになります。

Windows 95/98/Me·Windows NTの場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。[名前] ボックスで[TELNET]と入力して、[OK] をクリックします。

Windows 2000/XPの場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。[名前] ボックスで「TELNET」と入力して、[OK] をクリックします。[名前] ボックスで「TELNET 192.168.200.1」のように、TELNET に続けて本製品のIPアドレスを指定することもできます。

3 ターミナルの設定を行います。

Windows 95/98/Me·Windows NTの場合 - [ターミナル] メニューの [基本設定(設定)] を クリックします。次に [エミュレーション] で [VT-100/ANSI] を クリックし、 [OK] を クリックします。



Windows 2000/XPの場合 - 次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。

Microsoft Telnet> SET TERM VT100

4.4 Telnet クライアントの設定

4 本製品のTelnet サーバーに接続します。

> Windows 95/98/Me·Windows NTの場合 - [接続] メニューの [リモートシステム] をク リックします。次に[ホスト名]ボックスで、本製品のIPアドレスを入力し、[接続]をクリッ クします。



Windows 2000/XPの場合-次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。OPENに続けて 本製品のIPアドレスを指定します。

Microsoft Telnet> OPEN 192.168.200.1

5 以上で、設定が終わりました。

> [Enter]キーを押すとログインセッションが開始され、「Login: 」プロンプトが表示さ れます。